



DE	<b>Pumpendatenblatt</b>
EN	<b>Data sheet</b>
FR	<b>Fiche technique pompe</b>
NL	<b>Pompgegevens</b>
IT	<b>Documentazione pompa</b>
ES	<b>Ficha técnica de la bomba</b>

## **BADU® 90 Eco VS / BADU® Bronze Eco VS**





www.tuv.com  
ID 0000021507



VERKAUFSGESELLSCHAFT GmbH


Hauptstraße 3  
91233 Neunkirchen a. Sand  
Germany  
Tel. +49 9123-949-0  
Fax +49 9123-949-260  
info@speck-pumps.com  
www.speck-pumps.com

**BADU®90 Eco VS**




<b>TD 50 Hz BADU®</b>	<b>90 Eco VS</b>	<b>90 Eco VS</b>
	<b>min. 1000 min<sup>-1</sup></b>	<b>max. 3000<sup>-1</sup></b>
Sa/Rp	2	
Da/Rp	1½	
d-Saug/mm	63	
d-Druck/mm	63	
max.L/mm	557	
<b>1~ 230 V</b>		
P <sub>1</sub> /kW	0,08	1,40
P <sub>2</sub> /kW	0,03	1,10
I/A	0,65	6,10
L <sub>pa</sub> (1 m)/dB(A)	37,5	62,9
L <sub>wa</sub> /dB(A)	46	71
WSK	●	●
PTC	○	○
m/kg	11,5	
H <sub>max</sub> /m	2,00	18,0
Sp	●	●
Hs/m	3	3
Hz/m	3	3
IP	55	55
W-KI	F	F
n/min <sup>-1</sup>	1000	3000
T/°C	40(60)	40(60)
P-GHI/bar max.	2,5	2,5

## BADU®Bronze Eco VS



D92.05.014-P



KL90.04.015-P



<b>TD 50 Hz</b>	<b>BADU®</b>	<b>Bronze VS</b>	<b>Bronze VS</b>
		<b>min. 1000 min<sup>-1</sup></b>	<b>max. 3000min<sup>-1</sup></b>
Sa/Rp		2	
Da/Rp		2	
d-Saug/mm		63	
d-Druck/mm		63	
max.L/mm		569	
<b>1~ 230 V</b>			
P <sub>1</sub> /kW		0,08	1,40
P <sub>2</sub> /kW		0,03	1,10
I/A		0,65	6,10
L <sub>pa</sub> (1 m)/dB(A)		36,7	62,5
L <sub>wa</sub> /dB(A)		45	71
WSK		●	●
PTC		○	○
m/kg		25,5	
H <sub>max</sub> /m		2,00	18,0
Sp		●	●
Hs/m		3	3
Hz/m		3	3
IP		55	55
W-KI		F	F
n/min <sup>-1</sup>		1000	3000
T/°C		40(60)	40(60)
P-GHI/bar max.		2,5	2,5

Bei Sonderspannung und/oder 60 Hz-Ausführung sind die Leistungsdaten vom Pumpentypenschild zu entnehmen. Bei manchen Sondertypen oder -motoren ist das GS-Zeichen nicht vorhanden – ggf. GS-Zeichen am Pumpentypenschild. | At special voltage and/or 60 Hz version the performance data can be taken from the pump name plate. With some special types or motors there is no GS approval – GS approval on pump name plate where applicable. | En cas de tension spéciale et/ou de moteur en 60 Hz, relever les indications de la puissance sur la plaquette signalétique de la pompe. Sur certains types ou moteurs spécifiques le sigle GS n'est pas présent – si nécessaire, le sigle GS sera mentionné sur la plaque signalétique de la pompe. | Bij speciale spanning en/of 60 Hz uitvoering zijn de capaciteitsgegevens af te lezen op het typeplaatje. Bij sommige speciale typen of motoren is het GS-teken niet beschikbaar – indien nodig GS-teken op het typeplaatje van de pomp. | Con tensione speciale e/o esecuzione 60 Hz i dati di prestazione sono da prendere dalla targhetta pompa. In alcuni modelli speciali o motori speciali il marchio GS non è presente – eventualmente marchio GS sulla targhetta pompa. | Para tensión especial y/o versión en 60 Hz, el rendimiento se puede encontrar en la placa de la bomba. Para algunos modelos especiales de bombas o motores la norma GS no está disponible – la norma GS debe figurar en la placa de identificación de la bomba.

<b>Glossar   Glossary   Glossaire   Woordenlijst   Glossario   Glosario</b>	
TD	Technische Daten   Technical data   Données techniques   Technische gegevens   Dati tecnici   Datos técnicos
Sa	Sauganschluss   Inlet connection   Raccordement aspiration   Zuigaansluiting   Raccordo aspirazione   Conexión por aspiración
Da	Druckanschluss   Outlet connection   Raccordement refoulement   Persaansluiting   Raccordo mandata   Conexión por presión
d-Saug	Empfohlener Durchmesser der Saugleitung   Recommended diameter - inlet connection   Diamètre recommandé conduite d'aspiration   Aanbevolen diameter van de zuigleiding   Diametro aspirazione consigliato   Diámetro recomendado de la conexión por aspiración
d-Druck	Empfohlener Durchmesser der Druckleitung   Recommended diameter - outlet connection   Diamètre recommandé conduite de refoulement   Aanbevolen diameter van de persleiding   Diametro mandata consigliato   Diámetro recomendado de la conexión por presión

<b>Glossar   Glossary   Glossaire   Woordenlijst   Glossario   Glosario</b>	
max. L	Maximale Länge der Pumpe   Maximum length of the pump   Longueur maximale de la pompe   Maximale lengte van de pomp   Lunghezza massima pompa   Maxima largo de la bomba
P <sub>1</sub>	Aufgenommene Leistung   Power input   Puissance électrique   Opgenomen vermogen   Potenza assorbita   Potencia absorbida
P <sub>2</sub>	Abgegebene Leistung   Power output   Puissance restituée   Afgegeven vermogen   Potenza resa   Potencia disipada
I	Nennstrom   Rated current   Intensité nominale   Nominale stroom   Corrente nominale   Corriente nominal
L <sub>pa</sub> (1 m)	Schalldruckpegel in 1 m Entfernung gemessen nach DIN 45635   Sound pressure level at 1 m measured in accordance with DIN 45635   Niveau de pression acoustique à un mètre de distance. Mesures effectuées conformément à DIN 45635.   Geluidsniveau gemeten bij 1 m afstand volgens DIN 45635.   Livello di pressione acustica in 1 m di distanza. Misurato a norma DIN 45635.   Nivel de presión acústica a un metro de distancia. Mido según norma DIN 45635.
L <sub>wa</sub>	Schallleistung   Acoustic capacity   Intensité sonore   Geluidsniveau   Potenza acustica   Potencia acústica
m	Gewicht   Weight   Poids   Gewicht   Peso   Peso
WSK	Wicklungsschutzkontakt oder Motorschutzschalter   Built-in or external overload switch   Disjoncteur thermique intégré dans le bobinage ou disjoncteur protecteur du moteur   Wikkkelingsbeschermingscontact of motorbeveiligingsschakelaar   Contatto di terra dell'avvolgimento oppure salvamotore   Protector térmico integrado en la bobina del motor
PTC	Kaltleiter   PTC Resistor   Thermistor PTC   PTC-voeler   Conduttore a freddo   Termistor PTC
H <sub>max.</sub>	Maximale Förderhöhe   Total dynamic head   Hauteur manométrique maximale   Maximale opvoerhoogte   Prevalenza massima   Altura máxima de presión
Sp	Selbstansaugend   Self-priming   Auto-amorçante   Zelfaanzuigend   Autoadescante   Auto-aspirante

<b>Glossar   Glossary   Glossaire   Woordenlijst   Glossario   Glosario</b>	
Hs; Hz	Geodätische Höhe zwischen Wasserspiegel und Pumpe   Geodetic head between water level and pump   Hauteur géodésique entre le niveau d'eau et la pompe   Geodetische hoogte tussen het waterniveau en de pomp   Altezza geodetica tra livello dell'acqua e pompa.   Altura geodésica sobre el nivel del agua y la bomba
Hs	Maximale Saughöhe   Total suction head   Hauteur d'aspiration maximale   Maximale zuighoogte   Altezza massima aspirazione   Aspiración total
Hz	Maximale Höhe bei Zulaufbetrieb   Total dynamic head with flooded suction   Hauteur maximale en alimentation   Maximale hoogte bij toeloopbedrijf   Altezza massima a funzionamento sottobattente   Elevación total en la aspiración
IP	Schutzart des Motors   Type of motor enclosure   Type de protection   Beschermingsklasse   Tipo di protezione motore   Protección del motor
W-KI	Wärmeklasse   Class of insulation   Classe d'isolement   Temperatuurklasse   Classe isolamento   Aislamiento tipo
n	Drehzahl   Motor speed   Vitesse de rotation   Toerental   Numero di giri   Velocidad de giro
P-GHI	2,5 bar maximaler Gehäuseinnendruck/maximaler Systemdruck   2,5 bar max. casing pressure/system pressure   2,5 bar de pression maximale à l'intérieur du carter/pression maximale de l'équipement   2,5 bar maximale huisdruk/maximale systeemdruk   2,5 bar massima pressione interna corpo/massima pressione sistema   2,5 bar presión interne máxima de carcasa/presión máxima del sistema
T	Wassertemperatur   Water temperature   Température de l'eau   Watertemperatuur   Temperatura acqua   Temperatura del agua
●	Ja   Yes   Oui   Ja   Sì   Sì
○	Nein   No   Non   Nee   No   No


**Glossar | Glossary | Glossaire | Woordenlijst | Glossario | Glosario**

T/°C	<p>Erläuterung Wassertemperatur 40 °C (60 °C): 40 °C = gilt für maximale Wassertemperatur im Sinne des GS-Zeichens. (60 °C) = Pumpe ist ohne Weiteres für eine max. Wassertemperatur von 60 °C einsetzbar/ausgelegt.   Clarification of the max. water temperature 40 °C (60 °C): 40 °C = the max. water temperature allowed according to the GS approval. (60 °C) = the pump is designed to withstand a max. water temperature of 60 °C.   Informations sur la température de l'eau 40 °C (60 °C): 40 °C = valable pour une température maximale en conformité avec le sigle GS. (60 °C) = Cependant, la pompe est facilement utilisable/étalonnée pour une température maximale de l'eau de 60 °C.   Verklaring watertemperatuur 40°C (60°C) : 40°C = max. watertemperatuur in combinatie met het GS-keurmerk. 60°C = de pomp is geschikt voor een max. Watertemperatuur van 60°C.   Spiegazione temperatura acqua 40 °C (60 °C): 40 °C = temperatura massima dell'acqua ai sensi del marchio GS. (60 °C) = la pompa può senz'altro funzionare anche con una temperatura acqua massima di 60 °C.   Explicación de la temperatura del agua 40 °C (60 °C): 40 °C = vale para temperaturas máximas conforme a las normas GS. (60 °C) = La bomba puede funcionar para una temperatura del agua de 60 °C.</p>
1~/3~	<p>Geeignet für Dauerbetrieb bei   Suitable for continuous operation at   Adaptée à un fonctionnement ininterrompu à   Geschikt voor continu gebruik bij   Adatta per funzionamento continuo a   Apropriado para un servicio continuo a</p> <p>1~ 220 - 240 V ± 5%</p> <p>3~ Y/Δ 380 - 420 V/220 - 240 V ± 5%</p> <p>3~ Y/Δ 660 - 725 V/380 - 420 V ± 5%</p> <p>Für Normspannung geeignet nach   For standard voltage in accordance with   Appropriée à une tension conforme aux normes   Voor normspanning volgens   Adatta per tensione standard secondo normative   Apropriado para una tensión según la normas</p> <p>DIN IEC 60038; DIN EN 60034.</p>


Die Pumpe besitzt einen Permanentmagnetmotor und ist elektronisch vor Überlastung gesichert.

### Anschluss externer Schaltkontakte

Zur externen Ansteuerung besitzt die Pumpe ein 5-adriges Kabel mit offenen Enden. Zuordnung der Kabel zu den einzelnen Drehzahlen wie folgt:



**Die Kabel sind potentialfrei anzuschließen. Kontakte nur einzeln schalten (Priorität der Kontakte beachten), ansonsten erfolgt keine Aktivierung der gewünschten Drehzahl.**



### Hinweis

Einschalten der Motordrehzahl mittels Handtaster oder externer Schaltkontakte. Dadurch Aktivierung der Schaltkontakte und der zugeordneten Drehzahl.

Startet die Pumpe aus dem Stillstand heraus, läuft sie im Ansaugmodus an und anschließend mit der ausgewählten Festdrehzahl.

Im laufenden Betrieb werden die Festdrehzahlen direkt angefahren, ohne Ansaugzeit. Wird die externe Ansteuerung nicht benötigt, müssen die Kabelenden isoliert werden.

### Hinweis

Der Einbau eines Strömungswächters in die Umwälzleitung wird empfohlen, damit eine Störmeldung angezeigt werden kann. Hierdurch kann eine längere Unterbrechung des Badewasserkreislaufes vermieden werden.

### Voreinstellung:

Geschwindigkeit: 1 = 2000 min<sup>-1</sup>  
2 = 2400 min<sup>-1</sup>  
3 = 2850 min<sup>-1</sup>

Ansauggeschwindigkeit: = 2850 min<sup>-1</sup>

Ansaugzeit: = 5 Minuten

einstellbare Geschwindigkeiten: 1000 - 3000 min<sup>-1</sup> (in 10 min<sup>-1</sup> Schritten)

einstellbare Ansaugzeit: oFF, 1 - 10 Minuten (in 1 Minuten Schritten)

Externe Ansteuerung oFF


Schaltverhalten Eingang "0" 0 cl

Niedrig

Hoch

\_\_\_\_\_ Priorität \_\_\_\_\_>

n 1                      n 2                      n 3                      Stopp



### Bedienoberfläche

- (1) **LED-Display:** zeigt die aktuelle Drehzahl des Motors an.
- (2) **Taste "1, 2, 3":** Auswahl der voreingestellten Drehzahlen
- (3) **"INFO"-Taste:** Zur Anzeige des aktuellen Verbrauchs und Auswahl der Parameter im Setup
- (4) **"Setup"-Taste:** zum Einstellen der Parameter
- (5) **Taste "▼ ▲":** zum Ändern der Drehzahl
- (6) **Taste "0":** zum Stoppen des Motors

Beim Zuschalten der Netzspannung erscheint kurzzeitig im Display die Softwareversion "-rX.X-"



WG27.50.007-P

## Bedienung

Taste "1", "2" oder "3" drücken, um die voreingestellte Drehzahl auszuwählen.

Startet die Pumpe aus dem Stillstand heraus, läuft sie im Ansaugmodus an, sofern dieser aktiviert ist und anschließend mit der ausgewählten Festdrehzahl.

Solange sich die Pumpe in der Ansaugphase befindet, wandert an der ersten Stelle im Display ein Balken von der unteren über die mittlere zur oberen Position.

Im laufenden Betrieb werden die Drehzahlen direkt angefahren, ohne Ansaugzeit.

Durch Drücken der Taste "0" wird der Motor gestoppt. Die "Power"-LED blinkt und das Display zeigt "oFF" an.



WG27.50.008-P

## Einstellen der Drehzahlen

Die Taste der Festdrehzahl, die verändert werden soll, drücken ("1", "2" oder "3") und danach mit den Tasten "▼▲" die Drehzahl ändern. Die eingestellte Drehzahl wird direkt gespeichert und bei erneuter Auswahl der Festdrehzahl angefahren.



**Hinweis:** Während der Ansaugphase kann die Drehzahl nicht verändert werden.





WG27.50.009-P

### Einstellen der Parameter

Durch Drücken der **"Setup"**-Taste für 3 Sekunden wird in das Setup-Menü gewechselt. Dort kann mit der "Info"-Taste durch das Menü geblättert werden.

Die erste Stelle des Displays zeigt den aktuellen Menüpunkt an und die restlichen vier Stellen den einzustellenden Parameter.

Wird die Taste **"S"** innerhalb des Menüs gedrückt, werden alle geänderten Werte gespeichert und das Setup-Menü verlassen. Der Text **"Store"** wird im Display angezeigt.

Durch Drücken der Taste **"0"** wird das Setup-Menü ohne Speicherung der geänderten Werte verlassen.



WG27.50.010-P

### Ansaugparameter

Unter dem Menüpunkt **"n"** wird die Drehzahl und unter dem Punkt **"t"** wird die Zeit während der Ansaugphase eingestellt.

**"t oFF"** = keine Ansaugphase  
von oFF, 1 - 10 Minuten einstellbar



WG27.50.011-P

### Digitaleingänge

Bei dem Menüpunkt **"E"** kann die externe Ansteuerung aktiviert bzw. deaktiviert werden.

**"oFF"** = deaktiviert

**"dl"** = Digitaleingänge (potentialfrei) aktiviert



WG27.50.012-P

### Schaltverhalten "0" (Stopp)

Unter dem Punkt "0" kann das Schaltverhalten des Digitaleingangs "0" geändert (invertiert) werden.

"cL" bedeutet: Der Antrieb wird bei geschlossenem Kontakt gestoppt.

"oP" bedeutet: Der Antrieb wird bei offenem Kontakt gestoppt.



WG27.50.013-P

### Zurücksetzen / Reset

Wird die "INFO"-Taste für min. 10 Sekunden gedrückt, dann wird der Antrieb auf die Werkseinstellung zurückgesetzt. Der Motor stoppt und im Display steht "rESeT".



WG27.50.014-P

Durch Drücken der "INFO"-Taste wird im Display der aktuelle Leistungsbedarf der Pumpe in Watt angezeigt (P XXX).

Das Display der Steuerung schaltet sich nach drei Minuten ohne Aktion ab.

Die Pumpe läuft nach einem Spannungsverlust automatisch wieder mit der zuletzt eingestellten Drehzahl an oder bleibt stehen, wenn sie zuvor gestoppt wurde.

Die Pumpe ist nicht für ein tägliches zu- und wegschalten der Netzspannung ausgelegt. Zum Stoppen und Starten, sind das Bedienteil oder die potenzialfreien Kontakte zu benutzen.

---

## Übersicht möglicher Betriebs- und Fehlermeldungen

Ist ein Fehler aufgetreten, schaltet der Motor dauerhaft ab und es wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Ausnahme: "Unterspannung" beim Ausfall oder Abschalten der Netzversorgung. Bei diesem Fehler startet der Antrieb beim nächsten Zuschalten der Netzspannung neu.


Tritt ein Fehler auf, so ist die Anlage von der Spannungsversorgung zu trennen. Siehe Kapitel 2.2 der Originalbetriebsanleitung „Normal und selbstansaugende Pumpen mit/ohne Kunststofflaternen-Ausführung (AK)“.

Fehler Nr.	Beschreibung
Err 1	Unterspannung Zwischenkreis
Err 2	Überspannung Zwischenkreis
Err 3	Netzspannung zu niedrig / zu hoch
Err 4	Temperatur an Leistungselektronik zu hoch
Err 5	Übertemperatur Motor
Err 7	Überstrom Elektronik
Err 10	Strommessung fehlerhaft
Err 20	Abbruch beim Anlauf, Überlastung
Err 64	Kurzschluss Elektronik
Err 97	Gleichzeitiges Auftreten mehrerer Fehler
Err 98	Verbindung zum Bedienteil fehlerhaft

## Mitgeltende Dokumente

Zu diesem Pumpendatenblatt gehört die Originalbetriebsanleitung „Normal und selbstansaugende Pumpen mit/ohne Kunststofflaternen-Ausführung (AK)“. Sie muss für das Bedien- und Wartungspersonal frei zugänglich sein.


## 8.1 Deckel/Saugsieb demontieren bzw. montieren




The pump has a permanently magnetic motor and is electronically protected against overload.

### Connecting external switch contacts

The pump has a 5-wire cable with open ends for external control. Assignment of the cables to the individual speeds is as follows:



**The cables must be connected potential free. Only switch the contacts individually (observe priority of the contacts). Otherwise the desired speed is not activated.**



### Note

The motor speed is switched on using the manual button or external switch contacts. The switch contacts and the assigned speed are activated.

If the pump starts from a standstill, it starts up in priming mode and subsequently with the selected fixed speed.

During running operation the pump is started up to the fixed speed directly, without priming time.


If external control is not necessary, the cable ends need to be insulated.

### Note

Installing a flow monitor in the circulation line is recommended so that a failure message can be displayed. A lengthy interruption of the bath water circulation can be prevented in this way.

### ult setting:

Speed:	1 = 2000 min <sup>-1</sup> 2 = 2400 min <sup>-1</sup> 3 = 2850 min <sup>-1</sup>
Priming speed:	= 2850 min <sup>-1</sup>
Priming time:	= 5 minutes
Speeds which can be set:	1000 - 3000 min <sup>-1</sup> (in 10 min <sup>-1</sup> steps)
Priming time which can be set:	oFF, 1 - 10 minutes (in 1 min steps)
External controlling	oFF
Switching behaviour Input "0"	0 cl



### User interface

- (1) **LED display:** displays the current speed of the motor.
- (2) **"1, 2, 3" buttons:** selection of the preset speeds
- (3) **"INFO" button:** to display the current consumption and select the parameters in the setup
- (4) **"Setup" button:** to set the parameters
- (5) **"▲ ▼" buttons:** to change the speed
- (6) **"0" button:** to stop the motor.

The software version "-rX.X-" is displayed briefly when the supply voltage is switched on



WG27.50.007-P

### Operation

Press the button "1", "2" or "3" to select the preset fixed speed.

If the pump starts from a standstill, it starts up in priming mode (in as far as it is activated) and subsequently with the selected fixed speed.

As long as the pump is in the priming phase a bar moves in the first position on the display from the lower, through the middle to the upper position.

During operation the pump is started up to the fixed speed directly, without priming time.

The motor is stopped by pressing the "0" button. The "Power" LED flashes and the display shows "oFF".



WG27.50.008-P

### Setting the speeds

Press the button of the fixed speed that is to be changed ("1", "2" or "3") and then change the speed by using the "▲▼" buttons. The set speed is stored directly and approached immediately when the fixed speed is selected again.



**Note:** The speed cannot be changed during the priming phase.



WG27.50.009-P

### Setting the parameters

You change to the setup menu by pressing the **"Setup"** button for 3 seconds. There the "Info" button can be used to scroll through the menu.

The first position of the display shows the current menu item and the remaining four positions the parameter to be set.

If the **"S"** button is pressed within the menu, all the changed values are stored and the setup menu exited. The text **"StorE"** is shown in the display.

If you press the **"0"** button, the setup menu is exited without the changed values being stored.



WG27.50.010-P

### Priming parameters

The speed is set under the menu item **"n"** while the time during the priming phase is set under the item **"t"**.

**"t oFF"** = no priming phase  
from oFF, 1 - 10 minutes can be set



WG27.50.011-P

### Digital inputs

External controlling can be activated or deactivated with the menu item **"E"**.

**"oFF"** = deactivated

**"dI"** = digital inputs (potential-free) activated





WG27.50.012-P

### Switching behaviour "0" (stop)

The switching behaviour of the digital input "0" can be changed (inverted) by using the menu item "0".

"cL" means that the motor is stopped at a closed contact.

"oP" means that the motor is stopped at an open contact.



WG27.50.013-P

### Resetting

The motor is reset to the factory setting when the "INFO" button is pressed for at least 10 seconds. The motor stops and "rESEt" is displayed.



WG27.50.014-P

The pump's current power requirements are shown in watt (P XXX) in the display when the "INFO" button is pressed.

The control unit's display switches off after three minutes without action.

After a voltage drop the pump automatically starts up again with the speed last set, or remains stopped if it had been stopped beforehand.

The pump is not designed to be turned on and off at the mains power supply on a daily basis. Use the control unit or the potential-free contacts to stop and start the pump.

---

## Overview of possible operating and error messages

If an error occurs, the motor switches off permanently and a message is displayed.

Exception: "Under voltage" if there is a failure or the power supply switches off. In this case the motor restarts when the power supply is switched on again.


If an error occurs, the system must be disconnected from the power supply. See chapter 2.2 of the original operating manual "Non self-priming and self-priming pumps with/without plastic lanterns (AK version)".

Error No.	Description
Err 1	Undervoltage intermediate circuit
Err 2	Overvoltage intermediate circuit
Err 3	Supply voltage too low/too high
Err 4	Temperature at the power electronics too high
Err 5	Overtemperature motor
Err 7	Overcurrent electronics
Err 10	Current measurement faulty
Err 20	Abortion during start-up, overload
Err 64	Short-circuit electronics
Err 97	Simultaneous occurrence of several errors or faults
Err 98	Connection to the control unit faulty

## Related Documentation

The additional information compiled in this data sheet must be kept together with the original Operating Manual for „Non self-priming and self-priming pumps with/without plastic lanterns“ and must be accessible to the relevant personnel at all times.


## 8.1 Installing or removing the cover/strainer basket




La pompe possède un moteur à entraînement électro magnétique avec protection contre la surcharge.

### Raccordement de contacts de commutation externes

Pour la commande externe, la pompe possède un câble à 5 fils aux extrémités libres. L'affectation des fils du câble aux différentes vitesses de rotation est la suivante:



**Les câbles doivent être raccordés libres de potentiel. Activer les contacts uniquement individuellement (respecter la priorité des contacts), sinon l'activation de la vitesse de rotation souhaitée n'aura pas lieu.**



### Indication

Enclenchement de la vitesse de rotation du moteur à l'aide d'un bouton-poussoir manuel ou de contacts de commutation externes. Il y a ainsi activation des contacts de commutation et de la vitesse de rotation correspondante.

Au démarrage de la pompe, celle-ci fonctionne en mode aspiration et ensuite avec la vitesse de rotation fixe sélectionnée.

En cours de fonctionnement, les vitesses de rotation fixes sont atteintes directement, sans temps d'aspiration.

Lorsque la commande externe n'est pas nécessaire, les extrémités des câbles doivent être isolées.

### Indication


Le montage d'un contrôleur de débit dans la tuyauterie est recommandé afin de permettre l'affichage d'un message d'erreur. Ceci afin d'éviter une trop longue interruption de la circulation de l'eau de la piscine.

## Préréglage:

Vitesse:	1 = 2000 min <sup>-1</sup> 2 = 2400 min <sup>-1</sup> 3 = 2850 min <sup>-1</sup>
Vitesse d'aspiration:	= 2850 min <sup>-1</sup>
Temps d'aspiration:	= 5 minutes
Vitesses réglables:	1000 - 3000 min <sup>-1</sup> (par pas de 10 min <sup>-1</sup> )
Temps d'aspiration réglable:	oFF, 1 - 10 min (par pas de 1 min)
Commande externe	oFF
Comportement de commutation entrée "0"	0 cl

Faible

Elevée



### Interface de commande

- (1) **Afficheur LED:** indique la vitesse de rotation actuelle du moteur.
- (2) **Touches "1, 2, 3":** sélection des vitesses de rotation prédéfinies
- (3) **Touche "INFO":** pour l'affichage de la consommation actuelle et la sélection des paramètres dans le setup
- (4) **Touche "Setup":** pour régler les paramètres
- (5) **Touches "▲ ▼":** pour modifier la vitesse de rotation
- (6) **Touche "0":** pour arrêter le moteur

Au branchement de la tension de réseau, la version du logiciel apparaît brièvement à l'écran "-rX.X-"



WG27.50.007-P

### Commande

Appuyer sur la touche "1", "2" ou "3" pour sélectionner la vitesse de rotation prédéfinie.

Lorsque la pompe démarre à partir de l'arrêt, elle démarre en mode d'aspiration (pour autant que celui-ci soit activé) et ensuite avec la vitesse de rotation fixe sélectionnée.

Tant que la pompe se trouve dans la phase d'aspiration, une barre se déplace à l'écran de la position inférieure à la position supérieure en passant par la position médiane.

En cours d'exploitation, les vitesses de rotation sont atteintes directement, sans temps d'aspiration.

En appuyant sur la touche "0", le moteur est arrêté. La LED "Power" clignote et l'écran affiche "oFF".



WG27.50.008-P

### Réglage des vitesses de rotation

Appuyer sur la touche de la vitesse de rotation fixe qui doit être modifiée ("1", "2" ou "3") et ensuite modifier la vitesse de rotation avec les touches "▲ ▼". La vitesse de rotation réglée est directement enregistrée et atteinte directement en cas de nouvelle sélection de la vitesse de rotation fixe.



**Indication:** Pendant la phase d'aspiration, la vitesse de rotation ne peut pas être modifiée.



WG27.50.009-P

### Réglage des paramètres

En appuyant sur la touche **"Setup"** pendant 3 secondes, on passe au menu Setup. On peut y feuilleter le menu avec la touche "Info".

Le premier caractère de l'écran indique le point de menu actuel et les quatre autres le paramètre à régler.

Si on appuie sur la touche **"S"** dans le menu, toutes les valeurs modifiées sont enregistrées et on quitte le menu Setup, le texte **"StorE"** est affiché à l'écran.

En appuyant sur la touche **"0"**, on quitte le menu Setup sans enregistrement des valeurs modifiées.



WG27.50.010-P

### Paramètres d'aspiration

Au point de menu **"n"**, on règle la vitesse et au point de menu **"t"** la durée de la phase d'aspiration.

**"t oFF"** = pas de phase d'aspiration  
réglable de oFF, 1 - 10 minutes



WG27.50.011-P

### Entrées numériques

Pour le point de menu **"E"**, la commande externe peut être activée et désactivée.

**"oFF"** = désactivée

**"dI"** = entrées numériques (libres de potentiel) activées



WG27.50.012-P

### Comportement de commutation "0" (arrêt)

Sous le point "0", le comportement de commutation de l'entrée numérique "0" peut être modifié (inversé).

"cL" signifie que l'entraînement est arrêté lorsque le contact est fermé.

"oP" signifie que l'entraînement est arrêté lorsque le contact est ouvert.



WG27.50.013-P

### Réinitialiser / Reset

Si on appuie sur la touche "INFO" pendant au moins 10 secondes, l'entraînement est remis au réglage d'usine. Le moteur s'arrête et l'écran affiche "rESEt".



WG27.50.014-P

En appuyant sur la touche "INFO", le besoin de puissance actuel de la pompe en watts est affiché à l'écran (P XXX).

L'écran de la commande s'éteint après trois minutes sans action.

Après une coupure de tension, la pompe tourne automatiquement à nouveau avec la vitesse de rotation réglée en dernier lieu ou reste à l'arrêt si elle avait été préalablement stoppée.

La pompe n'a pas été conçue pour une connexion et déconnexion de la tension d'alimentation quotidienne. Pour l'arrêt et le démarrage, nous vous recommandons d'utiliser le boîtier de commande, ou les contacts libres de potentiel.



---

## **Vue d'ensemble des messages de fonctionnement et de défauts possibles**

Si un défaut est intervenu, le moteur s'arrête de manière durable et un message d'erreur est affiché.

Exception: "Sous-tension" en cas de panne ou de mise hors service de l'alimentation par le secteur. Pour ce défaut, l'entraînement redémarre à l'enclenchement suivant de la tension de réseau.


En cas de défaut, l'installation doit être isolée de l'alimentation en tension. Voir chapitre 2.2 de la notice d'utilisation originale pour "pompes non auto-amorçantes ou auto-amorçantes avec/sans lanterne plastique (exécution AK)".

<b>Défaut n°</b>	<b>Description</b>
Err 1	Sous-tension du circuit intermédiaire
Err 2	Surtension du circuit intermédiaire
Err 3	Tension de réseau trop basse / trop élevée
Err 4	Température de l'électronique de puissance trop élevée
Err 5	Surchauffe du moteur
Err 7	Surintensité de courant de l'électronique
Err 10	Mesure de courant défectueuse
Err 20	Interruption au démarrage, surcharge
Err 64	Court-circuit de l'électronique
Err 97	Apparition simultanée de plusieurs défauts
Err 98	Liaison défectueuse avec le module de commande

## **Documents applicables**

Le présent document fait partie intégrante de la notice d'utilisation originale pour pompes non auto-amorçantes ou auto-amorçantes avec/sans lanterne plastique (exécution AK). Il est recommandé de le tenir accessible aux personnes chargées de l'utilisation et de la maintenance.


## 8.1 Monter/démonter le couvercle/le panier filtrant




De pomp is voorzien van een motor met permanente magneet en is elektronisch beveiligd tegen overbelasting.

### Aansluiting van externe schakelcontacten

Voor externe aansturing is de pomp voorzien van een 5-aderige kabel met open uiteinden. De aders van de kabel zijn als volgt toegewezen aan de betreffende toerentallen:



**De kabels moeten potentiaalvrij worden aangesloten. Schakel slechts één contact tegelijk in (neem de prioriteit van de contacten in acht), anders wordt het gewenste toerental niet geactiveerd.**



### Aanwijzing

Inschakelen van de motor met de handschakelaar of met externe schakelcontacten. Daardoor wordt het betreffende schakelcontact en het toegewezen toerental geactiveerd.

Wanneer de pomp start vanuit stilstand, loopt deze aan in de aanzuigstand en aansluitend met het geselecteerde vaste toerental.

Wanneer de pomp al in bedrijf is, gaat deze direct naar de vaste toerentallen, zonder aanzuigtijd.


Wanneer externe aansturing niet nodig is, moeten de uiteinden van de kabel worden geïsoleerd.

### Aanwijzing

Het wordt aanbevolen in de circulatieleiding een stromingssensor te installeren waarmee een storingsmelding kan worden gegenereerd. Hierdoor kunnen lange onderbrekingen van de zwembadwatercirculatie worden voorkomen.

### Standaardinstelling:

Snelheid:	1 = 2000 min <sup>-1</sup> 2 = 2400 min <sup>-1</sup> 3 = 2850 min <sup>-1</sup>
Aanzuigsnelheid:	= 2850 min <sup>-1</sup>
Aanzuigtijd:	= 5 minuten
Instelbare snelheden :	1000 - 3000 min <sup>-1</sup> ( <i>in stappen van 10 min<sup>-1</sup></i> )
Instelbare aanzuigtijd:	oFF, 1 - 10 min. ( <i>in stappen van 1 min.</i> )
Externe aansturing	oFF
Schakelgedrag ingang "0"	0 cl



### Bedieningsinterface

- (1) **LED-display:** geeft het huidige toerental van de motor aan.
- (2) **Toets "1, 2, 3":** keuze uit de vooraf ingestelde toerentallen
- (3) **"INFO"-toets:** voor weergave van het huidige verbruik en keuze van parameters in setup
- (4) **"Setup"-toets:** voor het instellen van parameters
- (5) **Toets "▲ ▼":** voor het wijzigen van het toerental
- (6) **Toets "0":** om de motor te stoppen

Bij het inschakelen van de netspanning verschijnt op het display kort de softwareversie "-rX.X-"



WG27.50.007-P

### Bediening

Druk op toets "1", "2" of "3" om het vooraf ingestelde toerental te selecteren.

Wanneer de pomp start vanuit stilstand, loopt deze aan in de aanzuigstand (voor zover deze is geactiveerd) en aansluitend met het geselecteerde vaste toerental.

Zolang de pomp zich in de aanzuigfase bevindt, loopt er op de eerste positie van het display een streepje van de onderste, via de middelste naar de bovenste positie.

Wanneer de pomp al in bedrijf is, gaat deze direct naar het geselecteerde toerental, zonder aanzuigtijd.

Met de toets "0" wordt de motor gestopt. De "Power"-LED knippert en het display toont "oFF".



WG27.50.008-P

### Instellen van de toerentallen

Druk op de toets van het vaste toerental dat moet worden gewijzigd ("1", "2" of "3") en wijzig vervolgens met de toetsen "▲▼" het toerental. Het ingestelde toerental wordt direct opgeslagen en toegepast wanneer opnieuw het vaste toerental wordt geselecteerd.



**Aanwijzing:** Tijdens de aanzuigfase kan het toerental niet worden gewijzigd.



WG27.50.009-P

### Instellen van parameters

Door gedurende 3 seconden op de "**Setup**"-toets te drukken, wordt het setup-menu geopend. Daar kan met de "Info"-toets door het menu worden gebladerd.

De eerste positie van het display toont het huidige menuonderdeel en de overige vier posities van de in te stellen parameter.

Wanneer in het menu op de toets "**S**" wordt gedrukt, worden alle gewijzigde waarden opgeslagen en wordt het setup-menu verlaten. Op het display wordt de tekst "**StorE**" weergegeven.

Met de toets "**0**" wordt het setup-menu verlaten zonder de gewijzigde waarden op te slaan.



WG27.50.010-P

### Aanzuigparameters

Onder menuonderdeel "**n**" wordt het toerental en onder "**t**" de tijd van de aanzuigfase ingesteld.

"**t oFF**" = geen aanzuigfase

instelbaar op oFF, 1 - 10 minuten



WG27.50.011-P

### Digitale ingangen

Onder menuonderdeel "**E**" kan de externe aansturing worden geactiveerd resp. gedeactiveerd.

"**oFF**" = gedeactiveerd

"**dl**" = digitale ingangen (potentiaalvrij) geactiveerd



WG27.50.012-P

### Schakelgedrag "0" (stop)

Onder menuonderdeel "0" kan het schakelgedrag van digitale ingang "0" worden gewijzigd (geïnverteerd).

"cL" betekent dat de aandrijving bij gesloten contact wordt gestopt.

"oP" betekent dat de aandrijving bij open contact wordt gestopt.



WG27.50.013-P

### Resetten

Wanneer gedurende ten minste 10 seconden op de "INFO"-toets wordt gedrukt, wordt de aandrijving gereset naar de standaardinstelling. De motor stopt en op het display staat "rESEt".



WG27.50.014-P

Door op de "INFO"-toets te drukken wordt op het display het huidige vermogensverbruik van de pomp weergegeven in Watt (P XXX).

Het display van de besturing schakelt na drie minuten zonder actie uit.

De pomp loopt na een stroomstoring automatisch weer met het laatst ingestelde toerental of blijft stilstaan wanneer deze daarvoor werd gestopt.

De pomp is niet geschikt voor het dagelijks in- en uitschakelen van de netspanning. Om te stoppen en starten, dient men het bedieningspaneel of de potentiaalvrije contacten te gebruiken.

---

## Overzicht van mogelijke bedrijfs- en storingsmeldingen

Wanneer een storing is opgetreden, schakelt de motor helemaal uit en wordt een storingsmelding weergegeven.

Uitzondering: "Onderspanning" bij uitval of uitschakelen van de netvoeding. Bij deze storing start de aandrijving opnieuw op zodra de netspanning terugkomt.

Wanneer een storing is opgetreden, moet de installatie worden losgekoppeld van de netspanning. Zie hoofdstuk 2.2 van de originele gebruiksaanwijzing "Normaal en zelfaanzuigende pompen met/zonder kunststof lantaarn (AK)".


Storingsnr.	Beschrijving
Err 1	Onderspanning tussenkring
Err 2	Overspanning tussenkring
Err 3	Netspanning te laag/te hoog
Err 4	Temperatuur van de vermogenselektronica te hoog
Err 5	Oververhitting motor
Err 7	Overstroom elektronica
Err 10	Stroommeting fout
Err 20	Afgebroken bij aanloop, overbelasting
Err 64	Kortsluiting elektronica
Err 97	Meerdere storingen tegelijkertijd
Err 98	Verbindingsfout met bediening

## Relevante documenten

Bij deze pompgegevens hoort de originele gebruiksaanwijzing "normaal en zelfaanzuigende pompen met/zonder kunststof lantaarn (AK)". Deze moet voor het bedienings- en onderhoudspersoneel te allen tijde beschikbaar zijn.




## 8.1 Deksel/filtermandje demonteren respectievelijk monteren




La pompa possiede un motore a magneti permanenti ed è protetta elettronicamente dal sovraccarico.

### Collegamento di contatti di commutazione esterni

Per il comando esterno, la pompa possiede un cavo a 5 conduttori con estremità aperte. I conduttori del cavo sono associati ai seguenti numeri di giri:



**Il cavo deve essere collegato a morsetti a potenziale zero. Commutare i contatti solo singolarmente (attenzione alla priorità dei contatti), altrimenti il numero di giri desiderato non si attiva.**



### Avviso

Attivazione del numero di giri del motore mediante pulsanti manuali o contatti di commutazione esterni. In tal modo si attivano i contatti di commutazione ed il numero di giri associato.

Avviando la pompa da ferma, essa inizia a funzionare in modalità di aspirazione e poi con il numero di giri fisso selezionato.

A pompa in funzione, i numeri di giri fissi vengono raggiunti direttamente senza tempo di aspirazione.

Se il comando esterno non è necessario, le estremità del cavo devono essere isolati.

### Avviso


È consigliabile montare un regolatore di portata nella tubazione di circolazione in modo che venga visualizzato un messaggio di guasto. In questo modo si può evitare un'interruzione relativamente lunga del circuito dell'acqua da bagno.

### Impostazione predefinita:

Velocità:	1 = 2000 min <sup>-1</sup> 2 = 2400 min <sup>-1</sup> 3 = 2850 min <sup>-1</sup>
Velocità di aspirazione:	= 2850 min <sup>-1</sup>
Tempo di aspirazione:	= 5 minuti
Velocità regolabili:	1000 - 3000 min <sup>-1</sup> (ad incrementi di 10 min <sup>-1</sup> )
Tempo di aspirazione regolabile:	oFF, 1 - 10 min (ad incrementi di 1 min)
Attivazione esterna	oFF
Comportamento di commutazione ingresso "0"	0 cl

Bassa

Alta



### Pannello di controllo

- (1) **Display a LED:** visualizza il numero di giri attuale del motore.
- (2) **Tasto "1, 2, 3":** selezione dei numeri di giri preimpostati
- (3) **Tasto "INFO":** visualizzazione del consumo attuale e selezione dei parametri di setup
- (4) **Tasto "Setup":** impostazione dei parametri
- (5) **Tasto "▲ ▼":** modifica del numero di giri
- (6) **Tasto "0":** arresto del motore

Collegando la tensione di rete, il display visualizza brevemente la versione software "-rX.X-"



WG27.50.007-P

### Comando

Premere il tasto "1", "2" o "3" per selezionare il numero di giri preimpostato.

Avviando la pompa da ferma, essa inizia a funzionare in modalità di aspirazione (se attivata) e poi con il numero di giri fisso selezionato.

Finché la pompa si trova in fase di aspirazione, sulla prima locazione del display una barra si sposta dalla posizione inferiore alla posizione superiore passando per la posizione centrale.

A pompa in funzione, i numeri di giri vengono raggiunti direttamente senza tempo di aspirazione.

Premendo il tasto "0", il motore si arresta. Il LED "Power" lampeggia ed il display visualizza "oFF".



WG27.50.008-P

### Impostazione dei numeri di giri

Premere il tasto del numero di giri fisso da modificare ("1", "2" o "3") e poi modificare il numero di giri premendo i tasti "▲▼". Il numero di giri impostato viene memorizzato direttamente e si riattiva riselezionando il numero di giri fisso.



**Avviso:** Durante la fase di aspirazione il numero di giri non può essere modificato.



WG27.50.009-P

### Impostazione dei parametri

Premendo il tasto "**Setup**" per 3 secondi si passa al menu di setup, che può essere sfogliato mediante il tasto "Info".

La prima locazione del display indica la voce di menu attuale e le altre quattro locazioni indicano il parametro da impostare.

Premendo il tasto "**S**" all'interno del menu, tutti i valori modificati vengono memorizzati e si esce dal menu di setup; il display visualizza il testo "**StorE**".

Premendo il tasto "**0**", dal menu di setup si esce senza memorizzare i valori modificati.



WG27.50.010-P

### Parametri di aspirazione

Nella voce di menu "**n**" si imposta il numero di giri e nella voce di menu "**t**" il tempo della fase di aspirazione.

"**t oFF**" = nessuna fase di aspirazione impostabile da oFF, 1 - 10 minuti



WG27.50.011-P

### Ingressi digitali

Nella voce di menu "**E**" si può attivare o disattivare l'attivazione esterna.

"**oFF**" = disattivata

"**dl**" = ingressi digitali (potenziale zero) attivati



WG27.50.012-P

### Comportamento di commutazione "0" (stop)

Nella voce "0" si può modificare (invertire) il comportamento di commutazione dell'ingresso digitale "0".

"cL" significa che il motore si arresta se il contatto è chiuso.

"oP" significa che il motore si arresta se il contatto è aperto.



WG27.50.013-P

### Reset

Premendo il tasto "INFO" per almeno 10 secondi, il motore viene resettato sulle impostazioni predefinite. Il motore si arresta ed il display visualizza "rESeT".



WG27.50.014-P

Premendo il tasto "INFO", il display visualizza la potenza in watt attualmente assorbita dalla pompa (P XXX).

Il display del controllore si spegne dopo tre minuti senza azioni.

In seguito ad una caduta di tensione, la pompa si riavvia automaticamente con l'ultimo numero di giri impostato o resta ferma se prima era stata arrestata.

La pompa non è stata progettata per essere collegata e staccata giornalmente dalla tensione di rete. Per l'arresto e l'avvio sono da usare l'unità di comando oppure contatti a potenziale zero.

---

## Prospetto dei possibili messaggi di errore e di servizio

In seguito al verificarsi di un errore, il motore si spegne permanentemente e viene visualizzato un messaggio di errore.

Eccezione: "Sottotensione" in avaria o disattivazione dell'alimentazione elettrica di rete. Con questo errore il motore si riavvia ricollegando la tensione di rete.


Se si verifica un errore, l'impianto deve essere scollegato dalla tensione di alimentazione. Vedere il capitolo 2.2 delle istruzioni di funzionamento originali "Pompe aspirazione normale e autoadescenti, con e senza campana - esecuzione (AK)".

N. errore	Descrizione
Err 1	Sottotensione circuito intermedio
Err 2	Sovratensione circuito intermedio
Err 3	Tensione di rete insufficiente/eccessiva
Err 4	Temperatura eccessiva dell'elettronica di potenza
Err 5	Sovratemperatura motore
Err 7	Sovracorrente elettronica
Err 10	Misura della corrente scorretta
Err 20	Interruzione all'avviamento, sovraccarico
Err 64	Cortocircuito elettronica
Err 97	Comparsa contemporanea di più errori
Err 98	Collegamento scorretto all'unità di comando

## Altri documenti applicabili

Le istruzioni di funzionamento originali „Pompe aspirazione normale e autoadescenti, con e senza campana – esecuzione (AK)“ fanno parte a questa documentazione pompa. Queste devono essere ben accessibili per il personale di servizio e per il personale di assistenza.

## 8.1 Smontaggio e montaggio del coperchio/cestello







La bomba tiene un motor de imán permanente y está protegida electrónicamente contra sobrecarga.

### Conexión de contactos de conmutación externos

Para el mando externo la bomba tiene un cable de 5 hilos con cabos abiertos. Asignación de los cables a las velocidades de giro individuales de la siguiente manera:



**Los cables se tienen que conectar sin potencial. Conectar sólo individualmente los contactos (tener en cuenta la prioridad de los contactos), de lo contrario no se efectúa la activación de la velocidad de giro deseada.**



### Nota

Poner en marcha la velocidad del motor mediante botón pulsador o contactos de conmutación externos. De esta manera se activan los contactos de conmutación y la velocidad de giro asignada.

Arranca la bomba cuando está parada, a continuación la pone en marcha en el modo de aspiración.

Durante el funcionamiento las velocidades fijas se aplican directamente, sin tiempo de aspiración.

Si el mando externo no se necesita, deben aislarse los cabos de cable.

### Nota

Se recomienda la instalación de un controlador de flujo en la circulación de la bomba para que puedan mostrarse los posibles mensajes de error. Esto permite que se pueda evitar una interrupción más prolongada del ciclo del agua de baño.

### Ajuste previo:

Velocidad: 1 = 2000 min<sup>-1</sup>  
2 = 2400 min<sup>-1</sup>  
3 = 2850 min<sup>-1</sup>

Velocidad de aspiración: = 2850 min<sup>-1</sup>

Tiempo de aspiración: = 5 minutos

Velocidades ajustables: 1000 - 3000 min<sup>-1</sup> (en pasos de 10 min<sup>-1</sup>)

Tiempo de aspiración ajustable: oFF, 1 - 10 min (en pasos de 1 min)


Mando externo oFF

Reacción de conexión entrada "0" 0 cl

*Baja*

*Alta*

\_\_\_\_\_ **Prioridad** \_\_\_\_\_ →  
n 1                                  n 2                                  n 3                                  Stop



### Interfaz de usuario

- (1) **Display de LED:** indica la actual velocidad de giro del motor.
- (2) **Tecla "1, 2, 3":** selección de las velocidades de giro preconfiguradas
- (3) **Tecla "INFO":** para indicación del consumo actual y la selección de los parámetros en la configuración
- (4) **Tecla "Setup":** para ajustar los parámetros
- (5) **Tecla "▲ ▼":** para modificar las velocidad de giro
- (6) **Tecla "0":** para detener el motor

Al conectar la tensión de red aparece brevemente en el display la versión de software "-rX.X-"



WG27.50.007-P

### Manejo

Pulsar la tecla "1", "2" o "3", para seleccionar la velocidad de giro fija preconfigurada.

Si arranca la bomba cuando está parada, se pone en marcha en el modo de aspiración (si está activado) y a continuación con la velocidad de giro fija seleccionada.

Mientras la bomba está en la fase de aspiración, se muestra en la primera posición del display una barra que de la parte inferior, pasa por el centro, a la posición superior.

Durante el funcionamiento las velocidades de giro se aplican directamente, sin tiempo de aspiración.

Apretando la tecla "0" se detiene el motor. El LED "Power" parpadea y el display indica "oFF".



WG27.50.008-P

### Ajuste de las velocidades de giro

Pulsar la tecla de la velocidad de giro fija que debe modificarse ("1", "2" o "3") y después modificar la velocidad de giro con las teclas "▲▼". La velocidad de giro ajustada se almacena inmediatamente y en la siguiente selección se traslada a la velocidad de giro fija.



**Nota:** La velocidad de giro no se puede cambiar durante la fase de aspiración.



WG27.50.009-P

### Ajuste de los parámetros

El menú Setup se selecciona manteniendo pulsada la tecla **"Setup"** durante 3 segundos. Allí se puede hojear en el menú con la tecla "Info".

El primer dígito del display indica la opción de menú actual y los cuatro dígitos restantes el parámetro que se ha de ajustar.

Si en el menú se pulsa la tecla **"S"**, se guardan entonces todos los valores cambiados y se sale del menú Setup, y en el display aparece el texto **"StorE"**.

Pulsando la tecla **"0"** se sale del menú Setup sin guardar los valores cambiados.



WG27.50.010-P

### Parámetros de aspiración

Bajo la opción de menú **"n"** se ajusta la velocidad de giro y bajo la opción **"t"** el tiempo durante la fase de aspiración.

**"t oFF"** = ninguna fase de aspiración de oFF, 1 - 10 minutos ajustable



WG27.50.011-P

### Entradas digitales

El mando externo se puede activar o desactivar en la opción de menú **"E"**.

**"oFF"** = desactivado

**"DI"** = entradas digitales (sin potencial) activadas



WG27.50.012-P

### Reacción de conexión "0" (Stop)

Bajo la opción "0" se puede modificar (invertir) la reacción de conexión de la entrada digital "0".

"cL" significa que el accionamiento se detiene cuando el contacto está cerrado.

"oP" significa que el accionamiento se detiene cuando el contacto está abierto.



WG27.50.013-P

### Restaurar / Reset

Si la tecla "INFO" se pulsa por lo menos durante 10 segundos, el accionamiento se restaura al ajuste de fábrica. El motor se detiene y en el display aparece "rESEt".



WG27.50.014-P

Pulsando la tecla "INFO" aparece en el display la demanda de energía actual de la bomba en vatios (P XXX).

El display del mando se apaga después de tres minutos sin acción.

La bomba arranca automáticamente después de un corte de corriente de nuevo con la velocidad de giro últimamente ajustada, o permanece parada si antes se detuvo.

La bomba no ha sido diseñada para su conexión y desconexión diaria de la tensión de red. Para el paro o arranque de la bomba, debe utilizarse el panel de control o bien los contactos de conmutación libres de potencial.

---

## Presentación de posibles avisos de funcionamiento y mensajes de error

Si se produjo un fallo, el motor se desconecta de forma permanente y se muestra un mensaje de error.

Excepción: "Tensión insuficiente" en caso de fallo o corte de la alimentación de la red. Si ocurre este fallo, el accionamiento arranca de nuevo en la siguiente conexión de la tensión de red.


Si se produce un fallo, la instalación se tiene que desconectar de la alimentación eléctrica. Ver capítulo 2.2 de las instrucciones originales para "Bombas de aspiración normal y bombas auto-aspirantes con/sin la versión (AK)".

Fallo Nro.	Descripción
Err 1	Tensión insuficiente circuito intermedio
Err 2	Sobretensión circuito intermedio
Err 3	Tensión de red demasiado baja/demasiado alta
Err 4	Temperatura de la electrónica de potencia demasiado alta
Err 5	Temperatura excesiva del motor
Err 7	Corriente excesiva de la electrónica
Err 10	Medición de corriente defectuosa
Err 20	Interrupción en el arranque, sobrecarga
Err 64	Cortocircuito en la electrónica
Err 97	Presentación simultánea de múltiples fallos
Err 98	Conexión a la unidad de mando defectuosa

## Documentos incluidos

En esta hoja de datos de la bomba se incluyen las instrucciones originales para bombas de "aspiración normal y bombas auto-aspirantes con/sin la versión (AK)". Usted debe facilitar el libre acceso para el personal de operación y mantenimiento.

## 8.1 Tapa/montaje o desmontaje de los prefiltros de aspiración



# EG-Konformitätserklärung

EC declaration of conformity | Déclaration CE de conformité | EG-verklaring van overeenstemming | Dichiarazione CE di conformità | Declaración de conformidad



## Hiermit erklären wir, dass das Pumpenaggregat/Maschine

Hereby we declare that the pump unit | Par la présente, nous déclarons que l'agrégat moteur-pompe | Hiermee verklaren wij, dat het pompaggregaat | Con la presente si dichiara, che la il gruppo pompa/la macchina | Por la presente declaramos que la unidad de bomba

## Baureihe

Series | Série | Serie | Serie | Serie

BADU®90 Eco VS/

BADU®Bronze Eco VS

## folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:

is in accordance with the following standards: | correspond aux dispositions pertinentes suivantes: | in de door ons geleverde uitvoering voldoet aan de eisen van de in het vervolg genoemde bepalingen: | è conforme alle sequenti disposizioni pertinenti: | cumple las siguientes disposiciones pertinentes:

## EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

EC-Machine directive 2006/42/EC | CE-Directives européennes 2006/42/CE | EG-Machinerichtlijn 2006/42/EG | CE-Direttiva Macchine 2006/42/CE | directiva europea de maquinaria 2006/42/CE

## EMV-Richtlinie 2004/108/EG

EMC-Machine directive 2004/108/EC | Directives CE sur la compatibilité électromagnétique 2004/108/CE | Richtlijn 2004/108/EG | Direttiva di compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE | directiva 2004/108/CE

## EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

Low voltage directive 2006/95/EC | Directives basse tension 2006/95/CE | EG-laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG | CE-Direttiva di bassa tensione 2006/95/CE | directiva de baja tensión 2006/95/CE

## EG-Richtlinie 2002/96/EG (WEEE)

Directive 2002/96/EC (WEEE) | Directive CE 2002/96 (DEEE) | EG-Richtlijn 2002/96/EG (WEEE) | Direttiva 2002/96/CE (WEEE) | CE-Direttiva 2002/96/EG (tratamiento de residuos de componentes de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso)

## EG-Richtlinie 2011/65/EG (RoHS)

Directive 2011/65/EC (RoHS) | Directive CE 2011/65 (RoHS) | EG-Richtlijn 2011/65/EG (RoHS) | Direttiva 2011/65/CE (RoHS) | CE-Direttiva 2011/65/EG (limitación de utilización de determinados productos peligrosos en aparatos eléctricos y electrónicos)

## Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere

According to the provisions of the harmonized standard for pumps in particular | Normes harmonisées appliquées, notamment: | Gebuikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder | Norme armonizzate applicate in particolare | Normas armonizadas aplicadas, especialmente

EN 60335-1:2002

EN 60335-2-41:2003

EN 809:1998

i.V. Sebastian Watolla

Technischer Leiter | Technical director |  
Directeur technique | Technisch directeur |  
Direttore tecnico | Director técnico


Armin Herger

Geschäftsführer | Managing Director |  
Gérant | Bedrijfsleider | Amministratore |  
Gerente

91233 Neunkirchen a. Sand, 01.11.2015

Speck Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH  
Hauptstraße 3, 91233 Neunkirchen a. Sand



**DE      Originalbetriebsanleitung****Normal- und selbstansaugende Pumpen  
mit/ohne Kunststofflaternen-Ausführung (-AK)**

W90.80.026-P



BADU® ist eine Marke der  
SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH

Hauptstraße 3  
91233 Neunkirchen am Sand, Germany  
Telefon 09123 949-0  
Telefax 09123 949-260  
[info@speck-pumps.com](mailto:info@speck-pumps.com)  
[www.speck-pumps.com](http://www.speck-pumps.com)

Alle Rechte vorbehalten.

Inhalte dürfen ohne schriftliche Zustimmung von  
SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH weder  
verbreitet, vervielfältigt, bearbeitet noch an Dritte  
weitergegeben werden.

Dieses Dokument sowie alle Dokumente im Anhang  
unterliegen keinem Änderungsdienst!

**Technische Änderungen vorbehalten!**

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Zu diesem Dokument .....</b>	<b>5</b>
1.1	Umgang mit dieser Anleitung .....	5
1.2	Mitgeltende Dokumente .....	5
1.2.1	Symbole und Darstellungsmittel .....	5
<b>2</b>	<b>Sicherheit .....</b>	<b>7</b>
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung .....	7
2.1.1	Mögliche Fehlanwendungen.....	7
2.2	Personalqualifikation .....	7
2.3	Sicherheitsvorschriften .....	8
2.4	Schutzeinrichtungen.....	8
2.5	Bauliche Veränderungen und Ersatzteile .....	8
2.6	Schilder .....	9
2.7	Restrisiken .....	9
2.7.1	Herabfallende Teile .....	9
2.7.2	Rotierende Teile .....	9
2.7.3	Elektrische Energie .....	10
2.7.4	Heiße Oberflächen .....	10
2.7.5	Gefahrstoffe .....	10
2.7.6	Ansauggefahr.....	10
2.8	Störungen .....	10
2.9	Vermeidung von Sachschäden.....	11
2.9.1	Undichtigkeit und Rohrleitungsbruch .....	11
2.9.2	Trockenlauf .....	11
2.9.3	Kavitation .....	11
2.9.4	Überhitzen.....	12
2.9.5	Druckstöße.....	12
2.9.6	Blockieren der Pumpe .....	12
2.9.7	Leckageabfluss .....	12
2.9.8	Frostgefahr.....	12
2.9.9	Sichere Nutzung des Produktes .....	13
<b>3</b>	<b>Beschreibung.....</b>	<b>14</b>
3.1	Funktion .....	14
<b>4</b>	<b>Transport und Zwischenlagerung .....</b>	<b>15</b>
4.1	Pumpe anheben.....	15

<b>5</b>	<b>Installation.....</b>	<b>17</b>
5.1	Einbauort.....	17
5.1.1	Aufstellen im Freien.....	17
5.1.2	Bodenablauf muss vorhanden sein .....	17
5.1.3	Be- und Entlüftung.....	17
5.1.4	Körper- und Luftschallübertragung .....	17
5.1.5	Platzreserve .....	17
5.1.6	Befestigungselemente.....	18
5.2	Rohrleitungen.....	18
5.2.1	Rohrleitungen dimensionieren.....	18
5.2.2	Rohrleitungen verlegen .....	18
5.3	Aufstellung .....	20
5.3.1	Pumpe aufstellen und an die Rohrleitung anschließen.....	21
5.4	Elektrischer Anschluss .....	22
<b>6</b>	<b>Inbetriebnahme .....</b>	<b>23</b>
6.1	Selbstansaugende Pumpe mit Wasser füllen .....	23
6.2	Pumpe auf Leichtgängigkeit prüfen .....	23
6.3	Pumpe einschalten.....	24
<b>7</b>	<b>Störungen.....</b>	<b>25</b>
7.1	Übersicht.....	26
7.1.1	Pumpe nach Ansprechen eines Schutzkontakts/-schalters prüfen .....	26
7.1.2	Ersatzteillisten .....	27
<b>8</b>	<b>Wartung/Instandhaltung.....</b>	<b>28</b>
8.1	Deckel/Saugsieb demontieren beziehungsweise montieren....	28
8.2	Saugsieb reinigen .....	29
8.3	Salzkristalle bei Kunststofflaternen-Ausführung (-AK) entfernen.....	30
8.4	Außerbetriebnahme.....	30
8.5	Gewährleistung .....	31
<b>9</b>	<b>Entsorgung .....</b>	<b>32</b>
<b>10</b>	<b>Index .....</b>	<b>33</b>

# 1 Zu diesem Dokument

## 1.1 Umgang mit dieser Anleitung

Diese Anleitung ist Teil der Pumpe/Anlage. Die Pumpe/Anlage wurde nach den anerkannten Regeln der Technik hergestellt und geprüft. Dennoch können bei unsachgemäßer Verwendung, bei unzureichender Wartung oder unzulässigen Eingriffen Gefahren für Leib und Leben sowie materielle Schäden entstehen.

- ➔ Anleitung vor Gebrauch aufmerksam lesen.
- ➔ Anleitung während der Lebensdauer des Produktes aufbewahren.
- ➔ Anleitung dem Bedien- und Wartungspersonal jederzeit zugänglich machen.
- ➔ Anleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produktes weitergeben.

## 1.2 Mitgelieferte Dokumente

- Pumpendatenblatt
- Packliste

### 1.2.1 Symbole und Darstellungsmittel

In dieser Anleitung werden Warnhinweise verwendet, um Sie vor Personenschäden zu warnen.

- ➔ Warnhinweise immer lesen und beachten.

#### **GEFAHR**

Gefahren für Personen.  
Nichtbeachtung führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

#### **WARNUNG**

Gefahren für Personen.  
Nichtbeachtung kann zu Tod oder schweren Verletzungen führen.

#### **VORSICHT**

Gefahren für Personen.  
Nichtbeachtung kann zu leichten bis mäßigen Verletzungen führen.

### HINWEIS

Hinweise zur Vermeidung von Sachschäden, zum Verständnis oder zum Optimieren der Arbeitsabläufe.

---

Um die korrekte Bedienung zu verdeutlichen, sind wichtige Informationen und technische Hinweise besonders hervorgehoben.

Symbol	Bedeutung
➔	Einschrittige Handlungsaufforderung.
1. 2.	Mehrschrittige Handlungsaufforderung. ➔ Reihenfolge der Schritte beachten.

## 2 Sicherheit

### 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Pumpe ist zur Umwälzung von Schwimmbadwasser in Verbindung mit einer Schwimmbad-Filteranlage vorgesehen. Ausnahmen siehe Pumpendatenblatt.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört die Beachtung folgender Informationen:

- Diese Anleitung
- Pumpendatenblatt

Die Pumpe darf nur innerhalb der Einsatzgrenzen und Kennlinien betrieben werden, die im Pumpendatenblatt festgelegt sind.

Eine andere oder darüber hinausgehende Verwendung ist **nicht** bestimmungsgemäß.

#### 2.1.1 Mögliche Fehlanwendungen

- Einbau der Pumpe/Anlage bei verspanntem Zustand des Rohrsystems.
- Betrieb der Pumpe/Anlage außerhalb des Einsatzbereichs, der im Pumpendatenblatt spezifiziert ist, zum Beispiel bei zu hohem Systemdruck.
- Öffnen und Instandhalten der Pumpe/Anlage durch nicht qualifiziertes Personal.

### 2.2 Personalqualifikation

Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sichereren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und **Benutzerwartung** dürfen nicht von **Kindern** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- ➔ Sicherstellen, dass folgende Arbeiten nur von geschultem Fachpersonal mit den genannten Personalqualifikationen durchgeführt werden:
- Arbeiten an der Mechanik, zum Beispiel Wechsel der Kugellager oder der Gleitringdichtung: qualifizierter Mechaniker.
  - Arbeiten an der elektrischen Anlage: Elektrofachkraft.

- ➔ Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
  - Das Personal, das die entsprechende Qualifikation noch nicht aufweisen kann, erhält die erforderliche Schulung, bevor es mit anlagentypischen Aufgaben betraut wird.
  - Die Zuständigkeiten des Personals, zum Beispiel für Arbeiten am Produkt, an der elektrischen Ausrüstung oder den hydraulischen Einrichtungen, sind entsprechend seiner Qualifikation und Arbeitsplatzbeschreibung festgelegt.
  - Das Personal hat diese Anleitung gelesen und die erforderlichen Arbeitsschritte verstanden.

### 2.3 Sicherheitsvorschriften

Für die Einhaltung aller relevanten gesetzlichen Vorschriften und Richtlinien ist der Betreiber der Anlage verantwortlich.

- ➔ Bei Verwendung der Pumpe/Anlage folgende Vorschriften beachten:
  - Diese Anleitung
  - Warn- und Hinweisschilder am Produkt
  - Mitgeltende Dokumente
  - Die bestehenden nationalen Vorschriften zur Unfallverhütung
  - Interne Arbeits-, Betriebs- und Sicherheitsvorschriften des Betreibers

### 2.4 Schutzeinrichtungen

Das Hineingreifen in bewegliche Teile, zum Beispiel Kupplung und/oder Lüfterrad, kann schwere Verletzungen verursachen.

- ➔ Pumpe/Anlage nur mit Berührungsschutz betreiben.

### 2.5 Bauliche Veränderungen und Ersatzteile

Umbau oder Veränderungen können die Betriebssicherheit beeinträchtigen.

- ➔ Pumpe/Anlage nur in Absprache mit dem Hersteller umbauen oder verändern.
- ➔ Nur Originalersatzteile oder -zubehör verwenden, das vom Hersteller autorisiert ist.



## 2.6 Schilder

- ➔ Alle Schilder auf der gesamten Pumpe/Anlage in lesbarem Zustand halten.

## 2.7 Restrisiken

### 2.7.1 Herabfallende Teile

Die Tragösen am Motor sind nur für das Gewicht des Motors ausgelegt. Beim Anhängen eines kompletten Pumpenaggregates können die Tragösen ausbrechen.

- ➔ Pumpenaggregat, bestehend aus Motor und Pumpe, sowohl motor- als auch pumpenseitig anhängen. Siehe Abb. 2 auf Seite 16.
- ➔ Nur geeignete und technisch einwandfreie Hebezeuge und Lastaufnahmemittel verwenden.
- ➔ Nicht unter schwebenden Lasten aufhalten.

### 2.7.2 Rotierende Teile

Scher- und Quetschgefahr besteht aufgrund von offenliegenden rotierenden Teilen.

- ➔ Alle Arbeiten nur bei Stillstand der Pumpe/Anlage durchführen.
- ➔ Vor Arbeiten die Pumpe/Anlage gegen Wiedereinschalten sichern.
- ➔ Unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten alle Schutzeinrichtungen wieder anbringen beziehungsweise in Funktion setzen.

Bei Pumpen in Kunststofflaternen-Ausführung (-AK) kann die sich drehende Pumpenwelle Haare, Schmuck und Kleidungsstücke erfassen.

- ➔ In der Nähe einer Pumpe in Kunststofflaternen-Ausführung (-AK) beim Betrieb folgendes beachten:
  - Eng anliegende Kleidung tragen.
  - Haarnetz tragen.
  - Keinen Schmuck tragen.

### 2.7.3 Elektrische Energie

Bei Arbeiten an der elektrischen Anlage besteht durch die feuchte Umgebung erhöhte Stromschlaggefahr.

Ebenso kann eine nicht ordnungsgemäß durchgeführte Installation der elektrischen Schutzleiter zum Stromschlag führen, zum Beispiel durch Oxidation oder Kabelbruch.

- ➔ VDE- und EVU-Vorschriften des Energieversorgungsunternehmens beachten.
- ➔ Schwimmbecken und deren Schutzbereiche gemäß DIN VDE 0100-702 errichten.
- ➔ Vor Arbeiten an der elektrischen Anlage folgende Maßnahmen ergreifen:
  - Anlage von der Spannungsversorgung trennen.
  - Warnschild anbringen: „Nicht einschalten! An der Anlage wird gearbeitet.“
  - Spannungsfreiheit prüfen.
- ➔ Elektrische Anlage regelmäßig auf ordnungsgemäßen Zustand prüfen.

### 2.7.4 Heiße Oberflächen

Der Elektromotor kann eine Temperatur von bis zu 70 °C erreichen. Dadurch besteht Verbrennungsgefahr.

- ➔ Motor im Betrieb nicht berühren.
- ➔ Vor Arbeiten an der Pumpe/Anlage Motor erst abkühlen lassen.

### 2.7.5 Gefahrstoffe

- ➔ Sicherstellen, dass Leckagen gefährlicher Fördermedien ohne Gefährdung von Personen und Umwelt abgeführt werden.
- ➔ Pumpe bei der Demontage vollständig dekontaminieren.

### 2.7.6 Ansauggefahr

Sicherstellen, dass Ansaugöffnungen den aktuellen Richtlinien, Normen und Merkblättern entsprechen.

## 2.8 Störungen

- ➔ Bei Störungen Anlage sofort stilllegen und ausschalten.
- ➔ Alle Störungen umgehend beseitigen lassen.

### **Festsitzende Pumpe**

Wird eine festsitzende Pumpe mehrmals hintereinander eingeschaltet, kann der Motor beschädigt werden. Folgende Punkte beachten:

- ➔ Pumpe/Anlage nicht mehrmals hintereinander einschalten.
- ➔ Motorwelle durchdrehen. Siehe Kapitel 6.2 auf Seite 23.
- ➔ Pumpe reinigen.

## **2.9 Vermeidung von Sachschäden**

### **2.9.1 Undichtigkeit und Rohrleitungsbruch**

Schwingungen und Wärmeausdehnung können Rohrleitungsbrüche verursachen.

- ➔ Pumpe/Anlage so installieren, dass Körper- und Luftschallübertragung reduziert werden. Dabei die einschlägigen Vorschriften beachten.

Durch Überschreitung der Rohrleitungskräfte können undichte Stellen an den Flanschverbindungen oder an der Pumpe selbst entstehen.

- ➔ Pumpe nicht als Festpunkt für die Rohrleitung verwenden.
- ➔ Rohrleitungen spannungsfrei anschließen und elastisch lagern. Gegebenenfalls Kompensatoren einbauen.
- ➔ Bei Undichtigkeit der Pumpe darf die Anlage nicht betrieben werden und muss vom Netz genommen werden.

### **2.9.2 Trockenlauf**

Durch Trockenlauf können Gleitringdichtungen und Kunststoffteile innerhalb weniger Sekunden zerstört werden.

- ➔ Pumpe nicht trocken laufen lassen. Das gilt auch bei der Drehrichtungskontrolle.
- ➔ Pumpe und Saugleitung vor dem Anfahren entlüften.

### **2.9.3 Kavitation**

Zu lange Rohrleitungen erhöhen den Widerstand. Dadurch besteht Gefahr der Kavitation.

- ➔ Sicherstellen, dass die Saugleitung dicht ist.
- ➔ Maximale Leitungslänge beachten.
- ➔ Pumpe nur bei halb offener druckseitiger Armatur einschalten.

- ➔ Saugseitige Armatur vollständig öffnen.

### 2.9.4 Überhitzen

Folgende Faktoren können zu einer Überhitzung der Pumpe führen:

- Zu hoher Druck auf der Druckseite.
- Falsch eingestellter Motorschutzschalter.
- Zu hohe Umgebungstemperatur.
- ➔ Pumpe nicht bei geschlossenen Armaturen betreiben.
- ➔ Bei Pumpen mit Drehstrommotor den Motorschutzschalter installieren und korrekt einstellen.
- ➔ Zulässige Umgebungstemperatur von 40 °C nicht überschreiten.

### 2.9.5 Druckstöße

Schlagartig schließende Armaturen können Druckstöße verursachen, die den maximal zulässigen Gehäusedruck der Pumpe mehrfach übersteigen.

- ➔ Druckstoßdämpfer oder Windkessel einbauen.
- ➔ Keine schlagartig schließenden Armaturen verwenden.

### 2.9.6 Blockieren der Pumpe

Schmutzteilchen in der Saugleitung können die Pumpe verstopfen und blockieren.

- ➔ Pumpe nicht ohne Saugsieb beziehungsweise Saugsiebgriff in Betrieb nehmen.
- ➔ Pumpe vor Inbetriebnahme und längerer Stillstands- oder Lagerzeit auf Leichtgängigkeit prüfen.

### 2.9.7 Leckageabfluss

Unzureichender Leckageabfluss kann den Motor beschädigen.

- ➔ Leckageabfluss zwischen Pumpengehäuse und Motor nicht verstopfen oder abdichten.

### 2.9.8 Frostgefahr

- ➔ Pumpe/Anlage und frostgefährdete Leitungen rechtzeitig entleeren.

**2.9.9 Sichere Nutzung des Produktes**

Eine sichere Nutzung des Produktes ist bei folgenden Punkten nicht mehr gewährleistet:

- ➔ Bei nicht ordnungsgemäßigem Zustand des Rohrleitungssystems.
- ➔ Bei festsitzender Pumpe. Siehe Kapitel 2.8 auf Seite 10.
- ➔ Bei schadhafter oder fehlender Schutzeinrichtungen, zum Beispiel Berührungsschutz.
- ➔ Wenn die Pumpe/Anlage bei verspanntem Zustand des Rohrsystems eingebaut wird.

### 3 Beschreibung




Abb. 1

**A** Normalsaugende Pumpe

**(1)** Saugstutzen

**(2)** Druckstutzen

**B** Selbstansaugende Pumpe

**(3)** Motor

**(4)** Deckel mit Saugsieb

#### 3.1 Funktion

Die Pumpe saugt das Wasser aus dem Schwimmbecken über eine Absperrarmatur und den Saugstutzen (1) an. Das Saugsieb (4), falls vorhanden, filtert grobe Verschmutzungen aus. Das Wasser wird über den Druckstutzen (2) und eine Absperrarmatur zur Filteranlage zurück gepumpt.

## 4 Transport und Zwischenlagerung

### HINWEIS

Korrosion durch Lagerung in feuchter Luft bei wechselnden Temperaturen!

Kondenswasser kann Wicklungen und Metallteile angreifen.

- ➔ Pumpe/Anlage in trockener Umgebung bei möglichst konstanter Temperatur zwischenlagern.

### HINWEIS

Beschädigung des Gewindes und Eindringen von Fremdkörpern durch ungeschützte Stutzen!

- ➔ Stutzenabdeckungen erst vor Anschließen der Rohrleitungen entfernen.

### 4.1 Pumpe anheben

#### **WARNUNG**

Tod oder Quetschungen von Gliedmaßen durch herabfallendes Transportgut!

Die Tragösen am Motor sind nur für das Gewicht des Motors ausgelegt. Beim Anhängen eines kompletten Pumpenaggregates können die Tragösen ausbrechen.

- ➔ Pumpenaggregat motor- und pumpenseitig an den vorgesehenen Anhängepunkten anhängen, falls vorhanden.
- ➔ Nur geeignete und technisch einwandfreie Hebezeuge und Lastaufnahmemittel mit ausreichender Tragkraft verwenden.
- ➔ Nicht unter schwebenden Lasten aufhalten.
- ➔ Der Schwerpunkt der Pumpe befindet sich im Bereich des Motors.




Abb. 2



## **5 Installation**

### **5.1 Einbauort**

#### **5.1.1 Aufstellen im Freien**

- ➔ Um die Lebensdauer der Pumpe zu erhöhen, einen einfachen Regenschutz vorsehen.

#### **5.1.2 Bodenablauf muss vorhanden sein**

- ➔ Größe des Bodenablaufs nach folgenden Kriterien bemessen:
  - Größe des Schwimmbeckens.
  - Umwälzvolumenstrom.

#### **5.1.3 Be- und Entlüftung**

- ➔ Für ausreichende Be- und Entlüftung sorgen. Be- und Entlüftung müssen folgende Bedingungen sicherstellen:
  - Vermeidung von Kondenswasser.
  - Mindestabstand Lüfterhaube zur Wand: 50 mm.
  - Kühlung des Pumpenmotors und anderer Anlagenteile, zum Beispiel der Schaltschränke und Steuergeräte.
  - Begrenzung der Umgebungstemperatur auf maximal 40 °C.

#### **5.1.4 Körper- und Luftschallübertragung**

- ➔ Vorschriften für baulichen Schallschutz beachten, zum Beispiel DIN 4109.
- ➔ Pumpe so aufstellen, dass die Körper- und Luftschallübertragungen reduziert werden. Als Unterlage eignen sich schwingungsabsorbierende Materialien. Beispiele:
  - Schwingmetallpuffer
  - Korkeinlagen
  - Schaumstoffe mit ausreichender Härte

#### **5.1.5 Platzreserve**

- ➔ Platzreserve so bemessen, dass die Motoreinheit in Richtung Motorlüfter und das Saugsieb nach oben ausgebaut werden kann. Siehe Maßzeichnung im Pumpendatenblatt.

### 5.1.6 Befestigungselemente

- ➔ Pumpe mit Schrauben befestigen.

## 5.2 Rohrleitungen

### 5.2.1 Rohrleitungen dimensionieren

Zu lange Saugleitungen haben erhebliche Nachteile:

- Höherer Widerstand, dadurch schlechteres Ansaugverhalten und höhere Kavitationsgefahr.
- Längere Ansaugzeit, bis zu zwölf Minuten.

Die Rohrleitungsdimensionen, die im Pumpendatenblatt spezifiziert sind, gelten nur für eine Leitungslänge von maximal 5 m.

Bei längeren Rohrleitungen sind die Rohrreibungsverluste zu berücksichtigen.

- ➔ Rohrleitungen entsprechend den Angaben in der Tabelle des Pumpendatenblattes dimensionieren.

### 5.2.2 Rohrleitungen verlegen

- ➔ Saug- und Druckleitung möglichst kurz und gerade halten.
- ➔ Plötzliche Querschnitts- und Richtungsänderungen vermeiden.
- ➔ Saugleitung möglichst unter dem Niveau des Wasserspiegels verlegen.
- ➔ Saugleitung folgendermaßen verlegen, um die Bildung von Luftsäcken zu vermeiden:
  - Bei Zulaufbetrieb: kontinuierlich fallend.
  - Bei Saugbetrieb: kontinuierlich steigend.
- ➔ Wenn die Pumpe oberhalb des Wasserspiegels installiert ist, ein Fußventil in die Saugleitung einbauen (für normalsaugende Pumpen notwendig, für selbstansaugende Pumpen empfohlen). Dadurch kann sich die Saugleitung beim Stillstand nicht entleeren und die Ansaugzeit, zum Beispiel nach der Reinigung des Saugsiebes, bleibt kurz.
- ➔ Wenn Verstopfung, zum Beispiel durch Stroh oder Gras nicht auszuschließen ist, ein Saugsieb in den Zulauf oder in die Saugleitung einbauen.
- ➔ Gegebenenfalls je nach Art von Pumpe und Anlage Rückflussverhinderer einbauen.

- ➔ In Saug- und Druckleitung jeweils eine Absperrarmatur einbauen.
- ➔ Schlagartig schließende Armaturen vermeiden.  
Gegebenenfalls Druckstoßdämpfer oder Windkessel einbauen.

### HINWEIS

Bei einer undichten Saugleitung saugt die Pumpe schlecht oder überhaupt nicht.

---

- ➔ Dichtigkeit der Saugleitung sicherstellen und gewährleisten, dass der Deckel fest aufgeschraubt ist.

## 5.3 Aufstellung

Die Pumpe kann entweder unterhalb des Wasserniveaus im Zulaufbetrieb oder oberhalb des Wasserniveaus im Saugbetrieb aufgestellt werden.




Abb. 3

**A** Aufstellung oberhalb des Wasserniveaus = Saugbetrieb

**B** Aufstellung unterhalb des Wasserniveaus = Zulaufbetrieb

**(1)** Fußventil ist bei normalsaugenden Pumpen notwendig

Bei Saugbetrieb wird die Saughöhe durch Strömungswiderstände in der Saugleitung, einer zu langen Rohrleitung oder mit zu geringem Durchmesser erheblich herabgesetzt.

### 5.3.1 Pumpe aufstellen und an die Rohrleitung anschließen

1. Pumpe horizontal und trocken aufstellen. Dabei die maximalen Abstände zum Wasserniveau, das heißt die geodätische Höhe, beachten. Siehe Pumpendatenblatt.

#### HINWEIS

Beschädigung des Motors durch unzureichenden Leakageabfluss!

- ➔ Leakageabfluss zwischen Pumpengehäuse und Motor nicht verstopfen oder abdichten.

#### HINWEIS

Durch unsachgemäße Abdichtung können Gewinde beschädigt und dadurch die Dichtwirkung beeinträchtigt werden!

Je nach Pumpentyp wird Teflonband oder die beiliegende Verschraubung zur Montage der Rohrleitung verwendet.

Bei ABS-Verklebungen muss eine Aushärtezeit von mindestens zwölf Stunden berücksichtigt werden.

#### HINWEIS

Beschädigung der Pumpe durch unzulässige mechanische Spannungen!

- ➔ Rohrleitung unmittelbar vor der Pumpe abstützen und spannungsfrei anschließen.

2. Rohrleitungen spannungsfrei gemäß VDMA-Einheitsblatt 24277 anschließen. Ab  $d = 90$  mm müssen Kompensatoren eingesetzt werden. Bei  $d = 75$  mm wird es empfohlen.
3. Sicherstellen, dass eventuelle Leckagen keine Folgeschäden verursachen können. Gegebenenfalls eine entsprechende Auffangvorrichtung einbauen.



#### WARNUNG

Gesundheitsgefährdende Fördermedien!

- ➔ Gesetzliche Bestimmungen bezüglich der Entsorgung von gesundheitsgefährdenden Medien beachten.

### 5.4 Elektrischer Anschluss

#### **WARNUNG**

Stromschlaggefahr durch unsachgemäßen Anschluss!

- ➔ VDE- und EVU-Vorschriften des Energieversorgungsunternehmens beachten.
- ➔ Pumpen für Schwimmbecken und deren Schutzbereiche gemäß DIN VDE 0100-702 installieren.

- 
- ➔ Trennvorrichtung zur Unterbrechung der Spannungsversorgung mit einer Kontaktöffnung von mindestens 3 mm pro Pol installieren.

#### **WARNUNG**

Stromschlaggefahr durch Spannung am Gehäuse!

- ➔ Bei Pumpen mit Drehstrom- oder mit Wechselstrommotor ohne Motorschutz (siehe Pumpendatenblatt), muss ein korrekt eingestellter Motorschutzschalter installiert werden. Dabei die Werte auf dem Typenschild beachten.
- 
- ➔ Stromkreis mit einer Fehlerstromschutzeinrichtung, Nennfehlerstrom  $I_{FN} \leq 30 \text{ mA}$ , schützen.
  - ➔ Nur geeignete Leitungstypen entsprechend den regionalen Vorschriften verwenden.
  - ➔ Mindestquerschnitt der Leitungen der Motorleistung und der Leitungslänge anpassen.
  - ➔ Wenn sich gefährliche Situationen ergeben können, Not-Aus-Schalter gemäß DIN EN 809 vorsehen. Entsprechend dieser Norm muss das der Errichter/Betreiber entscheiden.
  - ➔ Bauseitiger Anschluss:
    - Absicherung 1~ 230 V/3~ 400 V Schmelzsicherung 16 A träge oder 16 A-K-Sicherungsautomaten

## 6 Inbetriebnahme

### HINWEIS

Beschädigung der Pumpe/Anlage durch Trockenlauf!

- ➔ Sicherstellen, dass die Pumpe/Anlage immer mit Wasser gefüllt ist. Dies gilt auch bei der Drehrichtungskontrolle.

### 6.1 Selbstansaugende Pumpe mit Wasser füllen

1. Deckel abnehmen. Siehe Kapitel 8.1 auf Seite 28.

### HINWEIS

Hochkonzentrierte Wasserpflegemittel können die Pumpe beschädigen!

- ➔ Keine Wasserpflegemittel, insbesondere in Tablettenform, in das Saugsieb legen.

2. Pumpe mit sauberem Wasser bis zum Sauganschluss füllen.

### HINWEIS

Ein zu starkes Anziehen des Deckels unter Verwendung der Öffnungshilfe erschwert ein erneutes Öffnen des Deckels.

- ➔ Nur mit Handkraft anziehen!

3. Deckel aufsetzen und festziehen.

### 6.2 Pumpe auf Leichtgängigkeit prüfen

Nach längerer Stillstandszeit muss die Pumpe im ausgeschalteten und spannungsfreien Zustand auf Leichtgängigkeit geprüft werden.

- ➔ Schraubendreher in den Schlitz am Motorwellenende, auf der Lüfterseite, stecken und durchdrehen.
  - Oder –
- ➔ Wenn kein Schlitz am Motorwellenende vorhanden ist: Lüfterhaube entfernen und Lüfterrad manuell in Motordrehrichtung drehen.

### 6.3 Pumpe einschalten

Voraussetzungen:

- Saugsieb ist eingebaut, falls vorhanden.
- Deckel ist dicht montiert.

1. Saugseitige Armatur ganz öffnen.
2. Druckseitige Armatur nur **halb** öffnen.

#### HINWEIS

Beschädigung der Pumpe durch Trockenlauf!

➔ Pumpe und Saugleitung entlüften.

---

3. Pumpe/Anlage einschalten.

#### HINWEIS

Wenn die Pumpe einen Drehstrommotor hat und dieser sich in die falsche Richtung dreht, ist die Pumpe/Anlage lauter und fördert weniger.

---

4. Bei Drehstrommotor: Darauf achten, dass sich der Motor in Richtung des aufgeklebten Drehrichtungspfeiles auf der Lüfterhaube dreht. Bei falscher Drehrichtung eine Elektrofachkraft benachrichtigen.
5. Sobald die volle Drehzahl erreicht ist, die druckseitige Armatur ganz öffnen.
6. Dichtigkeit der Gleitringdichtung prüfen.



## **7 Störungen**

### **HINWEIS**

Es ist normal, dass von Zeit zu Zeit einige Tropfen Wasser durch die Gleitringdichtung austreten. Das gilt insbesondere während der Einlaufzeit.

Je nach Wasserbeschaffenheit und Betriebsstundenzahl kann die Gleitringdichtung undicht werden.

➔ Bei permanentem Wasseraustritt Gleitringdichtung wechseln.

### **HINWEIS**

Wir empfehlen, bei Unregelmäßigkeiten zunächst den Schwimmbadbauer zu verständigen.

## 7.1 Übersicht

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Pumpe wird durch Wicklungsschutzkontakt oder Motorschutzschalter außer Betrieb gesetzt.	Überlastung	➔ Pumpe prüfen. Siehe Kapitel 7.1.1 auf Seite 26.
Pumpe sitzt fest.	Verklebte Gleitringdichtung durch längeren Stillstand.	➔ Motorwelle durchdrehen. Siehe Kapitel 6.2 auf Seite 23. ➔ Pumpe reinigen.
Aus der Pumpe tritt ständig Wasser aus.	Gleitringdichtung undicht.	➔ Gleitringdichtung wechseln.
Laute Motorgeräusche.	– Kugellager defekt. – falsche Drehrichtung.	➔ Kugellager von einem Mechaniker wechseln lassen. ➔ Elektrofachkraft benachrichtigen.

### 7.1.1 Pumpe nach Ansprechen eines Schutzkontakts/-schalters prüfen

Wurde der Motor durch den Wicklungsschutzkontakt oder den Motorschutzschalter ausgeschaltet, folgende Schritte durchführen:

1. Anlage von der Spannungsversorgung trennen.
2. Motorwelle lüfterseitig mit einem Schraubendreher durchdrehen und auf Leichtgängigkeit prüfen.

#### **Motorwelle schwergängig:**

1. Schraubendreher entfernen.
2. Kundendienst/Schwimmbadbauer verständigen und Pumpe prüfen lassen.

**Motorwelle leichtgängig:**

1. Schraubendreher entfernen.
2. Druckseitige Armatur nur **halb** öffnen.
3. Spannungsversorgung wieder herstellen.

**HINWEIS**

Wenn die Pumpe festsetzt, kann der Motor durch mehrmaliges Einschalten beschädigt werden.

- ➔ Sicherstellen, dass die Pumpe/Anlage nur einmal eingeschaltet wird.
- 

4. Warten, bis der Wicklungsschutzkontakt den Motor nach dessen Abkühlen automatisch einschaltet.  
– Oder –  
Den Motorschutzschalter zurücksetzen.
5. Sobald die volle Drehzahl des Motors erreicht ist, die druckseitige Armatur voll öffnen.
6. Stromzufuhr, Sicherungen und Stromaufnahme von einer Elektrofachkraft prüfen lassen.
7. Wenn der Wicklungsschutzkontakt oder der Motorschutzschalter den Motor wieder ausschalten, Kundendienst verständigen.

**7.1.2 Ersatzteillisten**

Ersatzteillisten zu den jeweiligen Produkten sind auf der Internetseite [www.speck-pumps.com](http://www.speck-pumps.com) zu finden.

# 8 Wartung/Instandhaltung

### HINWEIS

- ➔ Vor Instandhaltungsarbeiten alle Absperrarmaturen schließen und Leitungen entleeren.

#### Alle Pumpen

Wann?	Was?
Regelmäßig	➔ Saugsieb reinigen.
Bei Frostgefahr	➔ Pumpe und frostgefährdete Leitungen rechtzeitig entleeren.

#### Zusätzlich bei Kunststofflaternen-Ausführung (-AK)

Wann?	Was?
Regelmäßig	➔ Salzkristalle, bedingt durch Salzwasser, entfernen. Siehe Kapitel 8.3 auf Seite 30.
Vor längerem Stillstand	➔ Pumpe mit Leitungswasser spülen, um Kristallbildung an der Gleitringdichtung zu vermeiden.

- ➔ Nach Beendigung der Instandhaltungsarbeiten alle erforderlichen Maßnahmen für die Inbetriebnahme ergreifen. Siehe Kapitel 6 auf Seite 23.

## 8.1 Deckel/Saugsieb demontieren beziehungsweise montieren

Für verschiedene Arbeiten müssen Deckel und Saugsieb, falls vorhanden, entfernt werden. Siehe Punkt 8.1 im zugehörigen Pumpendatenblatt.

## 8.2 Saugsieb reinigen

1. Pumpe ausschalten.
2. Absperrarmaturen schließen.
3. Deckel abnehmen.
4. Saugsieb herausnehmen.
5. Saugsieb mit Wasser abspritzen.
6. Saugsieb einsetzen.

### HINWEIS

Hochkonzentrierte Wasserpflegemittel können die Pumpe beschädigen!

➔ Keine Wasserpflegemittel, insbesondere in Tablettenform, in das Saugsieb legen.

### HINWEIS

Ein zu starkes Anziehen des Deckels unter Verwendung der Öffnungshilfe erschwert ein erneutes Öffnen des Deckels.

➔ Nur mit Handkraft anziehen!

7. Deckel aufsetzen und festziehen.

### 8.3 Salzkristalle bei Kunststofflaternen-Ausführung (-AK) entfernen




Abb. 4

1. Anlage von der Spannungsversorgung trennen.
2. Mit Schraubendreher die Salzkristalle an der Laterne (1) von oben zwischen den Rippen vorsichtig lösen.
3. Abfallende Salzkruste vom Motorfuß (2) entfernen.
4. Sicherstellen, dass die Motorwelle von den Salzkristallen vollständig befreit und sichtbar ist.
5. Motorwelle an der Lüfterseite mit einem Schraubendreher durchdrehen. Die Motorwelle muss sich leicht durchdrehen lassen.
6. Spannungsversorgung wieder herstellen.

### 8.4 Außerbetriebnahme

1. Pumpe ausschalten.
2. Saug- und druckseitige Armatur schließen.
3. Pumpe und Leitungen entleeren.
4. Bei Frostgefahr Pumpe und frostsgefährdete Leitungen an einem trockenen und frostsicheren Ort lagern.

## **8.5 Gewährleistung**

Die Gewährleistung erstreckt sich auf die gelieferten Geräte mit allen Teilen. Ausgenommen sind jedoch natürliche Abnutzung/Verschleiß (DIN 3151/DIN-EN 13306) aller drehenden beziehungsweise dynamisch beanspruchter Bauteile, einschließlich spannungsbelasteter Elektronik-Komponenten.

### 9 Entsorgung

- ➔ Die Pumpe/Anlage kann nach Lebensdauerende bei einem örtlichen Wertstoffhof kostenfrei abgegeben werden. Eine Entsorgung im Hausmüll ist nicht zulässig!
- ➔ Verpackungsmaterial, unter Beachtung der örtlichen Vorschriften, im Hausmüll entsorgen.



## **10     Index**

### **A**

Aufstellung 20

Außerbetriebnahme 30

### **B**

Bestimmungsgemäße Verwendung 7

### **E**

Elektrischer Anschluss 22

Entsorgung 32

Ersatzteile 8

### **F**

Fehlanwendungen 7

### **G**

Gewährleistung 31

Gleitringdichtung 25

### **I**

Inbetriebnahme 23

### **M**

Mitgeltende Dokumente 5

### **P**

Pumpe einschalten 24

### **R**

Rohrleitung 11, 18, 21

### **S**

Störungen 25

Übersicht 26

### **T**


Transport 15

### **W**

Wartung 28

---

---

**EN      Original operation manual****Non-self-priming and self-priming pumps  
with/without plastic lantern construction (AK  
version)**

W90.80.026-P



BADU® is a trademark of  
SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH

Hauptstraße 3  
91233 Neunkirchen am Sand, Germany  
Phone +49 9123 949-0  
Fax +49 9123 949-260  
[info@speck-pumps.com](mailto:info@speck-pumps.com)  
[www.speck-pumps.com](http://www.speck-pumps.com)

All rights reserved.

Contents may not be distributed, duplicated, edited or transferred to third parties without the written permission of Speck Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH.

This document and all attached documents are not subject to update service!

**Subject to technical modifications!**

## Table of contents

<b>1</b>	<b>About this document.....</b>	<b>5</b>
1.1	Using this manual.....	5
1.2	Other applicable documents.....	5
1.2.1	Symbols and means of representation .....	5
<b>2</b>	<b>Safety.....</b>	<b>7</b>
2.1	Intended use .....	7
2.1.1	Possible misuse .....	7
2.2	Personnel qualification .....	7
2.3	Safety regulations .....	8
2.4	Protective equipment .....	8
2.5	Structural modifications and spare parts .....	8
2.6	Signs .....	8
2.7	Residual risk.....	9
2.7.1	Falling parts.....	9
2.7.2	Rotating parts .....	9
2.7.3	Electrical energy.....	9
2.7.4	Hot surfaces .....	10
2.7.5	Hazardous materials .....	10
2.7.6	Suction danger .....	10
2.8	Defects.....	10
2.9	Preventing material damage .....	11
2.9.1	Leakage and pipe breakage .....	11
2.9.2	Dry running.....	11
2.9.3	Cavitation .....	11
2.9.4	Overheating.....	11
2.9.5	Pressure surges .....	12
2.9.6	Blockages in the pump .....	12
2.9.7	Drain gap.....	12
2.9.8	Chance of frost.....	12
2.9.9	Safe use of the product .....	12
<b>3</b>	<b>Description.....</b>	<b>13</b>
3.1	Function .....	13
<b>4</b>	<b>Transport and intermediate storage.....</b>	<b>14</b>
4.1	Lifting the pump.....	14

## Table of contents

---

<b>5</b>	<b>Installation.....</b>	<b>16</b>
5.1	Installation site .....	16
5.1.1	Outdoor installation .....	16
5.1.2	There must be ground drainage .....	16
5.1.3	Ventilation and aeration.....	16
5.1.4	Structure-borne and airborne noise transmission .....	16
5.1.5	Reserve space .....	16
5.1.6	Fasteners .....	17
5.2	Pipes.....	17
5.2.1	Pipe sizing.....	17
5.2.2	Laying pipes.....	17
5.3	Installation .....	18
5.3.1	Installing the pump and connecting it to the pipe.....	19
5.4	Electrical connection .....	20
<b>6</b>	<b>Start-up.....</b>	<b>21</b>
6.1	Filling self-priming pumps with water.....	21
6.2	Checking how easily the pump rotates .....	21
6.3	Switching the pump on .....	22
<b>7</b>	<b>Defects.....</b>	<b>23</b>
7.1	Overview .....	23
7.1.1	Check the pump after the overload switch has tripped .....	24
7.1.2	Spare parts lists.....	24
<b>8</b>	<b>Maintenance .....</b>	<b>25</b>
8.1	Installing or removing the lid/strainer basket .....	25
8.2	Cleaning the strainer basket.....	26
8.3	Removing salt crystals for pumps with plastic lanterns (AK version) .....	27
8.4	Decommissioning .....	27
8.5	Warranty .....	28
<b>9</b>	<b>Disposal.....</b>	<b>29</b>
<b>10</b>	<b>Index .....</b>	<b>30</b>

# 1 About this document

## 1.1 Using this manual

This manual is a component of the pump/unit. The pump/unit was manufactured and tested according to the generally accepted rules of technology. However, if the pump/unit is used incorrectly, not serviced enough or tampered with, danger to life and limb or material damage could result.

- ➔ Read the manual carefully before use.
- ➔ Keep the manual during the service life of the product.
- ➔ Provide access to the manual for operating and service personnel at all times.
- ➔ Pass the manual on to any future owners or operators of the product.

## 1.2 Other applicable documents

- Pump data sheet
- Packing list

### 1.2.1 Symbols and means of representation

Warnings are used in this manual to warn you of personal injury.

- ➔ Always read and observe warnings.

#### **DANGER**

Danger for people.

Non-observance results in death or serious injury.

#### **WARNING**

Danger for people.

Non-observance can result in death or serious injury.

#### **CAUTION**

Danger for people.

Non-observance can result in light to moderate injury.

#### **NOTICE**

Notes to prevent material damage, for better understanding or to optimise the workflow.

Important information and technical notes are specially marked to explain correct operation.

Symbol	Meaning
➔	Instructions for a one-step action.
1. 2.	Directions for a multi-step action. ➔ Observe the order of the steps.



## 2 Safety

### 2.1 Intended use

The pump is intended to circulate swimming pool water in connection with a swimming pool filter system. See the pump data sheet for exceptions.

Observing the following information is vital for intended use:

- This manual
- Pump data sheet

The pump may only be operated within the operating limits and characteristics which are defined in the pump data sheet.

Any other use or use exceeding this is **not** an intended use.

#### 2.1.1 Possible misuse

- Installing the pump/unit with stress on the pipes.
- Using the pump/unit beyond the operating limits specified in the pump data sheet, e.g. excessive system pressure.
- Opening and servicing of the pump/unit by unqualified personnel.

### 2.2 Personnel qualification

This unit can be used by **children** aged 8 and over as well as by persons with limited physical, sensory or mental capacity or by people with a lack of experience or knowledge, provided that they are supervised or have been instructed in the safe use of the unit and understand the resulting dangers. **Children** may not play with the unit. Cleaning and **user maintenance** may not be carried out by **children** without supervision.

- ➔ Ensure that the following work is only performed by trained professionals with the following qualifications:
  - For mechanical work, for example. replacing ball bearings or mechanical seals: qualified mechanics.
  - For work on the electric system: electricians.
- ➔ Ensure that the following requirements are fulfilled:
  - Personnel who do not yet have the appropriate qualifications must receive the required training before being allowed to work on the system.

- The personnels' responsibilities, for example working on the product, electric equipment or hydraulic systems, are set based on their qualifications and the job description.
- The personnel have read this manual and understand the necessary working steps.

### 2.3 Safety regulations

The operator of the system is responsible for the adherence to all relevant statutory regulations and guidelines.

- ➔ Observe the following regulations when using the pump/unit:
- This manual
  - Warning and information signs on the product
  - Other applicable documents
  - The valid national regulations for accident prevention
  - The internal occupational, operational and safety regulations of the operator

### 2.4 Protective equipment

Reaching into moving parts, e.g. coupling and/or impeller fan, can cause serious injury.

- ➔ Never operate the pump/unit without protective covers.

### 2.5 Structural modifications and spare parts

Alterations or modifications can affect operational safety.

- ➔ Never modify or alter the pump/unit without the manufacturer's permission.
- ➔ Only use original spare parts and accessories authorised by the manufacturer.

### 2.6 Signs

- ➔ Ensure that all the signs on the complete pump/unit remain legible.

## 2.7 Residual risk

### 2.7.1 Falling parts

The lifting hooks on the motor are designed for the weight of the motor. The lifting hooks can break if the complete pump unit is attached.

- ➔ The pump unit, consisting of the motor and the pump, should be attached on both the motor and pump sides. See Fig. 2 on page 15.
- ➔ Only use hoisting and load-bearing equipment which is suitable and technically sound.
- ➔ Do not stand under suspended loads.

### 2.7.2 Rotating parts

There is a risk of shearing and crushing due to exposed rotating parts.

- ➔ Only perform servicing when the pump/unit is not in operation.
- ➔ Prior to servicing, guarantee the pump/unit cannot be switched back on.
- ➔ Immediately after finishing servicing, reattach or reactivate all protective equipment.

Pumps with plastic lanterns (AK version) have a rotating pump shaft which can catch hair, jewellery or clothing.

- ➔ Observe the following when near a pump with plastic lanterns (AK version) which is in operation:
  - Do not wear loose clothing.
  - Wear a hair net.
  - Do not wear jewellery.

### 2.7.3 Electrical energy

There is an increased risk of electric shock when working on the electrical system due to the humid environment.

Electrical protective earth conductors which were not installed correctly can also result in electric shocks, for example oxidation or cable breakage.

- ➔ Observe VDE and utility company regulations.
- ➔ Build swimming pools and their protection according to DIN VDE 0100-702.

- ➔ Before working on the electrical system, take the following measures:
  - Disconnect system from the power supply.
  - Attach a warning sign: “Do not switch on! The system is being worked on.”
  - Ensure that the system is free of voltage.
- ➔ Check the electrical system regularly to ensure it is in proper working condition.

### 2.7.4 Hot surfaces

The electric motor can reach temperatures of up to 70 °C. There is a risk of being burned.

- ➔ Do not touch the motor during operation.
- ➔ Allow the pump/unit to cool down before servicing it.

### 2.7.5 Hazardous materials

- ➔ Ensure that leaks of dangerous pumped fluids/gases are led away without endangering people or the environment.
- ➔ Decontaminate the pump completely during disassembly.

### 2.7.6 Suction danger

Ensure that the suction openings conform to current guidelines, standards and instructions.

## 2.8 Defects

- ➔ In case of a defect, immediately switch the pump off and remove it from operation.
- ➔ Have all defects repaired immediately.

### Seized pump

If a pump seizes, and is switched on several times repeatedly, the motor can be damaged. Observe the following points:

- ➔ Do not switch the pump/unit on repeatedly.
- ➔ Turn motor shaft. See chapter 6.2 on page 21.
- ➔ Clean pump.

## 2.9 Preventing material damage

### 2.9.1 Leakage and pipe breakage

Vibrations and thermal expansion can cause pipes to break.

- ➔ Install the pump/unit in a manner which reduces structure-borne and airborne noise transmission. When doing so, observe relevant regulations.

If the pipe forces are exceeded, leaks can occur at the screwed connection or the pump itself.

- ➔ Do not use the pump as a fixed point for the pipe line.
- ➔ Connect pipes free of load and mount them elastically. Install compensators if necessary.
- ➔ If the pump leaks, the unit may not be operated and must be disconnected from the mains power supply.

### 2.9.2 Dry running

If run dry, mechanical seals and synthetic parts can be destroyed within only a few seconds.

- ➔ Do not allow the pump to run dry. This also applies to checking the rotation direction.
- ➔ Purge air from pump and suction line prior to start-up.

### 2.9.3 Cavitation

Pipes which are too long increase resistance. This results in risk of cavitation.

- ➔ Ensure that the suction line does not leak.
- ➔ Observe the maximum pipe length.
- ➔ Only switch the pump on when the valve on the delivery side is opened halfway.
- ➔ Open the valve on the suction side completely.

### 2.9.4 Overheating

The following factors can result in the pump overheating:

- Excessive pressure on the delivery side.
- Motor overload switch set incorrectly.
- Ambient temperature which is too high.
- ➔ Do not operate the pump with the valves closed.

- ➔ For pumps with a three-phase motor, install a built-in or external overload switch and set it correctly.
- ➔ Do not exceed the permitted ambient temperature of 40 °C.

### 2.9.5 Pressure surges

Valves which close suddenly can cause pressure surges which far exceed the maximum permissible housing pressure of the pump.

- ➔ Install shock absorber or air vessel.
- ➔ Do not use valves which close abruptly.

### 2.9.6 Blockages in the pump

Pieces of dirt in the suction line can clog and block the pump.

- ➔ Do not operate a pump without a strainer basket or a strainer basket handle.
- ➔ Check how easily the pump rotates before starting it up and after longer idle or storage periods.

### 2.9.7 Drain gap

An insufficient drain gap can damage the motor.

- ➔ Do not block or seal the drain gap between the pump housing and the motor.

### 2.9.8 Chance of frost

- ➔ Drain pump/unit and pipes sensitive to frost before temperatures drop below freezing.

### 2.9.9 Safe use of the product

Safe use of the product is no longer guaranteed in the following instances:

- ➔ If the pipework is not in proper condition.
- ➔ If the pump seizes. See chapter 2.8 on page 10.
- ➔ If protective devices are damaged or missing, e.g. protection against accidental contact.
- ➔ If there is stress on the pump/unit or pipes during installation.

### 3 Description




Fig. 1

**A** Non-self-priming pump

**(1)** Suction discharge

**(2)** Pressure discharge

**B** Self-priming pump

**(3)** Motor

**(4)** Lid with strainer basket

#### 3.1 Function

The pump draws the water from the swimming pool via a shut-off valve and the suction discharge (1). If there is a strainer basket (4), it filters out contamination. The water is pumped back to the filter system via the pressure discharge (2) and a shut-off valve.

### 4 Transport and intermediate storage

#### NOTICE

Corrosion is possible due to storage in humid conditions with fluctuating temperatures!

Condensation can corrode windings and metal parts.

- ➔ Store the pump/unit in a dry environment at a temperature which is as constant as possible.

#### NOTICE

There is a risk of damage to the winding and entry of foreign matter due to open ports!

- ➔ Do not remove the port covers until the pipes are ready to be connected.

#### 4.1 Lifting the pump

#### WARNING

Goods being transported can fall and result in death or crushing of limbs!

The lifting hooks on the motor are designed for the weight of the motor. The lifting hooks can break if the complete pump unit is attached.

- ➔ Attach the hoisting equipment to both the motor and pump sides if hooks are provided.
- ➔ Use only hoisting and load-bearing equipment which is suitable, technically sound, and can bear enough weight.
- ➔ Do not stand under suspended loads.
- ➔ The motor is the heaviest part of the pump.






Fig. 2

## 5 Installation

### 5.1 Installation site

#### 5.1.1 Outdoor installation

- ➔ In order to increase the pump's service life, provide simple weather protection.

#### 5.1.2 There must be ground drainage

- ➔ Calculate the size of the ground drain according to the following criteria:
  - Size of the swimming pool.
  - Circulation flow rate.

#### 5.1.3 Ventilation and aeration

- ➔ Ensure sufficient ventilation and aeration. The ventilation and aeration must ensure the following conditions:
  - Prevention of condensation.
  - Minimum distance from fan cover to the wall: 50 mm.
  - Cooling of the pump motor and other system components, for example switch cabinets and control units.
  - Limitation of the ambient temperature to maximum 40 °C.

#### 5.1.4 Structure-borne and airborne noise transmission

- ➔ Observe regulations for structural noise protection, for example DIN 4109.
- ➔ Install the pump in a manner which reduces structure-borne and airborne noise transmission. Vibration-absorbing materials are suitable bases. Examples:
  - Anti-vibration buffers
  - Cork lining
  - Sufficiently hard foam

#### 5.1.5 Reserve space

- ➔ Provide enough reserve space to remove the motor unit backwards from the pump in the direction of the motor fan and the strainer basket upwards. See dimensional drawing in the pump data sheet.

### 5.1.6 Fasteners

- ➔ Fasten pump using screws.

## 5.2 Pipes

### 5.2.1 Pipe sizing

Suction lines which are too long have significant disadvantages:

- Higher resistance which results in reduced suction performance and a higher risk of cavitation.
- Longer priming time, up to 12 minutes.

The dimensions which are specified in the pump data sheet only apply to a pipe length of maximum 5 m.

For longer pipes, losses due to pipe friction must be taken into account.

- ➔ Size pipes according to the data in the tables. See pump data sheet.

### 5.2.2 Laying pipes

- ➔ Keep the suction and pressure lines as short and straight as possible.
- ➔ Avoid sudden changes to the cross-section and direction.
- ➔ If possible, lay the suction line below the water level.
- ➔ Lay the suction line as follows to prevent air pockets from forming:
  - For intake mode: continuously falling.
  - For suction operation mode: continuously rising.
- ➔ If the pump is installed above the water level, install a foot valve in the suction line (required for non-self-priming pumps, recommended for self-priming pumps). Thus, the suction line cannot drain when the pump isn't working and the priming time remains short, for example after cleaning the basket.
- ➔ If clogging is possible, for example with straw or grass, install a filter in the intake or the suction line.
- ➔ Depending on the type of pump and system, install a non-return valve as necessary.
- ➔ Install a shut-off valve in both the suction and pressure lines.
- ➔ Avoid valves which close suddenly. Install a shock absorber or air vessel if necessary.

### NOTICE

If the suction line leaks, the pump will prime poorly or not at all.

- ➔ Ensure the suction line does not leak and make sure that the cover is screwed on tightly.

## 5.3 Installation

The pump can either be installed below the water level in intake mode or above the water level in suction operation mode.




Fig. 3

**A** Installation above water level = suction operation mode    **B** Installation below water level = intake mode

**(1)** Foot valve is necessary for non-self-priming pumps

In suction operation mode, the suction height is significantly reduced by flow resistance in the suction line or pipes which are too low or have diameters which are narrow.

### 5.3.1 Installing the pump and connecting it to the pipe

1. Install the pump in a horizontal and dry position. When doing so, pay attention to the maximum distance to the water level, i.e. geodetic height. See pump data sheet.

#### NOTICE

The motor can be damaged due to insufficient drainage!

- ➔ Do not block or seal the drain gap between the pump housing and the motor.

#### NOTICE

If it is sealed incorrectly, the thread can be damaged and the sealing effect can be reduced!

Depending on the pump type, teflon tape or the unions enclosed are used to install the pipe.

For ABS bonding, a curing time of at least 12 hours must be observed.

#### NOTICE

The pump can be damaged by unauthorised mechanical strains being placed on the pump!

- ➔ Take the pipe up directly before the pump and connect it free of tension.

2. Connect the pipe free of tension according to the VDMA standard sheet 24277. Compensators must be installed for pipe diameters of 90 mm or larger. They are recommended for diameters of 75 mm.
3. Ensure that any leaks cannot cause consequential damage. Install a suitable retainer if necessary.

#### WARNING

Pumping medium hazardous to health!

- ➔ Legal regulations regarding the disposal of media hazardous to health must be observed.

### 5.4 Electrical connection

#### **WARNING**

Risk of electric shock due to incorrect connections!

- ➔ Observe VDE and utility company regulations.
- ➔ Install swimming pools and their protection according to DIN VDE 0100-702.

- 
- ➔ Install a disconnecting device with at least a 3 mm contact gap per pole to interrupt the power supply.

#### **WARNING**

Risk of electric shock due to voltage on the housing!

- ➔ A built-in or external overload switch which is set correctly must be installed for pumps with three-phase or A.C. motors without motor protection (see pump data sheet). In doing so, observe the values on the motor name plate.
- 
- ➔ Protect power supply with a ground fault circuit interrupter, nominal residual current  $I_{FN} \leq 30 \text{ mA}$ .
  - ➔ Only use suitable pipe types according to regional regulations.
  - ➔ Adjust minimum diameter of the pipes to accommodate the motor output and pipe length.
  - ➔ If hazardous situations can occur, provide emergency off switch according to DIN EN 809. The builder/operator must make a decision according to this standard.
  - ➔ Connection by customer:
    - Fuse protection 1-phase 230 V/3-phase 400 V safety fuse 16 A time delay or 16 A circuit breaker

## 6 Start-up

### NOTICE

The pump/unit can be damaged if it runs dry!

- ➔ Ensure that the pump/unit is full of water. This also applies to checking the rotation direction.

### 6.1 Filling self-priming pumps with water

1. Remove the lid. See chapter 8.1 on page 25.

### NOTICE

High concentrations water treatment chemicals can damage the pump!

- ➔ Do not place water treatment products, particularly in tablet form into the strainer basket.

2. Fill the pump with clean water up to the inlet connection.

### NOTICE

Tightening the lid too tight when using the opening device will make it difficult to re-open the lid.

- ➔ Only apply normal manual force!

3. Replace and tighten the lid.

### 6.2 Checking how easily the pump rotates

After longer idle periods, the pump must be checked for how easily it rotates while it is switched off.

- ➔ Place a screwdriver in the groove on the end of the motor shaft on the fan side and turn it.  
– or –
- ➔ If there is not a groove on the end of the motor shaft:  
Remove the fan cover and turn the fan wheel manually in the motor rotation direction.

### 6.3 Switching the pump on

Pre-requisites:

- Strainer basket is installed, where applicable.
  - Lid is fitted securely.
1. Open the valve on the intake side completely.
  2. Only open the valve on the delivery side **halfway**.

#### NOTICE

The pump can be damaged if it runs dry!

➔ Purge air from the pump and suction line.

---

3. Switch the pump/unit on.

#### NOTICE

If the pump has a three-phase motor and it turns in the wrong direction, the pump/unit is louder and has a lower capacity.

---

4. For three-phase motors: Ensure that the motor turns in the direction of the arrow labeled on the fan hood. If the motor rotates in the wrong direction, notify an electrician.
5. As soon as full speed is reached, open the valve on the delivery side completely.
6. Check the mechanical seal for leaking.



## 7 Defects

### NOTICE

It is normal for a few drops of water to escape from the mechanical seal from time to time. This is especially true during the break-in period.

Depending on the water quality and number of operating hours, the mechanical seal can begin to leak.

➔ If water pours out constantly, replace the mechanical seal.

### NOTICE

We recommend first informing the swimming pool contractor if there are irregularities.

## 7.1 Overview

Problem	Possible cause	Solution
Pump is switched off by the built-in or external overload switch.	Overload	➔ Check pump. See chapter 7.1.1 on page 24.
Pump seizes.	Sticky mechanical seal because of longer idle period.	➔ Turn the motor shaft. See chapter 6.2 on page 21. ➔ Clean pump.
Water is constantly leaking from the pump.	Mechanical seal is leaking.	➔ Replace the mechanical seal.
Loud motor noise.	– Defective ball bearings. – Direction of rotation is wrong.	➔ Have a mechanic replace the ball bearings. ➔ Inform an electrician.

### 7.1.1 Check the pump after the overload switch has tripped

If the motor has been switched off by the built-in or external overload switch, carry out the following steps:

1. Disconnect the system from the power supply.
2. Turn the motor shaft on the fan side using a screwdriver and check whether it turns easily.

#### **If the motor shaft is difficult to turn:**

1. Remove the screwdriver.
2. Notify Customer Services or your swimming pool builder and have the pump tested.

#### **If the motor shaft is easy to turn:**

1. Remove the screwdriver.
2. Only open the valve on the delivery side **halfway**.
3. Reconnect to the power supply.

### NOTICE

If the pump seizes and is repeatedly switched on, the motor can be damaged.

➔ Ensure that the pump/unit is only switched on once.

---

4. Wait until the built-in overload switch automatically switches the motor on after it has cooled down.  
– or –  
Reset the motor overload switch.
5. As soon as full motor speed is reached, open the valve on the delivery side completely.
6. Have an electrician test the power supply, fuses and power consumption.
7. If the built-in or external overload switch switches the motor off again, notify Customer Services.

### 7.1.2 Spare parts lists

Spare parts lists for each pump can be found on the website [www.speck-pumps.com](http://www.speck-pumps.com).

## 8 Maintenance

### NOTICE

- ➔ Before maintenance work, close all shut-off valves and drain all pipes.

#### All pumps

When?	What?
Regularly	➔ Clean strainer basket.
If there is a chance of frost	➔ Drain pump and pipes sensitive to frost before temperatures drop below freezing.

#### Additionally for pumps with plastic lanterns (AK version)

When?	What?
Regularly	➔ Remove salt crystals caused by the salt water. See chapter 8.3 on page 27.
Prior to longer idle periods	➔ Rinse the pump with tap water to prevent crystals from forming on the mechanical seal.

- ➔ After completing all maintenance work, perform all necessary measures for start-up. See chapter 6 on page 21.

### 8.1 Installing or removing the lid/strainer basket

Any lids and strainer baskets must be removed for work to be performed. See 8.1 in the associated pump data sheet.

### 8.2 Cleaning the strainer basket

1. Switch pump off.
2. Close shut-off valves.
3. Remove lid.
4. Remove strainer basket.
5. Hose strainer basket down with water.
6. Return strainer basket.

#### NOTICE

High concentration water treatment products can damage the pump!

- ➔ Do not place water treatment products, particularly in tablet form into the strainer basket.

#### NOTICE

Tightening the lid too tight when using the opening device will make it difficult to re-open the lid.

- ➔ Only apply normal manual force.

7. Replace and tighten the lid.

### 8.3 Removing salt crystals for pumps with plastic lanterns (AK version)




Fig. 4

1. Disconnect system from the power supply.
2. Carefully remove the salt crystals from between the ridges on the lantern (1) from above using a screwdriver.
3. Remove falling salt crust from the motor base (2).
4. Ensure that the motor shaft is completely free of salt crystals and is visible.
5. Turn the motor shaft on the fan side using a screwdriver. The motor shaft must be easy to turn.
6. Reconnect to the power supply.

### 8.4 Decommissioning

1. Turn the pump off.
2. Close the valves on the suction and pressure sides.
3. Drain the pump and pipes.
4. If there is a chance of frost, store the pump and pipes sensitive to frost in a dry place, secure from frost.

### **8.5    Warranty**

The warranty includes the devices delivered and all components. However natural wear and tear (DIN 3151/DIN-EN 13306) on all turning and dynamically loaded components, including electronic components under tension, is not covered under the warranty.

## **9 Disposal**

- ➔ At the end of its service life, the pump/unit can be disposed of free of charge at a local recycling centre. Disposal in the household waste is not permitted!
- ➔ Dispose of the packaging materials in the household waste.

# 10 Index

## D

Decommissioning 27

Defects 23

Overview 23

Disposal 29

## E

Electrical connection 20

## I

Installation 18

Intended use 7

## M

Maintenance 25

mechanical seal 23

misuse 7

## O

Other applicable documents 5

## P

pipe 11, 17, 19

## S

spare parts 8

Start-up 21

Switching the pump on 22


## T

Transport 14



**FR      Instruction d'utilisation originale**

**Pompes non auto-amorçantes ou auto-amorçantes avec/sans lanterne plastique (exécution AK)**



W90.80.026-P



BADU® est une marque de  
SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH

Hauptstraße 3  
91233 Neunkirchen am Sand, Allemagne  
Téléphone +49 9123 949-0  
Fax +49 9123 949-260  
[info@speck-pumps.com](mailto:info@speck-pumps.com)  
[www.speck-pumps.com](http://www.speck-pumps.com)

Tous droits réservés.

Le contenu ne doit pas être distribué, copié, modifié  
ou encore cédé à un tiers sans l'accord écrit de la  
société Speck Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH.

Ce document ainsi que tous les documents en annexe  
ne sont aucunement soumis à une obligation de mise  
à jour!

**Sous réserves de modifications techniques !**

## Sommaire

<b>1</b>	<b>A propos de ce document.....</b>	<b>5</b>
1.1	Utilisation de ce manuel .....	5
1.2	Documents applicables .....	5
1.2.1	Symboles et représentations graphiques .....	5
<b>2</b>	<b>Sécurité .....</b>	<b>7</b>
2.1	Utilisation conforme aux dispositions .....	7
2.1.1	Erreurs de manipulation possibles .....	7
2.2	Qualification du personnel.....	7
2.3	Consignes de sécurité.....	8
2.4	Équipements de protection.....	8
2.5	Changements structurels et pièces de rechange.....	9
2.6	Plaques signalétiques .....	9
2.7	Restrictions .....	9
2.7.1	Chute de pièces .....	9
2.7.2	Pièces rotatives.....	9
2.7.3	Énergie électrique .....	10
2.7.4	Surfaces à température élevée .....	10
2.7.5	Substances dangereuses.....	10
2.7.6	Risque d'aspiration.....	10
2.8	Dérangements.....	11
2.9	Prévention des dégâts matériels .....	11
2.9.1	Défaut d'étanchéité et rupture de canalisation.....	11
2.9.2	Fonctionnement sans eau .....	12
2.9.3	Cavitation .....	12
2.9.4	Surchauffe.....	12
2.9.5	Coups de bélier .....	13
2.9.6	Blocage de la pompe.....	13
2.9.7	Fuite .....	13
2.9.8	Risque de gel .....	13
2.9.9	Utilisation du produit en toute sécurité.....	13
<b>3</b>	<b>Description.....</b>	<b>14</b>
3.1	Fonctionnement .....	14
<b>4</b>	<b>Transport et stockage intermédiaire .....</b>	<b>15</b>
4.1	Soulever la pompe .....	15

<b>5</b>	<b>Installation.....</b>	<b>17</b>
5.1	Lieu de montage .....	17
5.1.1	Installation en plein air.....	17
5.1.2	La mise en place d'une bonde d'évacuation de l'eau est obligatoire.....	17
5.1.3	Aération et ventilation .....	17
5.1.4	Vibrations structurelles et aériennes.....	17
5.1.5	Espace disponible .....	18
5.1.6	Éléments de fixation .....	18
5.2	Tuyauteries .....	18
5.2.1	Définir les dimensions des tuyauteries .....	18
5.2.2	Poser les tuyauteries .....	18
5.3	Mise en place .....	20
5.3.1	Installer la pompe et la raccorder aux tuyauteries .....	21
5.4	Branchement électrique .....	22
<b>6</b>	<b>Mise en service .....</b>	<b>24</b>
6.1	Remplir d'eau la pompe auto-amorçante.....	24
6.2	Vérifier le bon fonctionnement de la pompe .....	24
6.3	Démarrer la pompe .....	25
<b>7</b>	<b>Anomalies .....</b>	<b>26</b>
7.1	Aperçu.....	27
7.1.1	Contrôler la pompe après le déclenchement d'un contacteur/ disjoncteur de protection .....	27
7.1.2	Listes de pièces de rechange .....	28
<b>8</b>	<b>Entretien/Maintenance.....</b>	<b>29</b>
8.1	Démonter/remonter le couvercle/le panier filtrant .....	29
8.2	Nettoyer le panier filtrant .....	30
8.3	Retirer les cristaux de sel d'une pompe avec lanterne plastique (-AK) .....	31
8.4	Mise hors service .....	31
8.5	Garantie .....	32
<b>9</b>	<b>Elimination .....</b>	<b>33</b>
<b>10</b>	<b>Index .....</b>	<b>34</b>

# 1 A propos de ce document

## 1.1 Utilisation de ce manuel

Ce mode d'emploi est inclus dans le colis de la pompe/l'installation. La Pompe/l'installation a été fabriquée et contrôlée selon les règles techniques reconnues. Malgré cela, en cas d'utilisation inappropriée, de maintenance insuffisante ou d'interventions non autorisées, des risques de blessure et de mort ainsi que de dommages matériels peuvent se présenter.

- ➔ Lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation.
- ➔ Conserver le mode d'emploi pendant la durée de vie du produit.
- ➔ Le mode d'emploi doit être à tout moment accessible pour les opérateurs et le personnel de maintenance.
- ➔ Transmettre le mode d'emploi à tout propriétaire ou utilisateur ultérieur.

## 1.2 Documents applicables

- Fiche technique de la pompe
- Composition du colis

### 1.2.1 Symboles et représentations graphiques

Des indications d'avertissement sont utilisées dans ce manuel afin de vous éviter tout dommage corporel.

- ➔ Prière de toujours lire et de respecter ces indications d'avertissement.

#### **DANGER**

Dangers pour les personnes.  
Le non-respect de ces consignes peut conduire à un danger de mort ou à de graves blessures.

---

#### **AVERTISSEMENT**

Dangers pour les personnes.  
Le non-respect de ces consignes peut conduire à un danger de mort ou à de graves blessures.

---

### **ATTENTION**

Dangers pour les personnes.  
Le non-respect peut entraîner des blessures légères à moyennes.

### **AVIS**

Recommandations permettant d'éviter les dégâts matériels,  
d'améliorer la compréhension et d'optimiser les phases de travail.

Afin que l'utilisation correcte du produit soit claire, les  
informations importantes ainsi que les conseils techniques sont  
présentés de façon spécifique.

Symbole	Signification
➔	Action ne nécessitant qu'une seule étape.
1.	Action en plusieurs étapes.
2.	➔ Respecter l'ordre des étapes.

## 2 Sécurité

### 2.1 Utilisation conforme aux dispositions

La pompe est destinée à la circulation de l'eau des piscines, en association avec un système de filtration de la piscine. Pour les exceptions, vous référer à la fiche technique de la pompe.

Pour une utilisation prévue dans les règles il appartient d'observer les informations :

- Du présent mode d'emploi
- De la fiche technique de la pompe

La pompe ne doit être utilisée que dans les limites d'utilisation et les caractéristiques déterminées sur la fiche technique de la pompe.

Une utilisation autre ou inappropriée n'est **pas** conforme aux dispositions.

#### 2.1.1 Erreurs de manipulation possibles

- Montage de la pompe/l'installation avec système de canalisation déformé.
- Utilisation de la pompe/l'installation en dehors des limites de fonctionnement déterminées sur la fiche technique de la pompe, par exemple, pression du système trop élevée.
- Ouverture et maintenance de la pompe/l'installation par une personne non qualifiée.

### 2.2 Qualification du personnel

Cet appareil peut être utilisé par des **enfants** âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles limitées, ou ayant une expérience ou une connaissance insuffisante du produit, si elles se trouvent sous surveillance ou ont été initiées à l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les dangers en découlant. Les **enfants** ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la **maintenance dévolue à l'utilisateur** ne doivent pas être effectués par des **enfants** laissés sans surveillance.

- ➔ S'assurer que tous les travaux suivants sont uniquement exécutés par du personnel spécialisé formé présentant les qualifications citées:

- Pour les travaux sur la partie mécanique, comme le changement des roulements à bille ou de la garniture mécanique : mécanicien qualifié.
  - Pour les travaux sur le système électrique : électricien qualifié.
- ➔ Assurez-vous que les conditions préalables suivantes sont remplies:
- Le personnel qui n'a pas encore acquis la qualification requise reçoit la formation nécessaire avant d'effectuer des travaux sur ce type de système.
  - La compétence du personnel, par exemple pour les travaux réalisés sur les produits, sur l'équipement électrique ou sur les installations hydrauliques, sont déterminées par sa qualification ainsi que la définition de son poste de travail.
  - Le personnel a lu ces instructions d'utilisation et assimilé les étapes de travail nécessaires.

### 2.3 Consignes de sécurité

L'exploitant du système est responsable du respect de tous les règlements et directives légales applicables.

- ➔ Lors de l'utilisation de la pompe/l'installation, respecter les prescriptions suivantes:
- Le présent mode d'emploi
  - Les symboles de danger et d'avertissement, et les plaques signalétiques sur la pompe
  - Les documents applicables
  - Les réglementations nationales en vigueur concernant la prévention des accidents
  - Les règlements internes de l'exploitant en matière de travail, d'exploitation et de sécurité

### 2.4 Équipements de protection

Mettre la main dans les pièces mobiles, p. ex. accouplement et/ou roue du ventilateur, peut provoquer de graves blessures.

- ➔ Il est déconseillé de faire fonctionner la pompe/l'installation sans un équipement contre les contacts accidentels.



## 2.5 Changements structurels et pièces de rechange

Les transformations ou modifications peuvent nuire à la sécurité d'exploitation.

- ➔ Transformer ou modifier pompe/l'installation uniquement en concertation avec le fabricant.
- ➔ Utiliser uniquement des pièces de rechange ou accessoires d'origine qui sont autorisés par le fabricant.

## 2.6 Plaques signalétiques

- ➔ Maintenir tous les panneaux sur l'ensemble de pompe/l'installation en bon état de lisibilité.

## 2.7 Restrictions

### 2.7.1 Chute de pièces

Les anneaux de levage sont uniquement conçus pour supporter le poids du moteur. Les anneaux peuvent casser si l'on accroche un agrégat de pompe complet.

- ➔ L'agrégat de pompe, composé du moteur et de la pompe, est à accrocher à la fois du côté du moteur et du côté de la pompe. Voir Fig. 2, page 16.
- ➔ N'utiliser que des appareils et engins de levage appropriés et techniquement irréprochables.
- ➔ Il est déconseillé de stationner sous des charges suspendues.

### 2.7.2 Pièces rotatives

Un risque de pincement et de coupure subsiste en raison des pièces rotatives apparentes.

- ➔ Tous les travaux doivent être effectués lorsque la pompe/l'installation est à l'arrêt.
- ➔ S'assurer que la pompe/l'installation ne redémarrera pas avant d'effectuer tout travail.
- ➔ Dès la fin du travail, remettre directement tous les dispositifs de sécurité en place ou en service.

Pour les pompes avec lanterne plastique (-AK), l'arbre de la pompe peut happer les cheveux, les bijoux et les vêtements.

- ➔ A proximité d'une pompe de type AK en fonctionnement respecter les règles suivantes :

- Ne pas porter de vêtements amples.
- Porter un filet de protection sur les cheveux.
- Ne pas porter de bijoux.

### 2.7.3 Énergie électrique

L'environnement humide entraîne un risque élevé d'électrocution lors de la réalisation de travaux sur une installation électrique.

Une installation non conforme de la mise à la terre peut également entraîner une électrocution, p. ex. par oxydation ou rupture de câble.

- ➔ Respecter les directives VDE et EVU de l'entreprise d'exploitation et de distribution d'énergie.
- ➔ Le bassin et le volume de sécurité doivent être édifiés conformément à la norme DIN VDE 0100-702.
- ➔ Avant d'effectuer des travaux sur l'installation électrique, prendre les mesures suivantes:
  - Couper l'alimentation électrique de l'installation.
  - Apposer un panneau d'avertissement: „Interdit de mettre en marche! Travaux en cours."
  - Contrôler l'absence de tension.
- ➔ Contrôler régulièrement la conformité de l'installation électrique.

### 2.7.4 Surfaces à température élevée

Le moteur électrique peut atteindre une température allant jusqu'à 70 °C. De ce fait, il y a danger de brûlure.

- ➔ Ne pas toucher le moteur lorsqu'il est en service.
- ➔ Laisser refroidir le moteur avant de réaliser tous travaux sur la pompe/l'installation.

### 2.7.5 Substances dangereuses

- ➔ Assurez-vous que les fuites de matériaux dangereux ne constituent pas une menace pour les personnes ainsi que pour l'environnement.
- ➔ Décontaminer complètement la pompe lors du démontage de cette dernière.

### 2.7.6 Risque d'aspiration

Assurez-vous que les orifices d'aspiration sont conformes aux directives, normes et notices en vigueur.

## 2.8 Dérangements

- ➔ En cas d'anomalies constatées, couper et débrancher immédiatement l'installation.
- ➔ Remédier immédiatement à toute sorte d'anomalie.

### Pompe bloquée

Lorsqu'une pompe bloquée est démarrée plusieurs fois de suite, cela peut endommager le moteur. Veuillez respecter les points suivants:

- ➔ Ne pas démarrer la pompe/l'installation plusieurs fois de suite.
- ➔ Faire tourner l'arbre moteur. Voir chapitre 6.2, page 24.
- ➔ Nettoyer la pompe.

## 2.9 Prévention des dégâts matériels

### 2.9.1 Défaut d'étanchéité et rupture de canalisation

Les vibrations et la dilatation thermique peuvent provoquer des cassures dans les tuyauteries.

- ➔ Monter la pompe/l'installation de façon à réduire la transmission des sons sur le corps humain et la transmission des sons aériens. Ce faisant, respecter les prescriptions en vigueur.

En cas de dépassement des charges sur les tuyauteries, des fuites peuvent survenir au niveau des joints de bride ou de la pompe elle-même.

- ➔ Ne pas se servir de la pompe comme support pour les tuyauteries.
- ➔ Connecter les tuyauteries sans qu'il y ait de tension et les laisser mobiles. Le cas échéant, installer des éléments de compensation.
- ➔ En cas de fuite de la pompe, l'installation ne peut pas être exploitée et doit être débranchée du réseau.

### 2.9.2 Fonctionnement sans eau

En cas de fonctionnement de la pompe sans alimentation en eau, la garniture mécanique et les pièces en matière plastique peuvent être détruites en l'espace de quelques secondes.

- ➔ Ne pas faire fonctionner la pompe sans eau. Cela vaut également pour le contrôle du sens de rotation.
- ➔ Purger la pompe et la conduite d'aspiration avant le démarrage.

### 2.9.3 Cavitation

Des tuyauteries trop longues augmentent la résistance. Il en résulte un risque de cavitation.

- ➔ Assurez-vous que la conduite d'aspiration est étanche.
- ➔ Respecter la longueur maximale des tuyauteries.
- ➔ Mettre seulement en marche la pompe avec la vanne à moitié ouverte du côté du refoulement.
- ➔ Ouvrir complètement la vanne du côté de l'aspiration.

### 2.9.4 Surchauffe

Les facteurs suivants peuvent entraîner une surchauffe de la pompe:

- Pression trop élevée au niveau du refoulement.
- Disjoncteur de protection de moteur réglé de manière incorrecte.
- Température ambiante trop élevée.
- ➔ Ne pas faire fonctionner la pompe avec une robinetterie fermée.
- ➔ Pour les pompes équipées d'un moteur à courant alternatif, installer un dispositif de protection du moteur et le régler correctement.
- ➔ Ne pas dépasser la température ambiante autorisée de 40 °C.

### **2.9.5 Coups de bélier**

La fermeture brusque de la robinetterie peut provoquer des coups de bélier, entraînant un dépassement de la pression maximale autorisée à l'intérieur de la pompe.

- ➔ Installer des amortisseurs de choc de pression ou des réservoirs d'air.
- ➔ Ne pas utiliser de robinetteries à fermeture brutale.

### **2.9.6 Blocage de la pompe**

Des impuretés dans la conduite d'aspiration peuvent boucher et bloquer la pompe.

- ➔ Ne pas démarrer la pompe sans le panier filtrant ou sans la poignée du panier filtrant.
- ➔ Vérifier le bon fonctionnement de la pompe avant la mise en marche ou avant un long temps d'arrêt ou de stockage.

### **2.9.7 Fuite**

Un écoulement d'eau insuffisant peut endommager le moteur.

- ➔ L'écoulement d'eau entre le corps de pompe et le moteur ne doit pas être obstrué ou étanchéifié.

### **2.9.8 Risque de gel**

- ➔ Vidanger en temps opportun la pompe et les tuyauteries présentant un risque de gel.

### **2.9.9 Utilisation du produit en toute sécurité**

L'utilisation du produit en toute sécurité n'est plus garantie lorsque les points suivants ne sont pas remplis :

- ➔ Lorsque la tuyauterie n'est pas en bon état.
- ➔ En cas de blocage de la pompe. Voir chapitre 2.8, page 11.
- ➔ En cas de dispositifs de sécurité défectueux ou défectueux, par exemple la protection contre les contacts accidentels.
- ➔ Lorsque la tuyauterie la pompe / l'installation a été branchée sur une tuyauterie voilée.

### 3 Description




Fig. 1

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>A</b> Pompe non-auto amorçante | <b>B</b> Pompe auto-amorçante             |
| <b>(1)</b> Volute d'aspiration    | <b>(3)</b> Moteur                         |
| <b>(2)</b> Volute de refoulement  | <b>(4)</b> Couvercle avec panier filtrant |

#### 3.1 Fonctionnement

La pompe aspire l'eau du bassin par le biais d'un clapet anti-retour et de l'orifice d'aspiration (1). Le cas échéant, le panier filtrant (4) collecte les grosses impuretés. L'eau est pompée et envoyée dans le système de filtration au travers de la volute de refoulement (2) et d'un clapet anti-retour.

## 4 Transport et stockage intermédiaire

### AVIS

Corrosion due à un stockage dans un environnement humide et sujet aux variations de température!

La condensation peut endommager le bobinage et les pièces métalliques.

- ➔ Stockage intermédiaire de la pompe/l'installation dans un lieu sec et à l'abri des variations de température.

### AVIS

Endommagement du filetage et introduction de corps étrangers par des orifices non protégés!

- ➔ Enlever les capuchons de protection des orifices au moment du raccordement des tuyauteries.

### 4.1 Soulever la pompe

#### AVERTISSEMENT

Risque de décès ou d'écrasement de membres suite à la chute d'un matériel transporté!

Les anneaux de levage sont uniquement conçus pour supporter le poids du moteur. Les anneaux peuvent casser si l'on accroche un agrégat de pompe complet.

- ➔ Le cas échéant, accrocher l'agrégat aux points de fixation prévus sur la pompe et le moteur.
- ➔ N'utiliser que des appareils et engins de levage appropriés, techniquement en parfait état et ayant une capacité de charge suffisante.
- ➔ Ne pas stationner sous des charges suspendues.
- ➔ Le centre de gravité de la pompe se situe dans la zone du moteur.




Fig. 2



## 5 Installation

### 5.1 Lieu de montage

#### 5.1.1 Installation en plein air

- ➔ Prévoir une simple protection contre la pluie afin d'augmenter la durée de vie de la pompe.

#### 5.1.2 La mise en place d'une bonde d'évacuation de l'eau est obligatoire

- ➔ Déterminer le diamètre de la bonde d'évacuation selon les critères suivants:
  - Taille de la piscine.
  - Débit de circulation de l'eau.

#### 5.1.3 Aération et ventilation

- ➔ Prévoir une aération et une ventilation suffisante. Veillez à ce que l'aération et la ventilation respectent les conditions suivantes:
  - Prévention de la formation d'eaux de condensation.
  - Distance minimale entre le capot du ventilateur et le mur: 50 mm.
  - Refroidissement du moteur de la pompe et d'autres pièces de l'installation, comme les armoires électriques et appareils de commande par exemple.
  - Limitation de la température ambiante à 40 °C maximum.

#### 5.1.4 Vibrations structurelles et aériennes

- ➔ Respecter les directives relatives à l'isolation acoustique des bâtiments, comme DIN 4109.
- ➔ Installer la pompe de manière à réduire les vibrations structurelles et aériennes. Les matériaux absorbants conviennent tout à fait pour absorber les vibrations. Exemples:
  - Coussins caoutchouc métal anti-vibrations
  - Silentbloks en liège
  - Plastique alvéolaire d'une dureté suffisante

### 5.1.5 Espace disponible

- ➔ Définir l'espace nécessaire de telle manière à permettre le démontage de l'unité moteur du côté du ventilateur et l'extraction du panier filtrant par le haut. Voir schéma avec dimensions dans la fiche technique de pompe.

### 5.1.6 Éléments de fixation

- ➔ Fixer la pompe avec des vis.

## 5.2 Tuyauteries

### 5.2.1 Définir les dimensions des tuyauteries

Des conduites d'aspiration trop longues présentent des inconvénients considérables:

- Plus forte résistance, d'où une aspiration plus mauvaise et un risque de cavitation plus élevé.
- Temps d'aspiration plus élevé, jusqu'à 12 minutes.

Les dimensions des tuyauteries, qui sont précisées dans la fiche technique de la pompe, ne sont valables que pour des longueurs de tuyauteries de 5 m maximum.

En cas de tuyauteries plus longues, il faut prendre en compte les pertes par friction dans les conduites.

- ➔ Adapter les sections des tuyauteries conformément aux indications figurant dans le tableau de dimensions de la fiche technique. Cf. fiche technique de la pompe.

### 5.2.2 Poser les tuyauteries

- ➔ Veiller à poser des tuyauteries d'aspiration et de refoulement les plus courtes et avec le moins de coudes possibles.
- ➔ Éviter les croisements et les changements de direction brusques.
- ➔ Maintenir, autant que possible, la conduite d'aspiration en dessous du niveau de l'eau.
- ➔ Afin d'éviter la formation de poches d'air, poser la conduite d'aspiration comme suit:
  - En pression: descente constante.
  - En aspiration: montée constante.
- ➔ Lorsque la pompe est installée au dessus du niveau de l'eau, installer un clapet anti-retour (obligatoire pour les pompes non auto amorçantes et recommandé pour les pompes auto-

amorçantes). Ainsi, la conduite d'aspiration ne peut pas se vider lorsque la pompe est à l'arrêt et le temps d'aspiration, par exemple après le nettoyage du filtre, reste bref.

- ➔ Lorsque le système est obstrué, par exemple avec de la paille ou de l'herbe, ce qui n'est pas à exclure, installer un filtre dans le circuit ou dans la conduite d'aspiration.
- ➔ Le cas échéant, selon le type de pompe et d'installations, installer un clapet anti-retour.
- ➔ Installer un clapet anti-retour dans la conduite d'aspiration et la conduite de refoulement.
- ➔ Éviter les robinetteries à fermeture brusque. Le cas échéant, installer des amortisseurs de choc de pression ou des réservoirs d'air.

### AVIS

En cas de défaut d'étanchéité de la conduite d'aspiration, la pompe a des difficultés pour aspirer ou n'aspire pas du tout.

---

- ➔ Vérifier et s'assurer de l'étanchéité de la conduite d'aspiration et que le couvercle est solidement vissé.

## 5.3 Mise en place

La pompe peut être installée soit en dessous du niveau d'eau en fonctionnement d'alimentation ou en dessous du niveau d'eau en fonctionnement d'aspiration.




Fig. 3

**A** Installation au-dessus du niveau de l'eau =  
Fonctionnement en aspiration

**B** Installation en dessous du niveau de l'eau =  
Fonctionnement en charge

**(1)** Le clapet anti-retour est obligatoire pour les pompes non auto amorçantes

Lors du fonctionnement en aspiration, la hauteur d'aspiration sera considérablement réduite par les pertes de charge des conduites d'aspiration (lorsque les tuyauteries sont trop longues ou d'un diamètre trop réduit).

### 5.3.1 Installer la pompe et la raccorder aux tuyauteries

1. Installer la pompe horizontalement et au sec. Respecter pour cela les distances maximales par rapport au niveau d'eau ainsi que la hauteur géodésique. Voir la fiche technique de la pompe.

#### AVIS

Endommagement du moteur suite à un écoulement d'eau insuffisant!

- ➔ L'écoulement d'eau entre le corps de pompe et le moteur ne doit pas être obstrué ou étanchéifié.

#### AVIS

En cas de mauvaise étanchéité, les filetages peuvent être endommagés et affecter l'efficacité de l'étanchéité!

Selon le type de pompe, utiliser une bande de téflon ou les raccords livrés avec la pompe servant au raccordement sur les tuyauteries.

Pour le collage de pièces en ABS, il convient de respecter un temps de durcissement d'au moins 12 heures.

#### AVIS

Endommagement de la pompe suite à de mauvaises tensions mécaniques!

- ➔ Etayer la tuyauterie à proximité de la pompe et la raccorder sans tension.

2. Raccorder les tuyauteries sans tension conformément à la norme allemande VDMA 24277. A partir d'un diamètre de 90 mm, installer obligatoirement des éléments de compensation. Avec un diamètre de 75 mm, l'installation d'éléments de compensation est recommandée.
3. Assurez-vous qu'une éventuelle fuite ne cause pas de dommages consécutifs. Le cas échéant, installer un dispositif de récupération correspondant.

### **AVERTISSEMENT**

Fluides à pomper dangereux pour la santé!

- ➔ Respecter les dispositions légales en matière d'élimination de fluides dangereux pour la santé.

## 5.4 Branchement électrique

### **AVERTISSEMENT**

Risque de décharge électrique résultant d'un branchement incorrect!

- ➔ Respecter les directives VDE et EVU du fournisseur et de distribution d'énergie.
  - ➔ Les pompes pour piscines et leurs volumes de sécurité doivent être installés conformément à la norme DIN VDE 0100-702.
- 
- ➔ Installer un dispositif de coupure de l'alimentation électrique avec une ouverture de contact d'au moins 3 mm par pôle.

### **AVERTISSEMENT**

Risque de décharge électrique due à la tension sur le corps de pompe!

- ➔ Pour les pompes équipées d'un moteur triphasé ou d'un moteur monophasé sans disjoncteur magnéto thermique dans le bobinage (voir la fiche technique de la pompe), installer un dispositif de protection de moteur réglé de manière correcte. Respecter pour cela les indications sur la plaque signalétique apposée sur le produit.
- 
- ➔ Protéger le circuit électrique avec un interrupteur différentiel ayant un courant de défaut nominal de  $I_{FN} \leq 30 \text{ mA}$ .
  - ➔ N'utiliser que des câbles adaptés conformes aux directives régionales.
  - ➔ Adapter la section minimum à la puissance du moteur et à la longueur des câbles.
  - ➔ Dans l'éventualité de la survenance de situations dangereuses, installer un interrupteur d'arrêt d'urgence conformément à la norme DIN EN 809. Le

constructeur/l'exploitant doit en décider conformément à cette norme.

- ➔ Raccordement au niveau du bâtiment:
  - Protection 1 ~ 230 V/3 ~ 400 V fusible 16 A lent ou disjoncteur automatique type K 16 A.

## 6 Mise en service

### AVIS

Endommagement de la pompe/l'installation suite à un fonctionnement sans eau!

- ➔ Assurez-vous que la pompe/l'installation est remplie d'eau. Cette recommandation s'applique également au contrôle du sens de rotation.

### 6.1 Remplir d'eau la pompe auto-amorçante

1. Enlever le couvercle. Voir chapitre 8.1, page 29.

### AVIS

Les produits d'entretien hautement concentrés peuvent endommager la pompe!

- ➔ N'introduire aucun produit d'entretien dans le panier filtrant, en particulier sous forme de tablette.

2. Remplir la pompe avec de l'eau propre jusqu'à hauteur de l'aspiration.

### AVIS

Un serrage trop important du couvercle avec utilisation du dispositif auxiliaire d'ouverture rend plus difficile une nouvelle ouverture du couvercle.

- ➔ Serrer uniquement à la main.

3. Placer le couvercle et le serrer.

### 6.2 Vérifier le bon fonctionnement de la pompe

Après un temps d'arrêt prolongé, la pompe à l'arrêt et hors tension, vérifier si l'arbre de la pompe tourne avec facilité.

- ➔ Insérer un tournevis dans la fente de l'arbre moteur, côté ventilateur, et tourner.

– ou –

- ➔ S'il n'existe aucune fente pour accéder à l'arbre moteur : Enlever le capot du ventilateur et faire tourner manuellement le ventilateur dans le sens de rotation du moteur.



## 6.3 Démarrer la pompe

Conditions préalables:

- Le panier filtrant est à sa place dans le préfiltre au cas où la pompe en est pourvue.
  - Le couvercle est en place et étanche.
1. Ouvrir complètement la robinetterie côté aspiration.
  2. Ouvrir **à moitié** la robinetterie du côté du refoulement.

### AVIS

Endommagement de la pompe suit à un fonctionnement sans eau!

➔ Purger la pompe et la conduite d'aspiration.

3. Enclencher la pompe/l'installation.

### AVIS

Si la pompe est équipée d'un moteur triphasé et qu'elle tourne dans le mauvais sens, la pompe est bruyante et son efficacité est moindre.

4. Pour un moteur triphasé : Assurez-vous que le moteur tourne dans le sens des flèches situées sur le couvercle du ventilateur. Contactez un électricien si le sens de rotation est incorrect.
5. Dès que le nombre de rotations requis est atteint, ouvrir entièrement la robinetterie côté pression.
6. Vérifier l'étanchéité de la garniture mécanique.

### 7 Anomalies

#### AVIS

Il est normal que, de temps en temps, des gouttelettes d'eau suintent de la garniture mécanique. Cela est particulièrement vrai lorsque la pompe est en fonctionnement.

Selon la qualité de l'eau et le nombre d'heures de fonctionnement de la pompe, il se peut que la garniture mécanique ne soit plus étanche.

➔ En cas de fuite d'eau permanente, remplacer la garniture mécanique.

#### AVIS

Nous vous recommandons d'avertir en premier lieu le constructeur de la piscine en cas d'irrégularités.

## 7.1 Aperçu

Anomalie	Causes possibles	Résolution
La pompe est mise hors service par le disjoncteur thermique du bobinage ou le dispositif de protection du moteur.	Surcharge	→ Vérifier la pompe. Voir chapitre 7.1.1, page 27.
La pompe est bloquée.	Garniture mécanique collée suite à un long temps d'arrêt de la pompe.	→ Faire tourner l'arbre moteur. Voir chapitre 6.2, page 24. → Nettoyer la pompe.
De l'eau coule constamment de la pompe.	Garniture mécanique non étanche.	→ Changer le joint d'étanchéité.
Moteur très bruyant.	– Roulements à bille défectueux. – Mauvais sens de rotation	→ Faire remplacer les roulements à bille par un mécanicien. → Contacter un électricien

### 7.1.1 Contrôler la pompe après le déclenchement d'un contacteur/ disjoncteur de protection

Lorsque le disjoncteur thermique du bobinage ou le dispositif de protection du moteur coupent le fonctionnement du moteur, suivez ces étapes:

1. Couper l'alimentation électrique de l'installation.
2. Faire tourner l'arbre moteur avec un tournevis, côté ventilateur, afin de vérifier si l'axe tourne avec facilité.

#### L'arbre moteur tourne difficilement:

1. Enlever le tournevis.

2. Contacter le service après-vente/votre installateur et faire tester la pompe.

### **Bon fonctionnement de l'arbre moteur:**

1. Enlever le tournevis.
2. Ouvrir à **moitié** la vanne du côté du refoulement.
3. Rétablir la tension d'alimentation.

### **AVIS**

Si la pompe est bloquée, le moteur peut être endommagé par des redémarrages successifs.

➔ Assurez-vous que la pompe/l'installation n'a été démarrée qu'une seule fois.

4. Attendre jusqu'à ce que le disjoncteur thermique dans le bobinage du moteur s'enclenche automatiquement après son refroidissement.

– ou –

Réinitialiser le disjoncteur de protection de moteur.

5. Dès que le moteur tourne à plein régime, ouvrir entièrement la vanne du côté du refoulement.
6. Faire vérifier l'alimentation électrique, les fusibles et consommation de courant par un électricien.
7. Lorsque le disjoncteur de protection du moteur se coupe à nouveau, contacter le service après-vente.

### **7.1.2 Listes de pièces de rechange**

Les listes de pièces de rechange pour les produits respectifs sont disponibles sur le site internet [www.speck-pumps.com](http://www.speck-pumps.com).

## 8 Entretien/Maintenance

### AVIS

- ➔ Fermer tous les clapets anti-retour et vider les tuyauteries avant tous travaux de maintenance.

### Applicable à toutes les pompes

Quand?	Quoi?
Régulièrement	➔ Nettoyer le panier filtrant.
En cas de risque de gel	➔ Vidanger en temps voulu la pompe et les tuyauteries présentant un risque de gel.

### Tâches supplémentaires pour les pompes avec lanterne plastique (-AK)

Quand?	Quoi?
Régulièrement	➔ Enlever les cristaux de sel provoqués par l'eau salée. Voir chapitre 8.3, page 31.
Avant un long temps d'arrêt	➔ Rincer la pompe avec de l'eau du robinet afin d'empêcher la formation de cristaux sur la garniture mécanique.

- ➔ Une fois les travaux de maintenance effectués, mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour remettre la pompe en service. Voir chapitre 6, page 24.

### 8.1 Démontez/remontez le couvercle/le panier filtrant

Le couvercle et le panier filtrant doivent être retirés au moment de la réalisation de divers travaux. Voir au paragraphe 8.1 dans la fiche technique de pompe correspondante.

## 8.2 Nettoyer le panier filtrant

1. Éteindre la pompe.
2. Fermer le clapet anti-retour.
3. Enlever le couvercle.
4. Sortir le panier filtrant.
5. Nettoyer le panier filtrant avec de l'eau.
6. Remettre le panier filtrant.

### AVIS

Les produits d'entretien hautement concentrés peuvent endommager la pompe!

- ➔ N'introduire aucun produit d'entretien dans le panier filtrant, en particulier sous forme de tablette.

### AVIS

Un serrage trop important du couvercle avec utilisation du dispositif auxiliaire d'ouverture rend plus difficile une nouvelle ouverture du couvercle.

- ➔ Serrer uniquement à la main!

7. Placer le couvercle et le serrer.

### 8.3 Retirer les cristaux de sel d'une pompe avec lanterne plastique (-AK)




Fig. 4

1. Couper l'alimentation électrique de l'installation.
2. A l'aide d'un tournevis (1) retirer soigneusement les cristaux de sel de la lanterne, en partant du dessus de la pompe entre les ailettes.
3. Enlever les croûtes de sel qui se sont formées au pied du moteur (2).
4. Assurez-vous que l'arbre moteur est débarrassé des cristaux de sel et visible.
5. Faire tourner l'arbre moteur avec un tournevis du côté du ventilateur. L'arbre moteur doit pouvoir tourner sans difficulté.
6. Rétablir la tension d'alimentation.

### 8.4 Mise hors service

1. Mettre la pompe hors service.
2. Fermer les robinetteries au niveau de l'aspiration et du refoulement.
3. Vidanger la pompe et les tuyauteries.
4. En cas de risques de gel de l'installation, déposer la pompe dans un endroit au sec et à l'abri du gel.

### **8.5 Garantie**

La garantie s'étend aux appareils fournis avec toutes leurs pièces. En sont cependant exclues la dégradation/usure naturelle (DIN 3151/DIN-EN 13306) de toutes les pièces rotatives ou à sollicitation dynamique, y compris les composants électroniques sous tension.



## **9 Elimination**

- ➔ A la fin de sa durée de vie, la pompe/installation peut être déposée gratuitement dans une déchetterie locale. Une élimination avec les ordures ménagères n'est pas admissible!
- ➔ Evacuer le matériel d'emballage avec les ordures ménagères.

### 10 Index

#### A

Anomalies 26

Aperçu 27

#### B

Branchement électrique 22

#### D

Démarrer la pompe 25

Documents applicables 5

#### E

Elimination 33

Entretien 29

Erreurs de manipulation 7

#### G

garniture mécanique 26

#### M

Mise en place 20

Mise en service 24

Mise hors service 31

#### P

pièces de rechange 9


#### T

Transport 15

tuyauteries 11, 18, 21

#### U

Utilisation conforme aux dispositions 7

**NL Oorspronkelijke gebruikershandleiding****Normaal en zelfaanzuigende pompen met/zonder uitvoering met kunststof lantaarn**

W90.80.026-P



BADU® is een merk van  
SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH

Hauptstraße 3  
91233 Neunkirchen am Sand, Germany  
Telefoon +49 9123 949-0  
Telefax +49 9123 949-260  
info@speck-pumps.com  
www.speck-pumps.com

Alle rechten voorbehouden.

De inhoud mag, zonder schriftelijke toestemming, van  
Speck Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH niet  
verspreid, vermenigvuldigd, bewerkt of aan derden  
gegeven worden.

Dit document en ook alle documenten in de appendix  
kunnen veranderen!

**Technische veranderingen voorbehouden!**

## Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Over dit document .....</b>	<b>5</b>
1.1	Omgang met deze handleiding.....	5
1.2	Overige relevante documenten .....	5
1.2.1	Symbolen en speciale opmaak.....	5
<b>2</b>	<b>Veiligheid.....</b>	<b>7</b>
2.1	Gebruik volgens bestemming .....	7
2.1.1	Mogelijk onjuist gebruik .....	7
2.2	Kwalificaties van het personeel .....	7
2.3	Veiligheidsvoorschriften .....	8
2.4	Veiligheidsvoorzieningen.....	8
2.5	Constructieve wijzigingen en reserveonderdelen .....	8
2.6	Afbeeldingen .....	9
2.7	Overige risico's.....	9
2.7.1	Vallende delen .....	9
2.7.2	Draaiende delen .....	9
2.7.3	Elektrische energie.....	10
2.7.4	Hete oppervlakken .....	10
2.7.5	Gevaarlijke stoffen.....	10
2.7.6	Aanzuiggevaar .....	10
2.8	Storingen.....	10
2.9	Voorkomen van materiële schade .....	11
2.9.1	Lekkage en leidingbreuk .....	11
2.9.2	Drooglopen.....	11
2.9.3	Cavitatie .....	12
2.9.4	Oververhitting .....	12
2.9.5	Drukstoten.....	12
2.9.6	Blokkeren van de pomp.....	12
2.9.7	Lekkage-afvoer .....	13
2.9.8	Bevriezingsgevaar.....	13
2.9.9	Veilig gebruik van het product .....	13
<b>3</b>	<b>Beschrijving .....</b>	<b>14</b>
3.1	Werking.....	14
<b>4</b>	<b>Transport en tijdelijke opslag .....</b>	<b>15</b>
4.1	Pomp optillen .....	15

<b>5</b>	<b>Installatie .....</b>	<b>17</b>
5.1	Inbouwlocatie .....	17
5.1.1	Plaatsing in de buitenlucht.....	17
5.1.2	Bodemafvoer moet aanwezig zijn.....	17
5.1.3	Be- en ontluchting .....	17
5.1.4	Overdracht van trillingen en geluidsgolven .....	17
5.1.5	Benodigde ruimte .....	18
5.1.6	Bevestigingselementen .....	18
5.2	Leidingen .....	18
5.2.1	Leidingen dimensioneren .....	18
5.2.2	Leidingen aanleggen .....	18
5.3	Plaatsing .....	20
5.3.1	Pomp plaatsen en op de leiding aansluiten .....	21
5.4	Elektrische aansluiting.....	22
<b>6</b>	<b>Inbedrijfstelling .....</b>	<b>23</b>
6.1	Zelfaanzuigende pomp met water vullen .....	23
6.2	Soepel lopen van de pomp controleren .....	23
6.3	Pomp inschakelen .....	24
<b>7</b>	<b>Storingen .....</b>	<b>25</b>
7.1	Overzicht.....	26
7.1.1	Pomp controleren na het in werking zetten van de beveiligingsschakelaar .....	26
7.1.2	Reserveonderdelenlijsten .....	27
<b>8</b>	<b>Onderhoud .....</b>	<b>28</b>
8.1	Deksel/filtermandje demonteren respectievelijk monteren.....	28
8.2	Filtermandje reinigen.....	29
8.3	Zoutkristallen bij uitvoering met kunststof lantaarn (-AK) verwijderen.....	30
8.4	Buitenbedrijfstelling .....	30
8.5	Garantie .....	31
<b>9</b>	<b>Verwijdering .....</b>	<b>32</b>
<b>10</b>	<b>Index .....</b>	<b>33</b>

# 1 Over dit document

## 1.1 Omgang met deze handleiding

Deze handleiding is onderdeel van de pomp/installatie. De pomp/installatie is volgens de erkende stand der techniek gebouwd en gecontroleerd. Desondanks kan er bij ondeskundig gebruik, bij onvoldoende onderhoud en bij ongeoorloofde ingrepen gevaar voor lijf en leden evenals materiële schade ontstaan.

- ➔ Lees de handleiding voor gebruik zorgvuldig door.
- ➔ Bewaar de handleiding gedurende de levensduur van het product.
- ➔ Zorg dat de handleiding te allen tijde beschikbaar is voor het bedienings- en onderhoudspersoneel.
- ➔ Geef de handleiding door aan elke volgende eigenaar of gebruiker.

## 1.2 Overige relevante documenten

- Datablad met pompgegevens
- Pakbon

### 1.2.1 Symbolen en speciale opmaak

In deze handleiding worden waarschuwingen gebruikt om u te waarschuwen voor persoonlijk letsel.

- ➔ Lees alle waarschuwingen en neem deze in acht.

#### **GEVAAR**

Gevaar voor personen.  
Niet-naleving leidt tot de dood of ernstig letsel.

#### **WAARSCHUWING**

Gevaar voor personen.  
Niet-naleving kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

#### **VOORZICHTIG**

Gevaar voor personen.  
Niet-naleving kan leiden tot licht of matig letsel.

### LET OP

Aanwijzingen ter voorkoming van materiële schade, ter nadere toelichting of ter optimalisatie van handelingen.

---

Om de correcte bediening te verduidelijken zijn belangrijke informatie en technische aanwijzingen speciaal opgemaakt.

Symbool	Betekenis
➔	Uit te voeren handeling bestaande uit één stap.
1. 2.	Handelingsinstructie bestaande uit meerdere stappen. ➔ Neem de volgorde van de stappen in acht.



## 2 Veiligheid

### 2.1 Gebruik volgens bestemming

De pomp dient voor circulatie van zwembadwater alleen in combinatie met een zwembadfilterinstallatie te worden gebruikt. Uitzonderingen zie datablad met pompgegevens.

Tot het bedoelde gebruik behoort ook het in acht nemen van onderstaande informatie:

- Deze handleiding
- Datablad met pompgegevens

De pomp mag uitsluitend binnen de toepassingsgrenzen en grafieken gebruikt worden, die op het datablad met pompgegevens beschreven worden.

Elk ander of daar bovenuit gaand gebruik is **niet** conform het bedoelde gebruik.

#### 2.1.1 Mogelijk onjuist gebruik

- Inbouw van de pomp/installatie bij een niet spanningsvrij leidingsysteem.
- Gebruik van de pomp/installatie buiten het toepassingsgebied, zoals gespecificeerd is in het datablad met pompgegevens, bijvoorbeeld bij een te hoge systeemdruk.
- Openen en onderhouden van de pomp/installatie door niet gekwalificeerd personeel.

### 2.2 Kwalificaties van het personeel

Dit apparaat mag door **kinderen** vanaf 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of met een gebrek aan kennis en ervaring gebruikt worden, zolang zij onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn in het veilige gebruik van het apparaat en de daaraan verbonden gevaren begrijpen. **Kinderen** mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en **gebruikersonderhoud** mogen niet zonder toezicht door **kinderen** uitgevoerd worden.

- ➔ Zorg dat onderstaande werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd door voldoende opgeleid personeel met de vermelde kwalificaties:
  - Werkzaamheden aan de mechanische delen, bijvoorbeeld het vervangen van de kogellagers of van de mechanical seal: gekwalificeerde monteur.

- Werkzaamheden aan de elektrische installatie: elektriciën.
- ➔ Zorg dat aan onderstaande voorwaarden is voldaan:
  - Personeel dat de betreffende kwalificaties nog niet kan aantonen, is passend geïnstrueerd voordat het werkzaamheden aan de installatie uitvoert.
  - De verantwoordelijkheden van het personeel, bijvoorbeeld voor werkzaamheden aan het product, aan de elektrische uitrusting of de hydraulische voorzieningen, zijn in overeenstemming met hun kwalificaties en functieomschrijving vastgelegd.
  - Het personeel heeft deze handleiding gelezen en de uit te voeren handelingen begrepen.

### 2.3 Veiligheidsvoorschriften

De gebruiker van de installatie is verantwoordelijk voor het naleven van alle relevante wettelijke voorschriften en richtlijnen.

- ➔ Neem bij gebruik van de pomp/installatie onderstaande voorschriften in acht:
  - Deze handleiding
  - Waarschuwingen en aanwijzingen op het product
  - Overige relevante documenten
  - De geldende nationale voorschriften ter voorkoming van ongevallen
  - Interne werk-, gebruiks- en veiligheidsvoorschriften van de gebruiker

### 2.4 Veiligheidsvoorzieningen

Het grijpen in bewegende delen, bijvoorbeeld de koppeling en/of ventilator, kan ernstig letsel veroorzaken.

- ➔ Gebruik de pomp/installatie uitsluitend met de waaierkap.

### 2.5 Constructieve wijzigingen en reserveonderdelen

Wijzigingen aan de installatie kunnen de bedrijfszekerheid nadelig beïnvloeden.

- ➔ Wijzig de pomp/installatie uitsluitend in overleg met de fabrikant.
- ➔ Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires, die door de fabrikant zijn vrijgegeven.

## 2.6 Afbeeldingen

- ➔ Houd alle afbeeldingen op de complete pomp/installatie in leesbare toestand.

## 2.7 Overige risico's

### 2.7.1 Vallende delen

De hijsogen aan de motor zijn alleen geschikt om het gewicht van de motor te dragen. Bij het ophangen van een volledig pomp-aggregaat kunnen de hijsogen breken.

- ➔ Pompaggregaat, bestaande uit een motor en een pomp, zowel aan de motorzijde als aan de pompzijde ophangen. Zie Afb. 2 op bladzijde 16.
- ➔ Gebruik uitsluitend passende en in technisch goede staat verkerende hijs- en hefmiddelen.
- ➔ Ga niet onder hangende last staan.

### 2.7.2 Draaiende delen

Openliggende draaiende delen leveren gevaar op voor snijwonden en beknelling.

- ➔ Voer alle werkzaamheden uitsluitend uit bij stilstand van de pomp/installatie.
- ➔ Beveilig de pomp/installatie voor aanvang van de werkzaamheden tegen opnieuw inschakelen.
- ➔ Breng direct na voltooiing van de werkzaamheden alle veiligheidsvoorzieningen weer aan respectievelijk stel deze weer in werking.

Bij pompen in de uitvoering met de kunststof lantaarn (-AK) kan de draaiende pompas haren, sieraden en kledingstukken vastgrijpen.

- ➔ In de nabijheid van een pomp in bedrijf met een kunststof lantaarn-uitvoering (-AK), het volgende in acht nemen:
  - Nauwsluitende kleding dragen.
  - Haarnet dragen.
  - Geen sieraden dragen.

### 2.7.3 Elektrische energie

Bij werkzaamheden aan de elektrische installatie bestaat als gevolg van de vochtige omgeving verhoogd gevaar voor een elektrische schok.

Ook een niet correct geïnstalleerde elektrische beschermingsgeleider kan leiden tot een elektrische schok, bijvoorbeeld bij roest of een kabelbreuk.

- ➔ Neem de VDE- en EVU-voorschriften van het energiebedrijf in acht.
- ➔ Installeer zwembaden en beschermingszones conform DIN VDE 0100-702.
- ➔ Neem voor aanvang van werkzaamheden aan de elektrische installatie onderstaande maatregelen:
  - Scheid de installatie van de netspanning.
  - Breng een waarschuwing aan: „Niet inschakelen! Aan deze installatie wordt gewerkt.”
  - Controleer of de installatie spanningsloos is.
- ➔ Controleer periodiek de goede staat van de elektrische installatie.

### 2.7.4 Hete oppervlakken

De elektromotor kan een temperatuur bereiken van maximaal 70 °C. Daardoor bestaat gevaar voor verbranding.

- ➔ Raak de motor tijdens bedrijf niet aan.
- ➔ Laat voor aanvang van werkzaamheden aan de pomp/installatie de motor eerst afkoelen.

### 2.7.5 Gevaarlijke stoffen

- ➔ Zorg dat lekkages van gevaarlijke vloeistoffen afgevoerd worden zonder gevaar voor mens en milieu.
- ➔ Pomp bij demontage volledig ontsmetten.

### 2.7.6 Aanzuiggevaar

Zorg dat aanzuigopeningen voldoen aan de actuele richtlijnen, normen en brochures.

## 2.8 Storingen

- ➔ Leg bij storingen de installatie direct stil en schakel deze uit.
- ➔ Laat alle storingen onmiddellijk verhelpen.

### **Vastgelopen pomp**

Wanneer een vastgelopen pomp meerdere keren na elkaar wordt ingeschakeld, kan de motor beschadigen. Neem onderstaande punten in acht:

- ➔ Schakel de pomp/installatie nooit meerdere keren na elkaar in.
- ➔ Draai de motoras met de hand door. Zie hoofdstuk 6.2 op bladzijde 23.
- ➔ Reinig de pomp.

## **2.9 Voorkomen van materiële schade**

### **2.9.1 Lekkage en leidingbreuk**

Trillingen en warmte-uitzetting kunnen leidingbreuken veroorzaken.

- ➔ Installeer de pomp/installatie zo, dat trillingen en geluidsgolven zo min mogelijk worden doorgegeven. Neem de betreffende voorschriften in acht.

Bij te hoge krachten op de leidingen kunnen lekkages ontstaan aan koppelingen en bij de pomp zelf.

- ➔ Gebruik de pomp niet als steunpunt voor de leiding.
- ➔ Sluit leidingen spanningsvrij aan en zorg voor een elastische ondersteuning. Breng zo nodig compensatoren aan.
- ➔ Bij lekkage van de pomp mag de installatie niet worden gebruikt en moet worden losgekoppeld van de netspanning.

### **2.9.2 Drooglopen**

Door droogloop kunnen mechanische seal en kunststof delen binnen enkele seconden onherstelbaar worden beschadigd.

- ➔ Laat de pomp niet drooglopen. Dat geldt ook tijdens controle van de draairichting.
- ➔ Ontlucht pomp en zuigleiding voor aanvang van het opstarten.

### 2.9.3 Cavitatie

Te lange leidingen verhogen de weerstand. Daardoor bestaat het gevaar van cavitatie.

- ➔ Controleer of de zuigleiding dicht is.
- ➔ De maximale lengte van de leiding in acht nemen.
- ➔ Pomp alleen inschakelen bij half geopende afsluiters aan de perszijde.
- ➔ Afsluiters aan de zuigzijde volledig openen.

### 2.9.4 Oververhitting

Onderstaande factoren kunnen leiden tot oververhitting van de pomp:

- Te hoge druk aan de perszijde.
- Verkeerd ingestelde motorbeveiligingsschakelaar.
- Te hoge omgevingstemperatuur.
- ➔ Stel de pomp niet in bedrijf met gesloten afsluiters.
- ➔ Bij pompen met een draaistroommotor, de motorbeveiligingsschakelaar installeren en correct instellen.
- ➔ Zorg dat de toegestane omgevingstemperatuur van 40 °C niet wordt overschreden.

### 2.9.5 Drukstoten

Snelsluitende afsluiters kunnen drukstoten veroorzaken die vele malen hoger zijn dan de toegestane huisdruk van de pomp.

- ➔ Drukstootdempers of windhelm inbouwen.
- ➔ Gebruik geen snelsluitende afsluiters.

### 2.9.6 Blokkeren van de pomp

Vuildeeltjes in de zuigleiding kunnen de pomp verstoppert en blokkeren.

- ➔ Pomp niet zonder filtermandje respectievelijk handgreep voor filtermandje in bedrijf nemen.
- ➔ Controleer voor ingebruikname en na een langere periode van stilstand of opslag dat de pomp soepel loopt.

**2.9.7 Lekkage-afvoer**

Onvoldoende afvoer van lekwater kan de motor beschadigen.

- ➔ Zorg dat de lekkage-afvoer tussen pomphuis en motor niet is verstopt of afgedicht.

**2.9.8 Bevriezingsgevaar**


- ➔ Maak de pomp/installatie en leidingen, die kunnen bevriezen, tijdig leeg.

**2.9.9 Veilig gebruik van het product**

Een veilig gebruik van het product is in onderstaande gevallen niet langer gewaarborgd:

- ➔ Bij een niet in goede staat verkerend leidingsysteem.
- ➔ Bij een vastgelopen pomp. Zie hoofdstuk 2.8 op bladzijde 10.
- ➔ Bij beschadigde of ontbrekende veiligheidsvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld afschermingen.
- ➔ Wanneer de pomp/installatie aan een onder spanning staand leidingsysteem gebouwd wordt.

### 3 Beschrijving



Afb. 1

**A** Normaalzuigende pomp

(1) Zuigaansluiting

(2) Persaansluiting

**B** Zelfaanzuigende pomp

(3) Motor

(4) Deksel met filtermandje

#### 3.1 Werking

De pomp zuigt het water uit het zwembad aan via een afsluiter en de zuigaansluiting (1). Het filtermandje (4), indien aanwezig, filtert grof vuil eruit. Het water wordt via de persaansluiting (2) en een afsluiter terug naar de filterinstallatie gepompt.



## 4 Transport en tijdelijke opslag

### LET OP

Corrosie door opslag in een vochtige omgeving bij wisselende temperaturen!

Condens kan inwerken op de wikkelingen en metalen delen.

- ➔ Zorg bij tijdelijke opslag van de pomp/installatie voor een droge omgeving met een zo constant mogelijke temperatuur.

### LET OP

Beschadiging van de schroefdraad en het indringen van vreemde voorwerpen door niet afgedekte aansluitingen!

- ➔ Afdekkingen op de aansluitingen pas voor het aansluiten van de leidingen verwijderen.


### 4.1 Pomp optillen

#### WAARSCHUWING

Dood of letsel aan ledematen door vallende delen!

De hijsogen aan de motor zijn alleen geschikt om het gewicht van de motor te dragen. Bij het ophangen van een volledig pomp-aggregaat kunnen de hijsogen breken.

- ➔ Indien aanwezig, het pompaggregaat aan de motor en pompzijde aan de daarvoor bestemde ophangpunten ophangen.
- ➔ Gebruik uitsluitend passende en in technisch goede staat verkerende hijs- en hefmiddelen met voldoende hijs- of hefvermogen.
- ➔ Ga niet onder hangende last staan.
- ➔ Het zwaartepunt van de pomp bevindt zich bij de motor.



Afb. 2

## 5 Installatie

### 5.1 Inbouwlocatie

#### 5.1.1 Plaatsing in de buitenlucht

- ➔ Voorzie in een eenvoudige regenbescherming om de levensduur van de pomp te verlengen.

#### 5.1.2 Bodemafvoer moet aanwezig zijn

- ➔ Bepaal de afmetingen van de bodemafvoer naar onderstaande criteria:
  - Afmetingen van het zwembad.
  - Circulatiesnelheid.

#### 5.1.3 Be- en ontluchting

- ➔ Zorg voor voldoende be- en ontluchting. Be- en ontluchting moeten aan onderstaande voorwaarden voldoen:
  - Voorkomen van condens.
  - Minimale afstand ventilatorkap tot wand: 50 mm.
  - Koeling van de pompmotor en andere installatiedelen, bijvoorbeeld schakelkasten en besturingen.
  - Begrenzing van de omgevingstemperatuur op maximaal 40 °C.

#### 5.1.4 Overdracht van trillingen en geluidsgolven

- ➔ Neem de voorschriften voor constructieve geluidsisolatie in acht, bijvoorbeeld DIN 4109.
- ➔ Plaats de pomp zo, dat trillingen en geluidsgolven zo min mogelijk worden doorgegeven. Trillingabsorberende materialen kunnen worden gebruikt als ondergrond. Voorbeelden:
  - Trillingsdempers
  - Platen van kurk
  - Schuimstoffen met voldoende hardheid

### 5.1.5 Benodigde ruimte

- ➔ Houd er bij plaatsing van de pomp rekening mee dat de pomp in de richting van de motorventilator en het filtermandje naar boven kan worden uitgebouwd. Zie de maattekening op het datablad met pompgegevens.

### 5.1.6 Bevestigingselementen

- ➔ Bevestig de pomp met schroeven.

## 5.2 Leidingen

### 5.2.1 Leidingen dimensioneren

Te lange zuigleidingen hebben aanzienlijke nadelen:

- Een hogere weerstand, waardoor slechter aanzuigen en een grotere kans op cavitatie.
- Een langere aanzuigtijd, tot twaalf minuten.

De afmetingen van de leidingen, gespecificeerd in het datablad met pompgegevens, gelden alleen voor een leidinglengte van maximaal 5 meter.

Bij langere leidingen dient men rekening te houden met wrijvingsverlies.

- ➔ Leidingen moeten de afmetingen hebben conform de specificaties in het tabel van het datablad met pompgegevens.

### 5.2.2 Leidingen aanleggen

- ➔ Houd zuig- en persleiding zo kort en recht mogelijk.
- ➔ Plotselinge veranderingen in diameter en richting vermijden.
- ➔ Zuigleiding zo mogelijk onder het niveau van de waterspiegel leggen.
- ➔ Zuigleiding op de volgende manier aanleggen om luchtzakvorming te vermijden:
  - Bij toeloopbedrijf: continu dalend.
  - Bij aanzuigbedrijf: continu stijgend.
- ➔ Als de pomp boven de waterspiegel geïnstalleerd is, moet men een voetklep in de zuigleiding inbouwen (voor normaalzuigende pompen noodzakelijk, voor zelfaanzuigende pompen aanbevolen). Daardoor kan de

zuigleiding bij stilstand niet leeglopen en blijft de aanzuigtijd kort, bijvoorbeeld na de reiniging van het filtermandje.

- ➔ Wanneer verstopping, bijvoorbeeld door stro of gras niet uit te sluiten is, een filter bij de toevoer of in de zuigleiding inbouwen.
- ➔ Afhankelijk van het pomptype en installatie een terugslagklep inbouwen.
- ➔ Installeer in zowel zuig- als persleiding een afsluiter.
- ➔ Voorkom het plotseling sluiten van afsluiters. Eventueel drukstootdempers of windhelm inbouwen.

### **LET OP**


Bij een lekkende zuigleiding zuigt de pomp slecht of helemaal niet aan.

---

- ➔ Zorgen dat de zuigleiding dicht is en controleren of de deksel vastgeschroefd is.

## 5.3 Plaatsing

De pomp kan onder het waterniveau worden geplaatst in toeloopbedrijf of boven het waterniveau in aanzuigbedrijf.



Afb. 3

**A** Opstelling boven het  
waterniveau = aanzuigbedrijf

**B** Opstelling onder het  
waterniveau = toevoerbedrijf

**(1)** Voetklep is bij normaalzuigende pompen noodzakelijk

Bij aanzuigbedrijf wordt de zuighoogte door stromingsweerstand in de zuigleiding, te lange leidingen of met een geringe diameter, aanzienlijk verlaagd.

### 5.3.1 Pomp plaatsen en op de leiding aansluiten

1. Pomp horizontaal en droog plaatsen. Daarbij de maximale afstanden tot het waterniveau, dat wil zeggen de geodetische hoogte, in acht nemen. Zie datablad met pompgegevens.

#### LET OP

Beschadiging van de motor door ontoereikende lekkage-afvoer!

- ➔ Lekkage-afvoer tussen pomphuis en motor niet belemmeren of afdichten.

#### LET OP

Door een onjuiste afdichting kunnen schroefdraden beschadigd raken en daardoor kan het afdichtingseffect aangetast worden!

Afhankelijk van het pomptype worden teflonband of bijgevoegde koppelingen voor montage van de leidingen gebruikt.

Bij ABS-lijmverbindingen moet een uithardingstijd van minstens twaalf uur in acht worden genomen.

#### LET OP

Beschadiging van de pomp door ontoelaatbare mechanische spanningen!

- ➔ Ondersteun de leiding direct voor de pomp en sluit deze spanningsvrij aan.

2. Sluit leidingen spanningsvrij aan conform VDMA-eenheidsblad 24277. Vanaf  $d = 90$  mm moeten compensatoren gebruikt worden. Bij  $d = 75$  mm wordt het aanbevolen.
3. Zorg dat eventuele lekkages geen gevolgschade kunnen veroorzaken. Voorzie zo nodig in een passende opvangvoorziening.

#### WAARSCHUWING

Gezondheidsschadelijke vloeistoffen!

- ➔ Neem de wettelijke bepalingen in acht met betrekking tot de afvoer van gezondheidsschadelijke vloeistoffen.

### 5.4 Elektrische aansluiting

#### **WAARSCHUWING**

Gevaar voor een elektrische schok door ondeskundige aansluiting!

- ➔ Neem de VDE- en EVU-voorschriften van het energiebedrijf in acht.
- ➔ Installeer pompen voor zwembaden en beschermingszones conform DIN VDE 0100-702.

- 
- ➔ Installeer een scheidingsvoorziening voor de netspanning met een contactopening van ten minste 3 mm per contact.

#### **WAARSCHUWING**

Gevaar voor een elektrische schok door spanning op het huis!

- ➔ Bij pompen met een draaistroom- of wisselstroommotor zonder motorbeveiliging (zie datablad met pompgegevens) moet een correct ingestelde motorbeveiligingsschakelaar geïnstalleerd worden. Neem daarbij de waarden op het typeplaatje in acht.
- 
- ➔ Bescherm de stroomkring met een aardlekschakelaar, nominale lekstroom  $I_{FN} \leq 30 \text{ mA}$ .
  - ➔ Gebruik uitsluitend passende kabelsoorten overeenkomstig de lokale voorschriften.
  - ➔ Pas de minimale kabeldoorsnede aan aan het motorvermogen en de kabellengte.
  - ➔ Voorzie in een NOODSTOP-schakelaar conform DIN EN 809 wanneer zich gevaarlijke situaties kunnen voordoen. Conform deze norm is de installateur/gebruiker voor deze beslissing verantwoordelijk.
  - ➔ Vaste aansluiting:
    - Zekering 1~ 230 V/3~ 400 V smeltpatroon 16 A traag of 16 A automatische zekering.



## 6 Inbedrijfstelling

### LET OP

Beschadiging van de pomp/installatie door droogloop!

- ➔ Zorg dat de pomp/installatie altijd met water is gevuld. Dat geldt ook tijdens controle van de draairichting.

### 6.1 Zelfaanzuigende pomp met water vullen

1. Deksel losschroeven. Zie hoofdstuk 8.1 op bladzijde 28.

### LET OP

Hoog geconcentreerde waterbehandelingsproducten kunnen de pomp beschadigen!

- ➔ Waterbehandelingsproducten, met name in tabletvorm, mogen niet in het filtermandje gelegd worden.

2. Pomp met schoon water tot de zuigaansluiting vullen.

### LET OP

Wanneer het deksel met gereedschap te strak wordt vastgedraaid, kan het later moeilijker worden geopend.

- ➔ Uitsluitend handvast aandraaien!

3. Breng het deksel aan en draai het vast.

### 6.2 Soepel lopen van de pomp controleren

Na een langere periode van stilstand moet in uitgeschakelde en spanningsloze toestand worden gecontroleerd of de pomp soepel loopt.

- ➔ Steek een schroevendraaier in de sleuf op de motoras, ventilatorzijde, en draai deze door.  
– of –
- ➔ Wanneer er geen sleuf in de motoras is voorzien: verwijder de ventilatorkap en draai de ventilator met de hand in de motordraairichting.

### 6.3 Pomp inschakelen

Voorwaarden:

- Filtermandje is ingebouwd, indien aanwezig.
  - Deksel is dicht gemonteerd.
1. Afsluiter aan de zuigzijde volledig openen.
  2. Afsluiter aan de perszijde uitsluitend **half** openen.

#### LET OP

Beschadiging van de pomp door drooglopen!

➔ Ontlucht de pomp en de zuigleiding.

---

3. Schakel de pomp/installatie in.

#### LET OP

Wanneer de pomp is voorzien van een 3-fasenmotor en deze in de verkeerde richting draait, maakt de pomp/installatie meer geluid en pompt deze minder water.

---

4. Bij een 3-fasenmotor: controleer dat de motor in de richting van de pijl draait (zie sticker op de ventilatorkap). Bij onjuiste draairichting: neem contact op met een elektricien.
5. Zodra het volledige toerental bereikt is, de afsluiter aan de perszijde volledig openen.
6. Controleer de mechanical seal op lekkage.

## 7 Storingen

### LET OP

Het is normaal dat er van tijd tot tijd enkele druppels water door de mechanical seal gaat lekken. Dat geldt met name tijdens de inlooptijd.

Afhankelijk van de waterkwaliteit en het aantal bedrijfsuren kan de mechanical seal gaan lekken.

➔ Wanneer er permanent water vrijkomt, moet de mechanical seal worden vervangen.

### LET OP

Wij adviseren bij onregelmatigheden eerst contact op te nemen met het bedrijf dat het zwembad heeft aangelegd.

## 7.1 Overzicht

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Pomp wordt door een thermische zekering of motorbeveiligingsschakelaar buiten bedrijf gezet.	Overbelasting	→ Pomp controleren. Zie hoofdstuk 7.1.1 op bladzijde 26.
Pomp zit vast.	De mechanical seal zit vast door een langere periode van stilstand.	→ Draai de motoras door. Zie hoofdstuk 6.2 op bladzijde 23. → Reinig de pomp.
Er komt continu water uit de pomp.	De mechanical seal lekt.	→ Vervang de mechanical seal.
Harde motorgeluiden.	– Kogellager defect. – Onjuiste draairichting	→ Laat het kogellager vervangen door een monteur. → Neem contact op met een elektricien

### 7.1.1 Pomp controleren na het in werking zetten van de beveiligingsschakelaar

Voer onderstaande handelingen uit wanneer de motor door de thermische zekering of de motorbeveiligingsschakelaar is uitgeschakeld:

1. Scheid de installatie van de netspanning.
2. Draai de motoras aan de ventilatorzijde met een schroevendraaier door om te controleren of deze soepel loopt.

#### Draait de motoras zwaar:

1. Verwijder de schroevendraaier.

2. Neem contact op met de klantenservice/het bedrijf dat het zwembad heeft aangelegd om de pomp te laten controleren.

#### **Draait de motoras soepel:**

1. Verwijder de schroevendraaier.
2. Afsluiter aan de perszijde uitsluitend **half** openen.
3. Sluit de pomp weer aan op de netspanning.

#### **LET OP**

Wanneer de pomp vastzit, kan de motor door meerdere keren inschakelen beschadigen.

- ➔ Zorg dat de pomp/installatie slechts een keer wordt ingeschakeld.

4. Wachten tot de thermische zekering de motor na het afkoelen daarvan automatisch inschakelt.  
– of –  
De motorbeveiligingsschakelaar indrukken.
5. Zodra het volledige toerental bereikt is, de afsluiter aan de perszijde volledig openen.
6. Laat stroomtoevoer, zekeringen en stroomverbruik door een elektricien controleren.
7. Neem contact op met klantenservice wanneer de thermische zekering of de motorbeveiligingsschakelaar de motor opnieuw uitschakelt.

### **7.1.2 Reserveonderdelenlijsten**

Reserveonderdelenlijsten voor de betreffende producten zijn te vinden op de website [www.speck-pumps.com](http://www.speck-pumps.com).

## 8 Onderhoud

### LET OP

- ➔ Sluit voorafgaand aan onderhoudswerkzaamheden alle afsluiters en maak alle leidingen leeg.

#### Alle pompen

Wanneer?	Wat?
Regelmatig	➔ Filtermandje reinigen.
Bij bevroeringsgevaar	➔ Maak de pomp en leidingen die kunnen bevriezen tijdig leeg.

#### Extra bij uitvoering met kunststof lantaarn (-AK)

Wanneer?	Wat?
Regelmatig	➔ Zoutkristallen, veroorzaakt door zout water, verwijderen. Zie hoofdstuk 8.3 op bladzijde 30.
Na een langere periode van stilstand	➔ Pomp met leidingwater spoelen, om kristalvorming aan de mechanical seal te vermijden.

- ➔ Na beëindiging van de onderhoudswerkzaamheden alle vereiste maatregelen voor de inbedrijfstelling uitvoeren. Zie hoofdstuk 6 op bladzijde 23.

### 8.1 Deksel/filtermandje demonteren respectievelijk monteren

Voor diverse werkzaamheden moeten deksel en filtermandje, indien aanwezig, verwijderd worden. Zie punt 8.1 op het bijbehorende datablad met pompgegevens.

## 8.2 Filtermandje reinigen

1. Pomp uitschakelen.
2. Afsluiters sluiten.
3. Deksel losschroeven.
4. Filtermandje verwijderen.
5. Filtermandje met water afspoelen.
6. Filtermandje terugplaatsen.

### LET OP

Hoog geconcentreerde waterbehandelingsproducten kunnen de pomp beschadigen!

➔ Waterbehandelingsproducten, met name in tabletvorm, mogen niet in het filtermandje gelegd worden.


### LET OP

Wanneer het deksel met gereedschap te strak wordt vastgedraaid, kan het later moeilijker worden geopend.

➔ Uitsluitend handvast aandraaien.

7. Breng het deksel aan en draai het vast.

### 8.3 Zoutkristallen bij uitvoering met kunststof lantaarn (-AK) verwijderen



Afb. 4

1. Scheid de installatie van de netspanning.
2. Met een schroevendraaier de zoutkristallen aan de lantaarn (1) van boven af tussen de ribben voorzichtig verwijderen.
3. Afvallende zoutkristallen van de motorvoet (2) verwijderen.
4. Controleren of de motoras volledig vrij van zoutkristallen is en dat deze zichtbaar is.
5. Draai de motoras rond aan de ventilatorzijde met een schroevendraaier. De motoras moet makkelijk rond kunnen draaien.
6. Sluit de pomp weer aan op de netspanning.

### 8.4 Buitenbedrijfstelling

1. Schakel de pomp uit.
2. Afsluiters aan de zuig- en perszijde sluiten.
3. Maak de pomp en leidingen leeg.
4. Bij bevroeringsgevaar pomp en bevroeringsgevoelige leidingen in een droge en vorstvrije ruimte opslaan



## **8.5 Garantie**

De garantie omvat alle geleverde apparaten en onderdelen. Uitgezonderd is echter natuurlijke slijtage (DIN 3151/ DIN-EN 13306) van alle draaiende resp. dynamisch belaste onderdelen, inclusief onder spanning staande elektronische componenten.

### 9 Verwijdering

- ➔ De pomp/installatie kan aan het einde van de levensduur gratis worden ingeleverd bij de lokale milieustraat. Een verwijdering via het normale huisvuil is niet toegestaan!
- ➔ Verwijder het verpakkingsmateriaal via het huisvuil.

## 10 Index

### B

Buitenbedrijfstelling 30

### E

Elektrische aansluiting 22

### G

Gebruik volgens bestemming 7

### I

Inbedrijfstelling 23

### L

leiding 11, 18, 21

Leiding 18

### M

mechanical seal 25

### O

Onderhoud 28

onjuist gebruik 7

Overige relevante documenten 5

### P

Plaatsing 20

Pomp inschakelen 24

### R

reserveonderdelen 8

### S

Storingen 25

Overzicht 26

### T


Transport 15

### V

Verwijdering 32

---

---

**IT      Manuale d'istruzioni****Pompe aspirazione normale e autoadescenti  
con/senza campana in plastica (AK)**

W90.80.026-P



BADU® e' un marchio  
SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH

Hauptstraße 3  
91233 Neunkirchen am Sand, Germany  
Telefono +49 9123 949-0  
Fax +49 9123 949-260  
info@speck-pumps.com  
www.speck-pumps.com

Tutti i diritti riservati.

I contenuti non potranno essere diffusi, riprodotti,  
modificati né ceduti a terzi senza il consenso scritto di  
Speck Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH.

Questo documento e tutti i documenti contenuti  
nell'allegato non sono soggetti ad alcuna revisione!

**Ci riserviamo variazioni tecniche!**

---

## Indice

<b>1</b>	<b>Informazioni sul presente documento .....</b>	<b>5</b>
1.1	Utilizzo delle presenti istruzioni .....	5
1.2	Altra documentazione valida .....	5
1.2.1	Simboli e mezzi illustrativi.....	5
<b>2</b>	<b>Sicurezza .....</b>	<b>7</b>
2.1	Uso conforme.....	7
2.1.1	Possibili usi errati .....	7
2.2	Qualifica del personale.....	7
2.3	Disposizioni di sicurezza .....	8
2.4	Dispositivi di protezione.....	8
2.5	Modifiche strutturali e parti di ricambio .....	8
2.6	Segnali - etichette .....	9
2.7	Rischi residui.....	9
2.7.1	Caduta di componenti .....	9
2.7.2	Parti rotanti.....	9
2.7.3	Energia elettrica .....	10
2.7.4	Superfici ad alta temperatura .....	10
2.7.5	Sostanze pericolose .....	10
2.7.6	Pericolo di aspirazione .....	10
2.8	Guasti.....	10
2.9	Evitare danni materiali.....	11
2.9.1	Perdite e rottura di tubi .....	11
2.9.2	Funzionamento a secco .....	11
2.9.3	Cavitazione .....	12
2.9.4	Surriscaldamento .....	12
2.9.5	Colpi d'ariete .....	12
2.9.6	Bloccaggio della pompa .....	12
2.9.7	Scarico delle perdite.....	13
2.9.8	Pericolo di gelo.....	13
2.9.9	Utilizzo sicuro del prodotto .....	13
<b>3</b>	<b>Descrizione .....</b>	<b>14</b>
3.1	Funzione .....	14
<b>4</b>	<b>Trasporto ed immagazzinamento temporaneo.....</b>	<b>15</b>
4.1	Sollevare la pompa .....	15

<b>5</b>	<b>Installazione .....</b>	<b>17</b>
5.1	Luogo di montaggio.....	17
5.1.1	Installazione all'aperto .....	17
5.1.2	Scarico di fondo deve essere presente .....	17
5.1.3	Ventilazione e scarico dell'aria .....	17
5.1.4	Trasmissione di vibrazioni sonore intrinseche e propagantesi attraverso l'aria.....	17
5.1.5	Riserva di spazio .....	18
5.1.6	Elementi di fissaggio .....	18
5.2	Tubazioni .....	18
5.2.1	Dimensionamento delle tubazioni.....	18
5.2.2	Posa delle tubazioni .....	18
5.3	Installazione .....	20
5.3.1	Montaggio della pompa e collegamento alla tubazione .....	21
5.4	Collegamento elettrico.....	22
<b>6</b>	<b>Messa in servizio .....</b>	<b>23</b>
6.1	Riempire con acqua la pompa autoadescante .....	23
6.2	Controllo della scorrevolezza della pompa .....	23
6.3	Accensione della pompa .....	24
<b>7</b>	<b>Guasti .....</b>	<b>25</b>
7.1	Panoramica .....	26
7.1.1	Controllare la pompa dopo l'intervento di un interruttore/ salvamotore .....	26
7.1.2	Liste dei pezzi di ricambio .....	27
<b>8</b>	<b>Manutenzione/controllo.....</b>	<b>28</b>
8.1	Smontaggio e montaggio del coperchio/cestello .....	28
8.2	Pulire il cestello .....	29
8.3	Eliminare i cristalli di sale sulla pompa con campana in plastica (-AK).....	30
8.4	Messa fuori servizio.....	30
8.5	Garanzia .....	31
<b>9</b>	<b>Smaltimento .....</b>	<b>32</b>
<b>10</b>	<b>Indice .....</b>	<b>33</b>



# 1 Informazioni sul presente documento

## 1.1 Utilizzo delle presenti istruzioni

Queste istruzioni sono parte pompa/impianto. Pompa/impianto è stato prodotto e controllato secondo le regole tecniche riconosciute ed approvate. Il suo utilizzo non conforme, la sua manutenzione insufficiente o interventi non consentiti su di esso possono tuttavia comportare pericoli anche letali o danni materiali.

- ➔ Leggere attentamente le presenti istruzioni prima dell'uso.
- ➔ Conservare le istruzioni per tutta la durata del prodotto.
- ➔ Rendere le istruzioni costantemente accessibili al personale di servizio e di manutenzione.
- ➔ Consegnare le istruzioni ad ogni proprietario o utilizzatore futuro.

## 1.2 Altra documentazione valida

- Scheda tecnica della pompa
- Elenco dei colli

### 1.2.1 Simboli e mezzi illustrativi

Nelle presenti istruzioni si fa uso di avvertenze per evitare lesioni alle persone.

- ➔ Leggere ed osservare le avvertenze in qualsiasi caso.

#### **PERICOLO**

Pericolo per le persone.

La mancata osservanza causa la morte o gravi lesioni.

#### **AVVERTENZA**

Pericolo per le persone.

La mancata osservanza può causare la morte o gravi lesioni.

#### **ATTENZIONE**

Pericolo per le persone.

La mancata osservanza può causare lesioni lievi o di media gravità.

### AVVISO

Avvertenze per evitare danni materiali, per migliorare la comprensione o per ottimizzare i processi di lavoro.

---

Per illustrare e chiarire l'uso corretto, informazioni importanti ed avvertenze tecniche sono evidenziate in modo particolare.

Simbolo	Significato
➔	Singola azione da compiere.
1. 2.	Istruzioni per una serie di azioni da compiere. ➔ Rispettare l'ordine delle azioni.

## 2 Sicurezza

### 2.1 Uso conforme

La pompa è stata realizzata per la circolazione dell'acqua delle piscine in collegamento con un gruppo di filtraggio (filtro). Per le eccezioni si veda la scheda tecnica della pompa.

Dell'uso conforme fa parte anche il rispetto delle seguenti informazioni:

- Il presente manuale
- Scheda tecnica della pompa

La pompa può essere messa in funzione solo entro i limiti d'impiego e le curve caratteristiche indicate nella scheda tecnica.

Qualsiasi altro impiego oltre quello previsto è considerato **non conforme**.

#### 2.1.1 Possibili usi errati

- Montaggio della pompa/impianto con sistema di tubi sottoposto a sollecitazioni meccaniche/in tensione.
- Azionamento della pompa/impianto al di fuori del suo campo d'impiego, così come precisato all'interno della scheda tecnica, ad esempio in presenza di una pressione eccessiva del sistema.
- Apertura e riparazione della pompa/impianto da parte di personale non qualificato.

### 2.2 Qualifica del personale

Questo apparecchio può essere utilizzato da **bambini** a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o psichiche, insufficiente esperienza o inadeguate conoscenze purché sorvegliate da una persona responsabile della loro sicurezza o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio ed abbiano compreso i pericoli che ne possono derivare. I **bambini** non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la **manutenzione a cura dell'utente** non devono essere effettuate da **bambini** se non sorvegliati da una persona responsabile.

- ➔ Assicurarsi che i seguenti lavori siano effettuati solo da personale adeguatamente formato, con le seguenti qualifiche tecniche:

- Lavori sul sistema meccanico, ad esempio cambio cuscinetti oppure cambio tenuta meccanica: meccanico qualificato.
- Lavori sull'impianto elettrico: elettricista qualificato.
- ➔ Assicurare che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  - Il personale non ancora in possesso della qualifica necessaria viene debitamente addestrato prima di essere incaricato di svolgere compiti tipici dell'impianto.
  - Le competenze del personale, ad esempio per i lavori sul prodotto, sull'equipaggiamento elettrico o sui dispositivi idraulici, sono definite in funzione della qualifica e della descrizione del posto di lavoro.
  - Il personale ha letto le presenti istruzioni ed ha compreso le diverse fasi di lavoro necessarie.

### 2.3 Disposizioni di sicurezza

Dell'osservanza delle disposizioni di legge e delle direttive in materia è responsabile il gestore dell'impianto.

- ➔ Per l'utilizzo pompa/impianto osservare le seguenti disposizioni:
  - Il presente manuale
  - Cartelli di pericolo e di avvertimento sul prodotto
  - Altra documentazione valida
  - Disposizioni nazionali sulla prevenzione degli infortuni
  - Disposizioni di lavoro, di esercizio e di sicurezza interne del gestore

### 2.4 Dispositivi di protezione

L'intervento su componenti in movimento, come ad esempio giunto e/o del ventola, può provocare lesioni gravi.

- ➔ Far funzionare la pompa/impianto solo con protezione contro i contatti accidentali.

### 2.5 Modifiche strutturali e parti di ricambio

Trasformazioni o modifiche possono influenzare negativamente la sicurezza operativa.

- ➔ Trasformare o modificare pompa/impianto solo dopo aver contattato il costruttore.

- ➔ Utilizzare solo parti di ricambio originali o accessori originali approvati dal costruttore.

## **2.6 Segnali - etichette**

- ➔ Tutti i segnali e le etichette presenti sull'intero pompa/impianto devono essere mantenute chiaramente leggibili.

## **2.7 Rischi residui**

### **2.7.1 Caduta di componenti**

Gli occhielli per il trasporto presenti sul motore sono progettati per il solo peso del motore. Se utilizzati per il gruppo pompa completo, gli occhielli possono rompersi.

- ➔ Fissare il gruppo pompa, costituito da motore e pompa, sia sul lato motore sia sul lato della pompa. Vedere Fig. 2 a pagina 16.
- ➔ Utilizzare esclusivamente apparecchi di sollevamento e mezzi d'imbragatura idonei e in perfette condizioni tecniche.
- ➔ Non sostare sotto i carichi sospesi.

### **2.7.2 Parti rotanti**

Pericolo di taglio e di schiacciamento dovuto alle parti rotanti scoperte.

- ➔ Svolgere qualsiasi lavoro solo se la pompa/impianto è spenta.
- ➔ Prima di svolgere un lavoro proteggere la pompa/impianto dalla riaccensione.
- ➔ Immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori rimontare rispettivamente rimettere in funzione tutti i dispositivi di protezione.

Nelle pompe con campana in plastica (-AK) l'albero della pompa in rotazione può catturare capelli, gioielli e indumenti.

- ➔ Nelle vicinanze di una pompa con campana in plastica (-AK) durante il funzionamento prestare attenzione ai seguenti aspetti:
  - Indossare indumenti aderenti.
  - Raccogliere i capelli in una retina.
  - Non indossare gioielli.

### 2.7.3 Energia elettrica

Nei lavori sull'impianto elettrico, il pericolo di folgorazione aumenta a causa dell'ambiente umido.

Anche un'installazione dei conduttori di protezione non eseguita correttamente può causare folgorazione elettrica, ad esempio per ossidazione o rottura dei cavi.

- ➔ Osservare le disposizioni VDE e dell'azienda elettrica locale.
- ➔ Piscina e le loro aree di sicurezza devono essere conformemente a DIN VDE 0100-702.
- ➔ Prima di svolgere lavori sull'impianto elettrico adottare le seguenti misure:
  - Staccare l'impianto dall'alimentazione elettrica.
  - Applicare un cartello di avviso: „ Non accendere! Si sta lavorando sull'impianto."
  - Verificare l'assenza della tensione.
- ➔ Controllare regolarmente lo stato corretto dell'impianto elettrico.

### 2.7.4 Superfici ad alta temperatura

Il motore elettrico può raggiungere temperature fino a 70 °C. Ne deriva il pericolo di ustioni.

- ➔ Non toccare il motore in funzione.
- ➔ Far raffreddare il motore prima di svolgere lavori sulla pompa/impianto.

### 2.7.5 Sostanze pericolose

- ➔ Assicurarsi che le perdite di fluidi pericolosi possano essere smaltite senza danneggiare le persone né l'ambiente.
- ➔ Durante lo smontaggio decontaminare completamente la pompa.

### 2.7.6 Pericolo di aspirazione

Assicurarsi che le aperture di aspirazione corrispondano alle attuali direttive, norme e schede di istruzioni.

## 2.8 Guasti

- ➔ In caso di guasti arrestare e spegnere immediatamente l'impianto.
- ➔ Far eliminare subito tutti i guasti.

**Pompa bloccata**

Se si tenta di accendere ripetutamente una pompa bloccata, il motore può subire danni. Attenersi alle seguenti regole:

- ➔ Non tentare di accendere la pompa/impianto più volte di seguito.
- ➔ Ruotare l'albero del motore. Vedere capitolo 6.2 a pagina 23.
- ➔ Pulire la pompa.

**2.9 Evitare danni materiali****2.9.1 Perdite e rottura di tubi**

Le vibrazioni e la dilatazione termica possono causare la rottura dei tubi.

- ➔ Installare la pompa/impianto in modo da ridurre la trasmissione di vibrazioni sonore intrinseche e propagantesi attraverso l'aria ed osservando la normativa in materia.

Il superamento delle forze massime ammissibili agenti sui tubi può causare punti di perdita sui raccordi o sulla pompa stessa.

- ➔ Non utilizzare la pompa come punto di sostegno dei tubi.
- ➔ Collegare i tubi senza sottoporli a sollecitazioni meccaniche e fissarli in modo elastico. Se necessario, montare compensatori.
- ➔ Se la pompa presenta perdite, l'impianto deve essere spento e staccato dalla rete.

**2.9.2 Funzionamento a secco**

Il funzionamento a secco può causare il danneggiamento irreparabile di tenute meccaniche e di parti di plastica entro pochi secondi.

- ➔ Non far funzionare a secco la pompa. Ciò vale anche per il controllo del verso di rotazione.
- ➔ Prima dell'avviamento sfiatare la pompa ed il tubo di aspirazione.

### 2.9.3 Cavitazione

Delle tubazioni eccessivamente lunghe aumentano la resistenza. Ciò dà luogo al rischio di cavitazione.

- ➔ Verificare che il tubo di aspirazione sia ermetico.
- ➔ Rispettare la lunghezza massima della tubazione.
- ➔ Attivare la pompa solamente con la valvola sul lato mandata aperta solo a metà.
- ➔ Aprire completamente la valvola sul lato dell'aspirazione.

### 2.9.4 Surriscaldamento

I seguenti fattori possono portare ad un surriscaldamento della pompa:

- Pressione eccessiva sul lato di mandata.
- Salvamotore regolato in modo errato.
- Temperatura ambiente eccessiva.
- ➔ Non far funzionare la pompa con valvole chiuse.
- ➔ Per le pompe con motore trifase installare degli interruttori di protezione e impostarli in maniera corretta.
- ➔ Non superare la temperatura ambiente ammissibile di 40 °C.

### 2.9.5 Colpi d'ariete

La chiusura improvvisa di una valvola chiusa può causare colpi d'ariete che superano di diverse volte la pressione massima ammissibile del corpo pompa.

- ➔ Montare degli ammortizzatori di pressione o un polmone compensatore.
- ➔ Non utilizzare valvole che chiudono di colpo.

### 2.9.6 Bloccaggio della pompa

La presenza di particelle di sporco nel tubo di aspirazione può intasare e bloccare la pompa.

- ➔ Non azionare la pompa senza cestello rispettivamente senza la maniglia cestello.
- ➔ Prima della messa in servizio e dopo lunghi periodi di fermo o di immagazzinamento controllare la scorrevolezza della pompa.



**2.9.7 Scarico delle perdite**

Un insufficiente scarico delle perdite può danneggiare il motore.

- ➔ Non ostruire e non tappare lo scarico delle perdite tra il corpo della pompa ed il motore.

**2.9.8 Pericolo di gelo**

- ➔ Svuotare tempestivamente la pompa/l'impianto ed i tubi a rischio di gelo.

**2.9.9 Utilizzo sicuro del prodotto**

L'utilizzo sicuro del prodotto non è più garantito nelle seguenti condizioni:

- ➔ Stato irregolare del sistema di tubazione.
- ➔ Pompa bloccata. Vedere capitolo 2.8 a pagina 10.
- ➔ Dispositivi di protezione difettosi o assenti, ad esempio protezione dai contatti accidentali.
- ➔ Se la pompa/impianto viene montata/o con tubazione distorta.

### 3 Descrizione




Fig. 1

**A** Pompa aspirazione normale

**B** Pompa autoadescante

(1) Raccordo di aspirazione

(3) Motore

(2) Raccordo di mandata

(4) Coperchio con cestello

#### 3.1 Funzione

La pompa aspira l'acqua dalla piscina passando da una valvola ed arrivando al raccordo di aspirazione (1). Il cestello (4), se presente, filtra lo sporco di dimensioni maggiori. L'acqua viene ripompata all'impianto di filtraggio attraverso il raccordo di mandata (2) e passando una valvola.

## 4 Trasporto ed immagazzinamento temporaneo

### AVVISO

Corrosione a causa dell'immagazzinamento in aria umida e soggetta a sbalzi termici!

L'acqua di condensa può attaccare gli avvolgimenti e le parti metalliche.

- ➔ Immagazzinare temporaneamente la pompa/impianto in un ambiente asciutto ed a temperatura possibilmente costante.

### AVVISO

Danneggiamento della filettatura e penetrazione di corpi estranei attraverso bocchettoni - raccordi non protetti!

- ➔ Eliminare le coperture dei bocchettoni - raccordi solo prima di procedere al collegamento delle tubazioni.

### 4.1 Sollevare la pompa

#### AVVERTENZA

Morte o schiacciamento degli arti a seguito di caduta delle merci trasportate!

Gli occhielli per il trasporto presenti sul motore sono progettati per il solo peso del motore. Se utilizzati per il gruppo pompa completo, gli occhielli possono rompersi.

- ➔ Agganciare il gruppo della pompa, sul lato motore e sul lato della pompa, ai previsti punti di attacco - fissaggio.
- ➔ Utilizzare esclusivamente apparecchi di sollevamento e mezzi d'imbragatura idonei, aventi una portata sufficiente.
- ➔ Non sostare sotto i carichi sospesi.
- ➔ Il baricentro della pompa giace nella zona del motore.




Fig. 2

## **5 Installazione**

### **5.1 Luogo di montaggio**

#### **5.1.1 Installazione all'aperto**

- ➔ Per aumentare la durata utile della pompa predisporre un semplice parapiovvia.

#### **5.1.2 Scarico di fondo deve essere presente**

- ➔ Dimensionare lo scarico di fondo secondo i seguenti criteri:
  - Grandezza della piscina.
  - Portata volumetrica dell'acqua in ricircolo.

#### **5.1.3 Ventilazione e scarico dell'aria**

- ➔ Assicurare una ventilazione ed uno scarico dell'aria sufficienti. La ventilazione e lo scarico dell'aria devono soddisfare le seguenti condizioni:
  - Evitare acqua di condensa.
  - Distanza minima del copriventola dalla parete: 50 mm.
  - Raffreddamento del motore della pompa e di altre parti dell'impianto, ad esempio quadri elettrici e centraline di comando.
  - Limitazione della temperatura ambientale a massimo 40 °C.

#### **5.1.4 Trasmissione di vibrazioni sonore intrinseche e propagantesi attraverso l'aria**

- ➔ Rispettare le disposizioni sulla protezione edilizia contro il rumore, ad esempio DIN 4109.
- ➔ Installare la pompa in modo da ridurre la trasmissione di vibrazioni sonore intrinseche e propagantesi attraverso l'aria. Come appoggio sono adatti materiali che assorbono le vibrazioni. Esempi:
  - Ammortizzatori in gomma-metallo
  - Pannelli di sughero
  - Materiali espansi di durezza sufficiente

### 5.1.5 Riserva di spazio

- ➔ Dimensionare lo spazio libero di riserva in maniera tale che l'unità del motore possa essere smontata in direzione della ventola del motore e il cestello possa essere smontato verso l'alto. Vedere il disegno quotato nella scheda tecnica della pompa.

### 5.1.6 Elementi di fissaggio

- ➔ Fissare la pompa con viti.

## 5.2 Tubazioni

### 5.2.1 Dimensionamento delle tubazioni

Tubi di aspirazione di lunghezza eccessiva comportano notevoli svantaggi:

- Resistenza maggiore, per cui comportamento di aspirazione peggiore e rischio di cavitazione maggiore.
- Tempo di aspirazione più lungo, fino a dodici minuti.

Le dimensioni dei tubi, indicate nella scheda tecnica della pompa, valgono solo per tubi di lunghezza massima 5 m.

In presenza di tubi di lunghezza maggiore, occorre prestare attenzione alle perdite di carico.

- ➔ Dimensionare le tubazioni in conformità con i dati indicati nelle tabelle. Vedi scheda tecnica della pompa.

### 5.2.2 Posa delle tubazioni

- ➔ Tubazione di aspirazione e di mandata deve essere il più corta possibile e posata in posizione piana.
- ➔ Evitare improvvise variazioni della sezione e della direzione del tubo.
- ➔ Se possibile collocare il tubo di aspirazione sotto il livello dell'acqua.
- ➔ Posare la tubazione secondo quanto indicato, per evitare la formazione di sacche d'aria:
  - In mandata: a caduta continua.
  - In aspirazione: ad ascesa continua.
- ➔ Se la pompa viene installata al di sopra il livello dell'acqua, montare una valvola di fondo in aspirazione (per le pompe ad aspirazione normale è necessaria; è invece consigliata per le pompe autoadescanti). In questo modo in caso di arresto il

tubo di aspirazione non si svuoterà e il tempo di aspirazione, ad esempio successivamente alla pulizia del cestello, resterà contenuto.

- ➔ Nel caso in cui non sia possibile escludere un'ostruzione ad esempio da paglia o da erba, inserire un cestello - filtro nella mandata o nell'aspirazione.
- ➔ In funzione della tipologia di pompa e impianto inserire una valvola di non ritorno.
- ➔ Nella tubazione di aspirazione e di mandata montare una saracinesca.
- ➔ Evitare il montaggio di valvole che chiudono a colpi nelle tubazioni. Eventualmente montare degli ammortizzatori di pressione o un polmone compensatore.

### AVVISO

In caso di tubazione non a tenuta, la pompa aspirerà in maniera non corretta o non aspirerà affatto.

---

- ➔ Verificare la tenuta dell'aspirazione e accertarsi che il coperchio sia avvitato in maniera fissa.

### 5.3 Installazione

La pompa potrà essere montata sotto il livello dell'acqua nel servizio di mandata o sopra il livello dell'acqua nel servizio di aspirazione.




Fig. 3

**A** Montaggio sopra il livello dell'acqua = funzionamento aspirazione

**B** Montaggio sotto il livello dell'acqua = funzionamento sottobattente

**(1)** La valvola di fondo è necessaria per le pompe ad aspirazione normale

In funzionamento aspirazione le portate possono essere ridotte causa tubazioni troppo lunghe, diametri ridotti e perdite di carico.



### 5.3.1 Montaggio della pompa e collegamento alla tubazione

1. Montare la pompa orizzontalmente e all'asciutto. Durante tale operazione rispettare le distanze massime rispetto al livello dell'acqua, significa l'altezza geodetica. Vedi scheda tecnica della pompa.

#### AVVISO

Il motore può essere danneggiato dall'insufficiente deflusso - gocciolamento!

- ➔ Non ostruire né chiudere i punti di deflusso tra il corpo pompa e il motore.

#### AVVISO

La tenuta ermetica effettuata in maniera non corretta può danneggiare la filettatura e compromettere l'effetto di tenuta!

In funzione del tipo di pompa potranno essere utilizzati nastri di Teflon o il previsto raccordo per il montaggio dei tubi.

In caso di incollaggi ABS è necessario considerare un tempo di indurimento di almeno dodici ore.

#### AVVISO

Sollecitazioni meccaniche non consentite possono danneggiare la pompa!

- ➔ Raccordare la tubazione subito prima della pompa e quindi effettuare il collegamento, senza tensioni.

2. Collegare le tubazioni in assenza di tensione, come da scheda VDMA 24277. A partire da  $d = 90$  si rende necessario impiegare elementi di compensazione. In presenza di  $d = 75$  mm gli elementi di compensazione sono consigliati.
3. Assicurarsi che eventuali perdite non provochino danni. Se necessario integrare un apposito dispositivo di raccolta.



#### AVVERTENZA

Fluidi pompanti nocivi alla salute!

- ➔ Attenersi alle disposizioni di legge in materia di smaltimento di fluidi nocivi alla salute.

### 5.4 Collegamento elettrico

#### **AVVERTENZA**

Pericolo di folgorazione a causa di un collegamento improprio!

- ➔ Osservare le disposizioni VDE e dell'azienda elettrica locale.
- ➔ Installare le pompe per piscine e le loro aree di sicurezza conformemente a DIN VDE 0100-702.

- ➔ Installare un dispositivo di separazione per l'interruzione dell'alimentazione elettrica con un'apertura minima di contatto di 3 mm per ciascun polo.

#### **AVVERTENZA**

Pericolo di folgorazione causato da corpo sotto tensione!

- ➔ Per le pompe con motore trifase o con motore monofase senza protezione del motore (vedi dati pompa), è necessario installare una protezione - salvamotore impostati correttamente. Prestare attenzione ai valori riportati sulla targhetta.
- ➔ Proteggere il circuito elettrico con un interruttore di sicurezza per correnti di guasto tarato su una corrente nominale di guasto  $I_{FN} \leq 30 \text{ mA}$ .
- ➔ Utilizzare solo cavi di tipo adatto secondo le disposizioni regionali.
- ➔ Adattare la sezione minima dei cavi alla potenza del motore ed alla lunghezza dei cavi.
- ➔ Se possono presentarsi situazioni pericolose, predisporre un interruttore di arresto di emergenza secondo DIN EN 809. Secondo questa norma la decisione deve essere presa dal costruttore/gestore.
- ➔ Collegamento in sede di montaggio:
  - Protezione 1~ 230 V/3~ 400 V con fusibile 16 A ritardato o con interruttore automatico K 16 A.

## 6 Messa in servizio

### AVVISO

Danneggiamento della pompa/impianto dovuto al funzionamento a secco!

- ➔ Assicurare che la pompa/impianto sia sempre piena d'acqua. Ciò vale anche per il controllo del verso di rotazione.

### 6.1 Riempire con acqua la pompa autoadescante

1. Togliere il coperchio. Vedere capitolo 8.1 a pagina 28.

### AVVISO

Prodotti di trattamento dell'acqua in concentrazione eccessivamente elevata possono danneggiare la pompa!

- ➔ Non inserire nel cestello prodotti di trattamento dell'acqua, in particolare sotto forma di pastiglie.

2. Riempire la pompa con acqua pulita sino al raccordo di aspirazione.

### AVVISO

Il serraggio eccessivo del coperchio servendosi dell'utensile di apertura ne rende più difficoltosa la riapertura.

- ➔ Serrare soltanto a mano.

3. Posizionare il coperchio e serrarlo.

### 6.2 Controllo della scorrevolezza della pompa

Dopo un lungo periodo di fermo è necessario controllare la scorrevolezza della pompa spenta e con tensione staccata.

- ➔ Inserire un cacciavite nella fessura sull'estremità dell'albero del motore, lato del ventola, e ruotare.
  - oppure –
- ➔ Se sull'estremità dell'albero del motore non è presente una fessura: togliere il copriventola e ruotare manualmente la ventola nel senso di rotazione del motore.

## 6.3 Accensione della pompa

Premesse:

- Se disponibile, il cestello è montato.
  - Il coperchio è montato a tenuta.
1. Aprire completamente la valvola dal lato dell'aspirazione.
  2. Aprire solo **a metà** la valvola lato mandata.

### AVVISO

Danneggiamento della pompa dovuto al funzionamento a secco!

➔ Sfiatare la pompa ed il tubo di aspirazione.

---

3. Accendere la pompa/impianto.

### AVVISO

Se la pompa possiede un motore trifase e ruota in senso sbagliato, la pompa/impianto è molta rumorosa e rende di meno.

---

4. In caso di motore trifase: verificare che il motore ruoti in verso concorde a quello della freccia incollata sul copri ventola. Se il verso di rotazione è sbagliato: contattare un elettricista qualificato.
5. Una volta raggiunto il numero massimo di giri, aprire completamente la valvola sul lato di mandata.
6. Controllare l'ermeticità della tenuta meccanica.

## 7 Guasti

### AVVISO

Di tanto in tanto è normale che qualche goccia d'acqua fuoriesca dalla tenuta meccanica. Ciò si verifica specialmente durante il periodo di rodaggio.

La tenuta meccanica può diventare non più ermetica a seconda delle proprietà dell'acqua e del numero di ore di funzionamento.

➔ In caso di fuoriuscita permanente di acqua sostituire la tenuta meccanica.

---

### AVVISO

In caso di irregolarità suggeriamo di contattare innanzitutto il costruttore della piscina.

---

## 7.1 Panoramica

Guasto	Possibile causa	Rimedio
La pompa viene messa fuori uso dalla protezione/salvamotore.	Sovraccarico	➔ Controllare la pompa. Vedere capitolo 7.1.1 a pagina 26.
La pompa e' bloccata.	Tenuta meccanica incollata a seguito di fermo prolungato.	➔ Ruotare l'albero motore. Vedere capitolo 6.2 a pagina 23. ➔ Pulire la pompa.
Dalla pompa fuoriesce costantemente acqua.	Tenuta meccanica perde.	➔ Sostituire la tenuta meccanica.
Il motore è molto rumoroso.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Cuscinetto a sfera difettoso.</li> <li>– Senso di rotazione sbagliato.</li> </ul>	➔ Chiedere a un meccanico di sostituire il cuscinetto. ➔ Contattare un elettricista qualificato.

### 7.1.1 Controllare la pompa dopo l'intervento di un interruttore/salvamotore

Se il motore è stato spento da un contatto di sicurezza dell'avvolgimento o da salvamotore, adottare i seguenti provvedimenti:

1. Staccare l'impianto dall'alimentazione elettrica.
2. Con un cacciavite ruotare l'albero del motore dal lato del ventola controllandone la scorrevolezza.

#### L'albero del motore oppone troppa resistenza:

1. Togliere il cacciavite.
2. Contattare il servizio di assistenza/costruttore piscina e far controllare la pompa.

**L'albero del motore è scorrevole:**

1. Togliere il cacciavite.
2. Aprire solo a **metà** la valvola lato mandata.
3. Ricollegare al l'alimentazione elettrica.

**AVVISO**

Se la pompa è bloccata, il motore può subire danni se viene acceso ripetutamente.

➔ Assicurare che la pompa/impianto venga accesa una sola volta.

4. Attendere sino al momento in cui il contatto di protezione si attivi automaticamente, una volta terminato il raffreddamento.  
– oppure –  
Resetare il salvamotore.
5. Una volta raggiunto il numero massimo di giri, aprire completamente la valvola sul lato di mandata.
6. Far controllare l'alimentazione elettrica, i fusibili e la corrente assorbita da un elettricista qualificato.
7. Se il salvamotore spegne di nuovo il motore, contattare il servizio di assistenza.

**7.1.2 Liste dei pezzi di ricambio**

Per le liste dei pezzi di ricambio dei singoli prodotti si prega di visitare il sito [www.speck-pumps.com](http://www.speck-pumps.com).

## 8 Manutenzione/controllo

### AVVISO

- ➔ Prima di qualsiasi intervento di manutenzione, chiudere tutte le saracinesche e svuotare le tubazioni.

#### Tutte le pompe

Quando?	Cosa?
Regolarmente	➔ Pulire il cestello del filtro.
In caso di pericolo di gelo	➔ Svuotare per tempo la pompa e i componenti esposti al gelo.

#### Note aggiuntive per le pompe con campana in plastica (-AK)

Quando?	Cosa?
Regolarmente	➔ Eliminare i cristalli di sale prodotti dall'acqua salina. Vedere capitolo 8.3 a pagina 30.
Prima di un arresto prolungato	➔ Lavare la pompa con acqua di rubinetto, in maniera tale da evitare la formazione di cristalli sulla tenuta meccanica.

- ➔ Una volta portati a termine i lavori di manutenzione, effettuare tutte le attività previste per la messa in funzione. Vedere capitolo 6 a pagina 23.

### 8.1 Smontaggio e montaggio del coperchio/cestello

Per diverse attività, se presenti, devono essere tolti il coperchio e il cestello. Vedere il punto 8.1 della relativa scheda tecnica della pompa.



## 8.2 Pulire il cestello

1. Spegnerla la pompa.
2. Chiudere le saracinesche.
3. Togliere il coperchio.
4. Estrarre il cestello.
5. Lavare il cestello con acqua.
6. Inserire il cestello.

### AVVISO

Prodotti di trattamento dell'acqua in concentrazione eccessivamente elevata possono danneggiare la pompa!

➔ Non inserire nel cestello prodotti di trattamento dell'acqua, in particolare sotto forma di pastiglie.

### AVVISO

Il serraggio eccessivo del coperchio servendosi dell'utensile di apertura ne rende più difficoltosa la riapertura.

➔ Serrare soltanto a mano.

7. Posizionare il coperchio e serrarlo.

### 8.3 Eliminare i cristalli di sale sulla pompa con campana in plastica (-AK)




Fig. 4

1. Separare l'impianto dall'alimentazione elettrica.
2. Utilizzando un cacciavite, staccare con attenzione i cristalli di sale dall'alto tra le nervature sulla campana (1).
3. Eliminare dal piedino - basamento del motore (2) la crosta salina caduta.
4. Assicurarsi che l'albero del motore sia completamente privo di cristalli di sale e ben visibile.
5. Ruotare l'albero motore sul lato della ventola, utilizzando un cacciavite. Deve essere possibile ruotare l'albero motore senza difficoltà.
6. Ripristinare l'alimentazione elettrica.

### 8.4 Messa fuori servizio

1. Spegnerla la pompa.
2. Chiudere la valvola di aspirazione e di mandata.
3. Svuotare la pompa e i tubi.
4. In caso di pericolo di gelo, immagazzinare la pompa e le tubazioni in locale asciutto e sicuro da gelate.

## **8.5 Garanzia**

La garanzia è estesa ai dispositivi forniti con tutti i componenti. Si esclude tuttavia la naturale usura/il deterioramento (DIN 3151/DIN-EN 13306) di tutti i componenti rotanti o sottoposti a dinamica, compresi i componenti elettronici sottoposti a tensione.

### 9 Smaltimento

- ➔ Al termine della sua durata utile, la pompa/impianto può essere consegnato gratuitamente a un centro di riciclaggio locale. Lo smaltimento insieme ai rifiuti domestici non è consentito!
- ➔ Smaltire il materiale di imballaggio insieme ai rifiuti domestici, seguendo le normative locali vigenti.

## **10     Indice**

### **A**

Accensione della pompa 24

Altra documentazione valida 5

### **C**

Collegamento elettrico 22

### **G**

Guasti 25

    Panoramica 26

### **I**

Installazione 20

### **M**

Manutenzione 28

Messa fuori servizio 30

Messa in servizio 23

### **P**

parti di ricambio 8

### **S**

Smaltimento 32

### **T**

tenuta meccanica 25

Trasporto 15

tubazioni 18

tubi 11, 21

Tubi 18


### **U**

usi errati 7

Uso conforme 7

---

---

**ES Instrucciones para el manejo originales****Bombas normales y auto-aspirantes con/sin  
linternas de plástico-diseño (AK)**

W90.80.026-P



BADU® es una marca de  
SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH

Hauptstraße 3  
91233 Neunkirchen am Sand, Germany  
Teléfono +49 9123 949-0  
Fax +49 9123 949-260  
info@speck-pumps.com  
www.speck-pumps.com

Todos los derechos reservados.

Los contenidos sin la autorización escrita de Speck Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH ni difundirse, reproducirse, editarse ni pasarse a terceros.

Este documento así como todos los documentos contenidos en el anexo no han de sufrir modificaciones!

**Tampoco modificaciones técnicas!**



## Índice de contenidos

<b>1</b>	<b>Acerca de este documento .....</b>	<b>5</b>
1.1	Uso de estas instrucciones .....	5
1.2	Documentos convalidados .....	5
1.2.1	Símbolos y medios de representación.....	5
<b>2</b>	<b>Seguridad .....</b>	<b>7</b>
2.1	Utilización según prescripción .....	7
2.1.1	Posible mal uso .....	7
2.2	Cualificación del personal .....	7
2.3	Prescripciones de seguridad .....	8
2.4	Dispositivos de protección.....	8
2.5	Modificaciones estructurales y piezas de recambio.....	8
2.6	Rótulos.....	9
2.7	Resto de riesgos .....	9
2.7.1	Desprendimiento de piezas .....	9
2.7.2	Componentes giratorios .....	9
2.7.3	Energía eléctrica .....	10
2.7.4	Superficies calientes .....	10
2.7.5	Material peligroso .....	10
2.7.6	Peligro por aspiración.....	10
2.8	Averías.....	11
2.9	Prevención de daños materiales .....	11
2.9.1	Filtraciones y ruptura de conductos.....	11
2.9.2	Funcionamiento en seco .....	11
2.9.3	Cavitación .....	12
2.9.4	Sobrecalentamiento .....	12
2.9.5	Impulsos de presión .....	12
2.9.6	Bloqueo de la bomba .....	12
2.9.7	Flujo de escape .....	13
2.9.8	Peligro de heladas.....	13
2.9.9	Utilización segura del producto .....	13
<b>3</b>	<b>Descripción .....</b>	<b>14</b>
3.1	Función .....	14
<b>4</b>	<b>Transporte y almacenamiento intermedio .....</b>	<b>15</b>
4.1	Elevar la bomba .....	15

<b>5</b>	<b>Instalación</b> .....	<b>17</b>
5.1	Lugar de instalación .....	17
5.1.1	Instalación al aire libre.....	17
5.1.2	Drenaje de fondo debe estar disponible .....	17
5.1.3	Ventilación y purga de aire .....	17
5.1.4	Transmisión de sonido del cuerpo y del aire .....	17
5.1.5	Reserva de espacio.....	18
5.1.6	Elementos de fijación .....	18
5.2	Conductos .....	18
5.2.1	Dimensionamiento de la tubería.....	18
5.2.2	Colocar conductos.....	18
5.3	Instalación .....	20
5.3.1	Montar la bomba y conectar los conductos .....	21
5.4	Conexión eléctrica.....	22
<b>6</b>	<b>Puesta en servicio</b> .....	<b>23</b>
6.1	Llenar con agua bombas auto-aspirantes .....	23
6.2	Comprobar la marcha fácil de la bomba.....	23
6.3	Conexión de la bomba .....	24
<b>7</b>	<b>Averías</b> .....	<b>25</b>
7.1	Resumen.....	26
7.1.1	Comprobar la bomba según reacción de un contacto/ conmutador de protección .....	26
7.1.2	Listas de piezas de recambio .....	27
<b>8</b>	<b>Mantenimiento</b> .....	<b>28</b>
8.1	Tapa/montaje o desmontaje de los prefiltros de aspiración.....	28
8.2	Limpie el filtro .....	29
8.3	Retirar los cristales de sal en la versión linternas de plástico (-AK).....	30
8.4	Puesta fuera de servicio .....	30
8.5	Garantía .....	31
<b>9</b>	<b>Eliminación de desechos</b> .....	<b>32</b>
<b>10</b>	<b>Índice</b> .....	<b>33</b>

# 1 Acerca de este documento

## 1.1 Uso de estas instrucciones

Estas instrucciones forman parte de la bomba/unidad. La bomba/unidad fue fabricada y comprobada de acuerdo con las normas tecnológicas aceptadas. Sin embargo, el uso indebido, el mantenimiento insuficiente o intervenciones inadecuadas pueden causar riesgos para la vida y la integridad física personal o daños a la propiedad.

- ➔ Leer las instrucciones cuidadosamente antes de usar.
- ➔ Conservar las instrucciones durante la vida útil del producto.
- ➔ Permitir al personal operario y de mantenimiento el acceso a las instrucciones en todo momento.
- ➔ Entregar las instrucciones a cualquier propietario o usuario posterior.

## 1.2 Documentos convalidados

- Ficha técnica de la bomba
- Lista de contenido

### 1.2.1 Símbolos y medios de representación

En estas instrucciones se emplean avisos de advertencia, para advertirle ante daños personales.

- ➔ Leer y tener siempre en cuenta los avisos de advertencia.

#### **PELIGRO**

Riesgos para personas.

La no observancia puede causar la muerte o lesiones graves.

#### **ADVERTENCIA**

Riesgos para personas.

La no observancia puede causar la muerte o lesiones graves.

#### **ATENCIÓN**

Riesgos para personas.

La no observancia puede causar lesiones leves o moderadas.

### AVISO

Indicaciones para la prevención de daños materiales, para la comprensión o para la optimización de los procesos del trabajo.

---

A fin de obtener un correcto manejo, las informaciones y las indicaciones técnicas importantes están especialmente realizadas.

Símbolo	Significado
➔	Petición de acción de un solo paso.
1. 2.	Dirección de acción multi-paso. ➔ Tener en cuenta el orden de los pasos.

## 2 Seguridad

### 2.1 Utilización según prescripción

La bomba se ha previsto para la recirculación del agua del baño en conexión con una instalación de filtros en piscinas. Para excepciones ver ficha técnica de la bomba.

Para la utilización según prescripción se deberá tener en cuenta la siguiente información:

- Estas instrucciones
- Ficha técnica de la bomba

La bomba se ha de utilizar sólo dentro de límites los modos de empleo y características, que se han establecido en su ficha técnica.

Cualquier otra utilización que exceda lo anterior **no** es según prescripción.

#### 2.1.1 Posible mal uso

- Montaje de la bomba/unidad con estado tenso del sistema de tuberías.
- Uso de la bomba/unidad fuera de los ámbitos de uso, que en la ficha técnica de la bomba se ha especificado, por. ej. en caso de alta presión.
- Apertura y mantenimiento de la bomba/unidad por personal no cualificado.

### 2.2 Cualificación del personal

Este equipo puede ser utilizado por **niños** menores de 8 años y adultos con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento si son supervisadas o instruidas acerca del uso seguro del equipo y que entienden los riesgos resultantes. Los **niños** no deben jugar con la bomba. La limpieza y el **mantenimiento a cargo del usuario** no deberán realizarla los **niños** sin supervisión.

- ➔ Asegurarse que todos los trabajos se llevan a cabo sólo por personal especializado con las siguientes cualificaciones profesionales:
- Trabajos en la mecánica, por. ej. cambio del cojinete de bolas o del sello mecánico: mecánico cualificado.
  - Trabajos en la instalación eléctrica: electricista cualificado.

- ➔ Asegurarse de que se cumplen los siguientes requisitos:
  - El personal que no esté todavía en condiciones de acreditar la cualificación necesaria, deberá recibir la capacitación necesaria antes de ser encargado de las tareas típicas del dispositivo.
  - Las responsabilidades del personal, p.ej. para trabajos en el producto, en el equipamiento eléctrico o los dispositivos hidráulicos se determinan en función de su cualificación y la descripción del puesto de trabajo.
  - El personal ha leído estas instrucciones y entendido los pasos de trabajo necesarios.

### 2.3 Prescripciones de seguridad

El usuario del dispositivo es responsable del cumplimiento de todas las leyes y prescripciones pertinentes.

- ➔ Al utilizar el bomba/unidad debe cumplir las prescripciones siguientes:
  - Estas instrucciones
  - Letreros de indicación y advertencia en el producto
  - Documentos convalidados
  - Prescripciones nacionales existentes para la prevención de accidentes
  - Prescripciones internas de trabajo, servicio y seguridad del fabricante

### 2.4 Dispositivos de protección

Poner las manos en las partes movibles, p.ej. en un acoplamiento y/o ventilador, puede causar graves daños.

- ➔ Operar la bomba/unidad sólo con protección contra contactos.

### 2.5 Modificaciones estructurales y piezas de recambio

Las reformas o modificaciones pueden afectar a la seguridad operacional.

- ➔ Reformar o modificar el bomba/unidad sólo de mútuo acuerdo con el fabricante.
- ➔ Utilizar sólo piezas de recambio originales y accesorios autorizados por el fabricante.

## 2.6 Rótulos

- ➔ Mantener en estado legible todos los rótulos pertenecientes a toda la bomba/unidad.

## 2.7 Resto de riesgos

### 2.7.1 Desprendimiento de piezas

Los soportes en el motor están diseñados para soportar el peso del motor. Cuando se conecta una unidad de bomba completa, los soportes pueden romperse.

- ➔ La unidad de la bomba está compuesta por motor y bomba, no sólo del motor sino también del lateral de la bomba. Ver Fig. 2, página 16.
- ➔ Utilizar sólo dispositivos de elevación y de montaje adecuados y técnicamente apropiados.
- ➔ No se coloque debajo de cargas suspendidas.

### 2.7.2 Componentes giratorios

Peligro de enganche y aplastamiento debido a componentes giratorios abiertos.

- ➔ Realizar todos los trabajos sólo cuando la bomba/unidad está parada.
- ➔ Antes de realizar trabajos en la bomba/unidad asegurarla contra reconexión.
- ➔ Inmediatamente después de finalizados los trabajos, colocar de nuevo o poner en funcionamiento todos los dispositivos de protección.

En caso de bombas con linternas de plástico-diseño (-AK) se pueden quedar restos de pelo, suciedad y trozos de tela en el eje rotatorio de la bomba.

- ➔ Al lado de una bomba con linternas de plástico-diseño en uso tener en cuenta lo siguiente:
  - Llevar puesta ropa ajustada y ceñida.
  - Llevar redecilla.
  - No llevar joyas.

### 2.7.3 Energía eléctrica

Al trabajar en la instalación eléctrica existe gran peligro de descarga de corriente debido al entorno húmedo.

Del mismo modo, una instalación mal realizada de los conductores protectores puede causar una descarga de corriente, p.ej. oxidación o rotura de cable.

- ➔ Tener en cuenta las prescripciones de la empresa de suministro de energía.
- ➔ Instalación de piscinas y sus zonas restringidas según norma DIN VDE 0100-702.
- ➔ Antes de trabajar en la instalación eléctrica, tomar las siguientes medidas:
  - Aislar el dispositivo de la alimentación eléctrica.
  - Colocar letrero de advertencia: ¡No conectar! Se está trabajando en el dispositivo."
  - Comprobar la ausencia de tensión.
- ➔ Comprobar con regularidad el buen estado de la instalación eléctrica.

### 2.7.4 Superficies calientes

El motor eléctrico puede alcanzar una temperatura de hasta 70 °C. Existe peligro de quemadura.

- ➔ No tocar el motor durante el funcionamiento.
- ➔ Antes de trabajos en la bomba/unidad dejar primero enfriar el motor.

### 2.7.5 Material peligroso

- ➔ Asegurarse, que la evacuación de fugas de eliminación de fluidos peligrosos se hace sin dañar a personas o al medio ambiente.
- ➔ Descontaminar las bombas antes del desmontaje.

### 2.7.6 Peligro por aspiración

Asegurarse que las aperturas de succión se corresponden con las actuales directrices, normas e instrucciones técnicas.



## 2.8 Averías

- ➔ En caso de averías cerrar y apagar inmediatamente el dispositivo.
- ➔ Disponer la reparación inmediata de todas las averías.

### Bomba agarrotada

Si una bomba agarrotada se enciende varias veces seguidas, el motor puede sufrir daños. Tener en cuenta los siguientes puntos:

- ➔ No encender la bomba/unidad varias veces seguidas.
- ➔ Girar en vacío el eje del motor. Ver capítulo 6.2, página 23.
- ➔ Limpiar la bomba.

## 2.9 Prevención de daños materiales

### 2.9.1 Filtraciones y ruptura de conductos

Las vibraciones y la expansión térmica pueden causar roturas de tuberías.

- ➔ Instalar la bomba/unidad de manera que la transmisión de sonido del cuerpo y del aire es menor. Tener en cuenta las medidas pertinentes.

Sobrepasando las fuerzas de tuberías pueden surgir fugas en las uniones a rosca o en la propia bomba.

- ➔ No utilizar la bomba como punto fijo para la tubería.
- ➔ Montar las tuberías libres de tensiones y con soportes elásticos. Si es necesario instale juntas de dilatación.
- ➔ En caso de inestabilidad de la bomba, la unidad no debe ser utilizada y se debe desconectar de la red.

### 2.9.2 Funcionamiento en seco

El funcionamiento en seco puede destruir en pocos segundos los retenes frontales y las piezas de plástico.

- ➔ No dejar funcionar la bomba en seco. Esto rige también para el control del sentido de giro.
- ➔ Purgar la bomba y la tubería de aspiración antes del arranque.

### 2.9.3 Cavitación

Conductos demasiado largos elevan la resistencia. De tal manera que existe peligro de cavitación.

- ➔ Asegurarse de que la tubería de aspiración es hermética.
- ➔ Tener en cuenta la longitud máxima del conducto.
- ➔ Conectar la bomba sólo por el cuerpo de la bomba del lado de la presión medio abierta.
- ➔ Abrir de forma completa el cuerpo de la bomba por el lado de aspiración.

### 2.9.4 Sobre calentamiento

Factores que pueden dar lugar a un sobre calentamiento de la bomba:

- Presión muy alta en el lado de presión.
- Guardamotor mal ajustado.
- Temperatura ambiente muy alta.
- ➔ No hacer funcionar la bomba con las válvulas cerradas.
- ➔ Para bombas con motor trifásico instalar y configurar de forma correcta la conexión de protección del motor.
- ➔ No sobrepasar la temperatura ambiente admitida de 40 °C.

### 2.9.5 Impulsos de presión

Las válvulas que cierran bruscamente pueden causar impulsos de presión que exceden varias veces la presión máxima admisible de la carcasa de la bomba.

- ➔ Montar amortiguadores de brotes de presión o cámaras de aire.
- ➔ No cerrar bruscamente las griferías.

### 2.9.6 Bloqueo de la bomba

Las partículas de suciedad en la tubería de aspiración pueden obstruir y bloquear la bomba.

- ➔ No poner en funcionamiento la bomba sin prefiltros de aspiración o su asa.
- ➔ Antes de la puesta en marcha y tras tiempos de paro o almacenamiento prolongados, comprobar la marcha fácil de la bomba.

**2.9.7 Flujo de escape**

El flujo de escape insuficiente puede dañar el motor.

- ➔ No obstruir o estanqueizar el flujo de escape entre la carcasa de bomba y el motor.

**2.9.8 Peligro de heladas**

- ➔ Drenar con antelación la bomba/unidad y las tuberías expuestas a las heladas.

**2.9.9 Utilización segura del producto**

La utilización segura del producto ya no está garantizada con los siguientes puntos:

- ➔ Con el sistema de tuberías en mal estado.
- ➔ Con la bomba agarrotada. Ver capítulo 2.8, página 11.
- ➔ Con dispositivos de protección defectuosos o faltantes, p.ej. protección contra contactos.
- ➔ Si la bomba ha sido instalada con tirantes de refuerzo debe asegurarse al sistema de tuberías.

### 3 Descripción




Fig. 1

**A** Bombas con aspiración normal

(1) Boquilla de aspiración  
(2) Boquilla de impulsión

**B** Bombas auto-aspirantes

(3) Motor  
(4) Tapa con prefiltro

#### 3.1 Función

La bomba aspira el agua de las piscinas a través de una cuerpo de la bomba y una boquilla de aspiración (1). Los prefiltros de aspiración (4) si existen filtran la suciedad más gruesa. El agua se bombea a través de las bocas de impulsión (2) y una cuerpo de la bomba a través de la instalación de filtros.

## 4 Transporte y almacenamiento intermedio

### AVISO

¡Corrosión mediante almacenamiento en aire húmedo a diferentes temperaturas!

El agua condensada puede corroer los bobinados y las partes de metal.

- ➔ Almacenar provisionalmente la bomba/unidad en un entorno seco a una temperatura constante.

### AVISO

¡Daños rápidos e infiltraciones de cuerpos extraños por boquillas desprotegidas!

- ➔ Alejar coberturas de las boquillas antes de la conexión de los conductos.

### 4.1 Elevar la bomba

#### ADVERTENCIA

¡Muerte o lesiones de extremidades por caída de la mercancía!

Las cargas en suspensión en el motor se computan para el peso del motor. En caso que cuelgue de una unidad bomba completa se pueden quemar las cargas en suspensión.

- ➔ Unidad de la bomba motor y bombas laterales enganchar a los puntos de anclaje, si se dispone de ellos.
- ➔ Utilizar sólo dispositivos de elevación y de montaje adecuados y técnicamente apropiados con suficiente capacidad de carga.
- ➔ No mantener abierto en caso de cargas colgantes.
- ➔ El centro de gravedad de la bomba se encuentra en la zona del motor.




Fig. 2

## 5 Instalación

### 5.1 Lugar de instalación

#### 5.1.1 Instalación al aire libre

- ➔ Para aumentar la vida de la bomba, prever una protección contra la lluvia simple.

#### 5.1.2 Drenaje de fondo debe estar disponible

- ➔ Dimensionar el tamaño del drenaje de fondo según siguientes criterios:
  - Tamaño de la piscina.
  - Caudal volumétrico.

#### 5.1.3 Ventilación y purga de aire

- ➔ Asegurarse de suficiente ventilación y purga de aire. La ventilación y la purga de aire deben asegurar las siguientes condiciones:
  - Prevención de agua condensada.
  - Distancia mínima de la tapa del ventilador a la pared: 50 mm.
  - Refrigeración del motor de bomba y otros componentes del dispositivo, por. ej. armarios de distribución y equipos de mando.
  - Limitación de la temperatura ambiente en máximo 40 °C.

#### 5.1.4 Transmisión de sonido del cuerpo y del aire

- ➔ Tener en cuenta las prescripciones de protección contra el ruido para construcciones, p. ej. DIN 4109.
- ➔ Instalar la bomba de manera que la transmisión de sonido del cuerpo y del aire es menor. Como base son adecuados los materiales absorbentes de vibraciones. Ejemplos:
  - Tope de caucho-metal
  - Plantillas de corcho
  - Gomaespuma con suficiente dureza

### 5.1.5 Reserva de espacio

- ➔ Calcular el sitio de tal manera que se pueda desmontar la unidad del motor en dirección al ventilador del motor y el filtro de succión hacia arriba. Véase dibujo acotado en la hoja de datos de la bomba.

### 5.1.6 Elementos de fijación

- ➔ Fijar la bomba con tornillos.

## 5.2 Conductos

### 5.2.1 Dimensionamiento de la tubería

Las tuberías de aspiración demasiado largas tienen desventajas considerables:

- Mayor resistencia, en consecuencia aspiración deficiente y mayor peligro de cavitación.
- Mayor tiempo de aspiración, hasta 12 Mínuto.

Las dimensiones de los conductos, las que se especifican en la hoja técnica de como máximo 5 m.

En caso de conductos más largos se han de tomar en cuenta del desgaste por rozamiento del conducto.

- ➔ Las dimensiones de los conductos han de corresponder a los datos de las tablas. Ver ficha técnica de la bomba.

### 5.2.2 Colocar conductos

- ➔ Mantener rectas y lo más cortas posibles las tuberías de aspiración e impulsión.
- ➔ Evitar modificaciones repentinas tipo cruces o de dirección.
- ➔ Colocar las tuberías de aspiración lo mas bajo posible del nivel del agua.
- ➔ Colocar tuberías de aspiración como se indica a continuación para evitar la formación de bolsas de aire:
  - En operaciones de salida: de forma continua cayendo.
  - En operaciones de succión: de forma continua subiendo.
- ➔ Si la bomba se instala encima del nivel del agua, montar una válvula de retención (necesaria para bombas de aspiración normal, para bombas auto-aspirantes recomendable). No se pueden vaciar las tuberías de aspiración en estado de



reposo y el tiempo de aspiración ha de ser breve, por ej. después de la limpieza del filtro.

- ➔ Si se atasca, por ej. de paja o hierba no se han de desechar, montar un filtro en una afluencia o en la tubería de aspiración.
- ➔ Dado el caso montar según el tipo de bomba y dispositivo de válvulas anti-retorno.
- ➔ Montar una cuerpo de la bomba en conductos de aspiración y de presión.
- ➔ Evitar repentinos cierres de armadura. Dado el caso montar amortiguadores de brotes de presión o cámaras de aire.

### AVISO

En caso que el conducto no hermético la bomba no aspira bien o en absoluto.

---

- ➔ Asegurar la densidad de las tuberías de aspiración y garantizar que la cobertura se desatornille de forma consistente.

## 5.3 Instalación

La bomba se puede disponer por debajo del nivel del agua en el funcionamiento en carga o por encima del nivel del agua en el funcionamiento de aspiración.




Fig. 3

**A** Disposición de montaje por debajo del nivel del agua = funcionamiento de aspiración

**B** Disposición de montaje por debajo del nivel del agua = funcionamiento en carga

**(1)** válvula de retención necesaria para bombas de aspiración normal

En caso de funcionamiento de aspiración la altura de aspiración se ha de mantener a través de la resistencia de la corriente en la tubería de succión y conductos lo suficientemente largos o con el suficiente nivel, o sino disminuye el nivel considerablemente.

### 5.3.1 Montar la bomba y conectar los conductos

1. Montar y centrifugar la bomba de forma horizontal. Así se mantiene la máxima distancia al nivel del agua, nivel geodésico. Ver ficha técnica de la bomba.

#### AVISO

¡Daños en el motor por salida del drenaje por mantenimiento deficiente!

- ➔ No parar ni taponar la salida de drenaje entre la carcasa de la bomba y el motor.

#### AVISO

¡El sellado inadecuado puede dañar la rosca y puede verse afectado el efecto de sellado!

Se han de usar, dependiendo del tipo de bomba, la cinta de teflón o los tornillos incluidos para montar el conducto.

Se ha de emplear para la unión ABS, un tiempo de soldadura de al menos 12 horas.

#### AVISO

¡La bomba puede dañarse por el exceso de tensión mecánica!

- ➔ Apoyar el conducto directamente en frente de la bomba conectar sin tensiones.

2. Conectar conducto sin tensiones según la hoja técnica - VDMA 24227. A partir  $d = 90$  mm se han de colocar potenciómetros. Para  $d = 75$  mm se recomienda.
3. Asegúrese de que cualquier fuga no pueda causar daños secundarios. Si es necesario, instale un dispositivo de recogida adecuado.



#### ADVERTENCIA

¡Fluidos de bombeo de peligro para la salud!

- ➔ Tener en cuenta las normas legales sobre la evacuación de fluidos de peligro para la salud.

### 5.4 Conexión eléctrica

#### ADVERTENCIA

¡Peligro de descarga de corriente por conexión inadecuada!

- ➔ Tener en cuenta los reglamentos VDE y EVU de las compañías eléctricas distribuidoras.
- ➔ Instalar bombas para piscinas y sus zonas restringidas según DIN VDE 0100-702.

- ➔ Instalar dispositivo de desconexión para interrumpir el suministro de energía con mín. 3 mm de apertura de contacto por terminal.

#### ADVERTENCIA

¡Peligro de descarga de corriente mediante tensión en la carcasa!

- ➔ Para bombas con motor trifásico o con corriente alterna sin la protección del motor, consulte la hoja de datos de la bomba, se ha de instalar una conexión de protección del motor correcta. Tener en cuenta los valores que aparecen en la placa.

- ➔ Proteger el circuito de corriente con un interruptor de corriente de defecto, corriente de defecto nominal  $I_{FN} \leq 30 \text{ mA}$ .
- ➔ Utilizar únicamente cables adecuados que satisfacen las prescripciones regionales.
- ➔ Adaptación de la sección transversal mínima de los cables, de la potencia del motor y de la longitud del cable.
- ➔ Si pueden surgir situaciones peligrosas, prever interruptor parada de emergencia según DIN EN 809. El instalador/usuario debe decidir conforme a esta norma.
- ➔ Conexión por las obras:
  - Puesta de fusibles 1~ 230 V/3~ 400 V fusibles 16 A lentos ó 16 A fusibles automáticos K.

## 6 Puesta en servicio

### AVISO

¡Desperfecto de la bomba/unidad mediante funcionamiento en seco!

➔ Asegurarse de que la bomba/unidad está siempre llena de agua. Esto rige también para el control del sentido de giro.

### 6.1 Llenar con agua bombas auto-aspirantes

1. Sacar la tapa. Ver capítulo 8.1, página 28.

### AVISO

¡Productos químicos altamente concentrados de tratamiento de agua pueden dañar la bomba!

➔ No colocar ningún producto químico de tratamiento de agua, especialmente en forma de comprimidos, en los prefiltros de aspiración.

2. Llenar la bomba con agua limpia para cubrir la conexión de vacío.

### AVISO

El apriete demasiado fuerte de la tapa utilizando la ayuda de apertura dificulta una nueva apertura de la tapa.

➔ ¡Sólo apriete firmemente con la mano!

3. Vuelva a colocar y apretar la tapa.

### 6.2 Comprobar la marcha fácil de la bomba

Después de una parada prolongada, debe comprobarse la marcha fácil de la bomba desconectada y en ausencia de tensión.

➔ Introducir un atornillador en la ranura el eje del motor, lado del ventilador, y girarlo en vacío.

– o –

➔ Si el eje del motor no tiene ranura: Quitar la tapa del ventilador y girar el ventilador con la mano en sentido de giro del motor.

## 6.3 Conexión de la bomba

Requisitos:

- Se ha instalado el cesto del prefiltro, si está disponible.
  - Se monta la tapa herméticamente.
1. Abrir de forma completa el cuerpo de la bomba de forma completamente abierta.
  2. Lado de aspiración del cuerpo de la bomba abrir sólo **mitad**.

### AVISO

¡Desperfecto de la bomba mediante funcionamiento en seco!

➔ Purgar la bomba y la tubería de aspiración.

---

3. Conectar la bomba/unidad.

### AVISO

Si la bomba tiene un motor trifásico que gira en el sentido erróneo, la bomba/unidad es ruidosa y aspira menos.

---

4. Con corriente trifásica: Asegurarse de que el motor gira en el sentido de la flecha pegada en la tapa del ventilador. En caso de sentido de giro erróneo: Informar al electricista competente.
5. Una vez que se alcanza la velocidad máxima, abra la válvula del lado de la presión por completo.
6. Comprobar la estanqueidad del retén frontal.

## **7 Averías**

### **AVISO**

Es normal que de vez en cuando algunas gotas de agua salgan a través del retén frontal. Esto sucede especialmente durante el tiempo de marcha inicial.

El retén frontal puede tener fugas dependiendo de la calidad del agua y las horas de funcionamiento.

➔ Si la salida de agua es permanente, cambiar el retén frontal.

---

### **AVISO**

En caso de irregularidades, le recomendamos que informe primero al constructor de la piscina.

---

## 7.1 Resumen

Avería	Posibles causas	Solución
La bomba se activa por tierra o la conexión de protección del motor no está en funcionamiento.	Sobrecarga	→ Compruebe la bomba. Ver capítulo 7.1.1, página 26.
Fijar la bomba.	Bombeamiento del sellado por la inactividad prolongada.	→ Girar el eje del motor. Ver capítulo 6.2, página 23. → Limpiar la bomba.
Desde la bomba hay constantemente fugas de agua.	Sello mecánico hermético.	→ Cambiar sello mecánico.
Ruido del motor alto.	– Defecto del cojinete de bolas. – Sentido de giro erróneo	→ Dejar efectuar el cambio de los rodamientos de bolas por un mecánico. → Informe a su electricista.

### 7.1.1 Comprobar la bomba según reacción de un contacto/ conmutador de protección

Si el motor fue apagado por el contacto de protección del bobinado o por el guardamotor, llevar a cabo los siguientes pasos:

1. Aislar el dispositivo de la alimentación eléctrica.
2. Girar el eje del motor en vacío por el lado del ventilador con un destornillador y comprobar la marcha fácil.

#### Funcionamiento pesado del eje del motor:

1. Quitar el destornillador.
2. Informar al servicio postventa y dejar comprobar la bomba.



**Marcha fácil del eje del motor:**

1. Quitar el destornillador.
2. Lado de aspiración del cuerpo de la bomba abrir sólo la **mitad**.
3. Restaurar la alimentación eléctrica.

**AVISO**

Cuando la bomba está atascada, el motor puede ser dañado si se enciende varias veces.

➔ Asegúrese de que la bomba/unidad se enciende sólo una vez.

4. Espere, hasta que el contacto de protección del motor después de haberse enfriado se reconecte de forma automática.  
– o –  
Restaurar el guardamotor.
5. Una vez que se alcanza la velocidad máxima, abra la válvula del lado de la presión por completo.
6. Encargar a un electricista cualificado competente la comprobación de la alimentación de corriente, los fusibles y la corriente consumida.
7. Si el contacto de protección del motor o la conexión de protección del motor vuelve a apagar el motor, diríjase al servicio de atención al cliente.

**7.1.2 Listas de piezas de recambio**

Las listas de piezas de recambio para los productos en cuestión se encuentran en la página web de [www.speck-pumps.com](http://www.speck-pumps.com).

## 8 Mantenimiento

### AVISO

- ➔ Antes de cualquier trabajo de mantenimiento cerrar cuerpo de la bomba y vaciar conductos.

#### Todas las bombas

¿Cuándo?	¿Qué?
Regularmente	➔ Limpie el filtro.
Para evitar la congelación	➔ Vaciar a tiempo la bomba y los conductos dañados por el hielo.

#### Además en caso de de la versión linternas plástico (-AK)

¿Cuándo?	¿Qué?
Regularmente	➔ Retire los cristales de sal, causados por el agua salada. Ver capítulo 8.3, página 30.
Antes de largos períodos de inactividad	➔ Limpiar la bomba, para evitar la cristalización del cierre mecánico.

- ➔ Después de terminar los trabajos de mantenimiento, hacer todos los arreglos necesarios para la puesta en marcha. Ver capítulo 6, página 23.

### 8.1 Tapa/montaje o desmontaje de los prefiltros de aspiración

Por diversos trabajos de deben desmontar la tapa y el cesto del prefiltro. Véase el punto 8.1 de la hoja de datos de la bomba correspondiente.

## 8.2 Limpie el filtro

1. Apague la bomba.
2. Cerrar cuerpo de la bomba.
3. Retire la tapa.
4. Retire el cesto del prefiltro.
5. Rociar el cesto del prefiltro con agua.
6. Colocar el cesto del prefiltro.

### AVISO

¡Productos químicos altamente concentrados de tratamiento de agua pueden dañar la bomba!

➔ No colocar productos químicos de alta concentración de tratamiento de agua puede dañar la bomba.

### AVISO

El apriete demasiado fuerte de la tapa utilizando la llave de apertura dificulta una nueva apertura de la tapa.

➔ ¡Sólo apriete firmemente con la mano!

7. Vuelva a colocar y apretar la tapa.

### 8.3 Retirar los cristales de sal en la versión linternas de plástico (-AK)




Fig. 4

1. Separar los dispositivos de los suministros de energía.
2. Desconectar con un destornillador el sistema de la fuente de alimentación a la linterna (1) de arriba entre las nervaduras con cuidado.
3. Alejar las incrustaciones de sal de la base del motor (2).
4. Asegúrese de que se han liberado del eje del motor por completo los cristales de sal y es visible.
5. Haga girar el eje del motor en el lado del ventilador con un destornillador. El eje del motor se puede girar fácilmente a través de un giro ligero.
6. Restablecer el suministro de energía.

### 8.4 Puesta fuera de servicio

1. Apagar la bomba.
2. Cerrar la grifería del lado de aspiración y de presión.
3. Drenar la bomba y las tuberías.
4. En caso de heladas que podrían dañar partes vulnerables, asegúrese de colocar la bomba en un lugar seco y libre de heladas.

## **8.5 Garantía**

La garantía cubre los equipos suministrados con todas las partes. Con excepción del deterioro/desgaste natural (DIN 3151/DIN-EN 13306) de todos los componentes rotativos o dinámicamente cargados, incluidos los componentes electrónicos con carga de tensión.

### 9 Eliminación de desechos

- ➔ La bomba/unidad se puede depositar de forma gratuita después del fin de la vida en un centro de reciclaje local. ¡La evacuación con la basura doméstica no está permitido!
- ➔ Desechar el material de embalaje con la basura doméstica.

## **10 Índice**

### **A**

Averías 25  
Resumen 26

### **C**

conductos 21  
Conexión de la bomba 24  
Conexión eléctrica 22

### **D**

Documentos convalidados 5

### **E**

Eliminación de desechos 32

### **I**

Instalación 20

### **M**

mal uso 7  
Mantenimiento 28

### **P**

piezas de recambio 8  
Puesta en servicio 23  
Puesta fuera de servicio 30

### **R**

retén frontal 25

### **T**

Transporte 15  
tubería 11, 18

### **U**

Utilización según prescripción 7

---

---